

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO LOGÍSTICO

MANUAL TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS VIATURAS DO EXÉRCITO

Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Manual Técnico Manutenção Preventiva de Viaturas do Exército (EB40-MT-20.901), 1ª Edição, 2019.

1. Órgão Gestor

- D Mat: Gen Ex Carlos Alberto Neiva Barcellos

Cel R1 Alieve

2. Órgão Elaborador

- EsSLog Cel Oswaldo Benedito Romão da Silva

3. Órgão Executor

- EsSLog: Cel R1 Carlos Alberto Cavalcante Villar

Maj Lindemberg Castilho Silva

4. Órgãos Apoiadores

- 111a Cia Ap MB: Cap Braulio Casteluci Testa

Cap Evandro Machado Goulart 1° Ten Marcelo Batista Alves

1° Ten Marcos Vinícius Dantas Amorim2° Sgt Francisco José Ferreira Guimarães

- Pq R Mnt/5: TC Jason Ferrari Risso

PORTARIA Nr xxx/COLOG, de XX de setembro de 2019

Aprova o Manual Técnico EB40-MT-20.901 - Manutenção Preventiva das Viaturas do Exército, 1ª edição, 2019, e dá outras providências.

O **COMANDANTE LOGÍSTICO**, no uso da atribuição que lhe confere o Art 44 das Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do Exército (EB10-IG-01.002), 1ª edição, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 770, de 7 de dezembro de 2011, e de acordo com o que propõe a Diretoria de Material, resolve:

Art 1º Aprovar o Manual Técnico EB40-MT-20.901 - Manutenção Preventiva das Viaturas do Exército, 1ª edição, 2019, que com esta baixa.

Art. 2º Revogar o Manual Técnico T9-2810 - Manutenção Preventiva das Viaturas Automóveis do Exército, 1ª edição, 1979, aprovado pela Portaria Nr 034-EME, de 22 de junho de 1979.

Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Gen Ex CARLOS ALBERTO NEIVA BARCELLOS
Comandante Logístico

ANEXO I FICHA DE INDISPONIBILIDADE DE VIATURA



MINISTÉRIO DA DEFESA							
EXÉRCITO BRASILEIRO							
OM							
FICHA DE INDISPONIBILIDADE DE VIATURA (1)							
MODELO	Р	PLACA/EB ANO D		E FABRICAÇÃO	CHASSIS		SSIS
				~			
MOTORIZAÇÃO		TREM	BI D	E INCLUSÃO	VALOR ATUAL	(R\$)	SU
		_					
MOTIVO DA INDISPONIBII	MOTIVO DA INDISPONIBILIDADE		DATA ORDEM DE PEDIDOS DE SUPRIMENTO (3)			OBSERVAÇÕES (4)	
				, ,			
SITUAÇÃO (5)		DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	DATA DE TÉRMINO	OBSERVAÇÕES CIENTE		CIENTE Sgt Mec SU (6)
PROCESSAMENTO PARA	OFICINA						
ORGÂNICA	ORGÂNICA						
PROCESSAMENTO PARA							
ARMAZÉM DESPROCESSAMENTO OU							
PROCESSO DE DESCARGA							
		•	•				1
						(1) (7)	
Comandante de Subunidade (6)(7)					Oficial de Ma	nutenção	(6)(7)

LEGENDA

- (1) Esta Ficha tem por objetivos permitir o controle da indisponibilidade das viaturas da OM, facilitando a ação de comando dos Comandantes e a fiscalização eficaz do Oficial de Manutenção e do Fiscal Administrativo. Deve ser preenchida em qualquer caso de indisponibilidade e deve estar disponível no Posto do Motorista da Viatura, em pasta plástica para que não se deteriore. Caso a viatura esteja em condições muito ruins de conservação em caso de acidentes, por exemplo em que não seja recomendável que a ficha permaneça no seu interior, deve estar de posse do Sargento Mecânico da Subunidade. Serão arquivadas junto da documentação da viatura, durante toda a sua vida útil. Podem ser utilizadas quantas folhas quantas forem necessárias para a realização dos lancamentos, inserindo mais linhas para lancamento dos "Motivos de indisponibilidade".
- (2) Deve ser aberta Ordem de Serviço para todas as indisponibilidades, de forma a permitir o correto registro das atividades de manutenção.
- (3) Devem ser lançados os pedidos de suprimento elaborados.
- (4) Lançar as informações julgadas relevantes para acelerar o processo de manutenção, inclusive as delongas na elaboração dos pedidos de suprimento.
- (5) Estes lançamentos devem ser realizados imediatamente a situação ocorra. Atentar para os prazos e todos os procedimentos previstos no Capítulo IX, de forma que a viatura seja mantida nas melhores condições, mesmo na indisponibilidade.
- (6) Caso observe procedimentos incoerentes ou incorretas, deve providenciar, imediatamente, as correções necessárias, sob pena de assumir a responsabilidade pelos prejuízos à Administração Militar.
- (7) Posto/Grad, Nome Completo, Identidade Militar e Assinatura.

FOLHA REGISTRO DE MODIFICAÇÕES (FRM)

NÚMERO DE ORDEM	ATO DE APROVAÇÃO	PÁGINAS AFETADAS	DATA

ÍNDICE DE ASSUNTOS

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 1.1 Finalidade
1.1 Finalidade
1.2 Objetivos da Manutenção
2.1 Considerações Gerais
2.1 Considerações Gerais
2.2 Níveis e Escalões de Manutenção
3.1 Normas Gerais de Manutenção
4.1 Considerações Gerais
4.1 Considerações Gerais 4-1
4.2 Reponsabilidades e Atribuições 4-1
CAPÍTULO V - DA FREQUÊNCIA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PROCEDIMENTOS GERAIS APLICÁVEIS ÀS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO
5.1 Frequência da Manutenção Preventiva 5-1 5.2 Procedimentos Gerais Aplicados às Operações de Manutenção
Preventiva
CAPÍTULO VI – DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
6.1 Dos Procedimentos Específicos do 1º Escalão de Manutenção (Operador) 6-1
Dos Procedimentos Específicos do 1º Escalão de Manutenção (Oficina de Manutenção Orgânica)
CAPÍTULO VII – DO PLANEJAMENTO E DOS REGISTROS DA MANUTENÇAO PREVENTIVA
7.1 Do Planejamento da Manutenção Preventiva
7.2 Dos Registros da Manutenção Preventiva
CAPÍTULO VIII – OBJETIVOS, CLASSIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE EXECUÇÃO DAS INSPEÇÕES
8.1 Considerações Iniciais
8.2 Objetivos
8.4 Técnicas de Execução
8.5 Relatórios
CAPÍTULO IX – MANUTENCAO DE VIATURAS INDISPONÍVEIS
9.1 Da Necessidade do Processamento
9.2 Processamento para Oficinas Orgânicas 9-1
9.3 Processamento para Armazéns
9.4 Desprocessamento
CAPÍTULO X – OPERAÇÕES PRIVATIVAS DOS ESCALÕES DE MANUTENÇÃO
10.1 Das Operações Privativas dos Escalões de Manutenção
ANEXOS
A Ficha de Inspeção da Manutenção Preventiva de 1º Escalão (Operador)
B Ficha de Inspeção Semestral de 1º Escalão (Oficina de Manutenção Orgânica) B-1 C Ficha de Serviço de Viatura C-1
D Ficha de Registro de Acidente com Viatura D-1
E Livro Registro de Viatura E-1
F Plano de Manutenção Preventiva F-1
G Certificado de Habilitação Militar

REFE	ERÊNCIAS	
1	Ficha de Indisponibilidade de Viatura	I-1
Н	Operações Privativas dos Escalões de Manuteção	H-1

CAPÍTULO I INTRODUÇÃO

1.1 FINALIDADE

- **1.1.1** Este manual técnico visa a proporcionar ao pessoal das Organizações Militares (OM) orientação doutrinária para o planejamento, fiscalização das atividades e execução dos encargos concernentes à manutenção Nível Orgânico (1º Escalão) das viaturas do Exército Brasileiro.
- **1.1.2** O comandante da OM, assessorado pelo S/4 e pelo Oficial de Manutenção, é o responsável pela manutenção das viaturas da unidade e pela correta execução das atividades inerentes à Função Logística Manutenção, bem como de seu registro.

1.2 OBJETIVOS DA MANUTENÇÃO

- 1.2.1 O objetivo principal da manutenção não deve ser entendido como o de restabelecer as condições originais dos equipamentos, mas, sim, o de garantir a sua disponibilidade, para que possam atender às suas finalidades de emprego com confiabilidade, segurança e a custos reduzidos.
- 1.2.2 Os objetivos da manutenção, em todos os seus aspectos, são, portanto:
- a) assegurar a plena disponibilidade e confiabilidade das viaturas, de modo a garantir eficiência e eficácia às unidades do Exército;
- b) prever, evitar, identificar e corrigir falhas no material, com oportunidade, retardando o desgaste, de modo a se obter sempre o máximo de rendimento da viatura até o final do seu ciclo de vida.
- c) conservar o material em condições de emprego;
- d) reduzir as necessidades de reposição do material;
- e) estar em condições de atender ao aumento das necessidades dos elementos apoiados, durante os períodos de maior atividade das operações; e
- f) otimizar a aplicação dos recursos disponíveis.

CAPÍTULO II NÍVEIS E ESCALÕES DE MANUTENÇÃO

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

- 2.1.1 As operações de manutenção variam dos simples procedimentos preventivos, executados pelo pessoal que utiliza o equipamento, às técnicas complexas de reparação e recuperação empregadas nas oficinas de manutenção de níveis mais elevados. A experiência indica que as operações de manutenção realizadas em qualquer item do material devem ser atribuídas aos níveis específicos de comando, de acordo com a missão principal, características e mobilidade do comando em questão, bem como a distribuição econômica de especialistas, supervisão técnica, ferramentas, equipamentos de oficina, peças de reposição, matéria-prima e tempo disponível para o trabalho.
- **2.1.2** As operações de manutenção são divididas em níveis e escalões visando: relacionar a manutenção com outras operações militares; proporcionar organização para o sistema de manutenção em campanha; facilitar a atribuição de responsabilidades de manutenção aos comandos; e permitir a distribuição ordenada e eficiente dos recursos de manutenção disponíveis.

2.2 NÍVEIS E ESCALÕES DE MANUTENÇÃO

2.2.1 O Exército adota quatro níveis de manutenção: Orgânico, Intermediário, Avançado e Industrial.

2.2.2 NÍVEL ORGÂNICO

2.2.2.1 É o nível de manutenção executado pelo usuário (operador) e pelas Oficinas de Manutenção orgânicas da Organização Militar (OM), no seu próprio material e sob a responsabilidade de seu Comandante.

- **2.2.2.2** É realizado com os meios orgânicos disponíveis, abrangendo tarefas mais simples de manutenção preventiva e de manutenção corretiva, com ênfase nas ações de conservação do material e reparação de falhas de baixa complexidade.
- **2.2.2.3** Consiste, normalmente, na inspeção, limpeza, serviço de posto, lubrificação e regulagens autorizadas e pode incluir substituição de itens que não requeiram mecânicos altamente especializados e ferramentas ou equipamentos complexos.
- 2.2.2.4 O Nível Orgânico compreende o 1º Escalão de Manutenção, que se subdivide em:
- a) 1º Escalão de Manutenção (Operador) é a manutenção preventiva realizada pelo usuário (Operador) da viatura no trato diário e sempre que a viatura for operada, compreendendo a inspeção diária, a limpeza, a lubrificação, o abastecimento, os reapertos, as pequenas regulagens ou a substituição de peças que não requeiram desmontagem de conjuntos e componentes. Limita-se pelas ferramentas e sobressalentes pertencentes à viatura e pelo grau de instrução de manutenção adquirido pelo motorista ou guarnição na fase de formação.
- b) 1º Escalão de Manutenção (Oficina de Manutenção Orgânica) é a manutenção realizada pelos mecânicos orgânicos da Subunidade ou da OM, com base no tempo ou distância percorrida pela viatura durante sua utilização, corrigindo falhas observadas, fiscalizando e aprofundando o trabalho dos motoristas e guarnição, através da execução de inspeções, regulagens, lubrificações, reparações e substituições de peças ou conjuntos, dentro dos limites de tempo e de acordo com as possibilidades das ferramentas e dos equipamentos, documentação técnica, pessoal especializado, infraestrutura e insumos disponíveis.

2.2.3 NÍVEL INTERMEDIÁRIO

- **2.2.3.1** É o nível de manutenção executado pelas OM logísticas orgânicas de grandes unidades ou grandes comandos os Batalhões Logísticos (B Log) por meio das Companhias Logísticas de Manutenção (Cia Log Mnt) desses batalhões, utilizando seus meios orgânicos.
- 2.2.3.2 Abrange tarefas da Manutenção Preventiva, da Manutenção Preditiva e da Manutenção Corretiva, com ênfase na reparação das viaturas que apresentem e/ou

estejam por apresentar falhas de média complexidade e compreende o 2º Escalão de Manutenção.

a) 2º Escalão de Manutenção – é a manutenção realizada por unidades especializadas, orgânicas das grandes unidades - Batalhões Logísticos -, destinadas ao apoio direto, ao apoio ao conjunto, ao apoio por área, e ao apoio específico às unidades usuárias, orgânicas dessas grandes unidades. As unidades de apoio direto são totalmente móveis e transportam um grande sortimento de peças, conjuntos, ferramentas e equipamentos de teste mais complexos do que os transportados pelas unidades usuárias. Este escalão realiza a reparação das viaturas das unidades apoiadas mediante a substituição de peças e conjuntos ou da reparação destes, dentro das limitações impostas pelas dotações de ferramental (e equipamentos de teste), infraestrutura móvel, documentação técnica, pessoal especializado e insumos. Elas também apoiam as unidades usuárias pelo provimento de assistência técnica, informações técnicas, equipes móveis de reparação e peças de reposição. O material reparado pelas unidades de apoio direto retorna à unidade de origem.

2.2.4 NÍVEL AVANÇADO

- **2.2.4.1** É o nível de manutenção executado pelas organizações militares logísticas, orgânicas dos grandes comandos logísticos os Batalhões de Manutenção (B Mnt) dos Grupamentos Logísticos (Gpt Log) ou pelos Parques Regionais de Manutenção (Pq R Mnt).
- **2.2.4.2** É realizado por meio de procedimentos técnicos, pessoal, ferramental e instalações compatíveis com a complexidade da falha.
- **2.2.4.3** Abrangem tarefas da Manutenção Corretiva, com ênfase na reparação do material que apresente e/ou esteja por apresentar falhas de alta complexidade.
- **2.2.4.4** Consiste normalmente na reparação ou na recuperação das viaturas e de seus conjuntos para retorno às unidades de origem ou para a cadeia de suprimento, como conjuntos e componentes reparados.
- **2.2.4.5** O Nível Avançado é fundamentalmente de natureza corretiva e compreende o 3º escalão de manutenção.

- a) 3º Escalão de Manutenção é a manutenção realizada por unidades especializadas, orgânicas dos grandes comandos logísticos, destinada a atender a todos os escalões apoiados. Essas unidades, dispondo de pessoal altamente especializado, de ferramentas e equipamentos de teste mais complexos do que os das unidades de 2º escalão e da documentação técnica correspondente, possuem oficinas móveis e semimóveis e também dispõem dos insumos necessários a fim de realizar reparações que exijam alto grau de especialização.
- 1) as viaturas reparadas nas unidades de apoio de 3º escalão retornam às unidades de origem. Por considerações práticas, porém, os conjuntos e componentes normalmente retornam à cadeia de suprimento;
- 2) aos elementos móveis normalmente são atribuídas missões de reforço ou de apoio direto às unidades de 2º Escalão de Manutenção, a fim de complementar este nível de manutenção e o material reparado por esses elementos retorna à unidade de origem;
- 3) os elementos semimóveis, devido à natureza e complexidade de seus equipamentos de oficina, são os que realmente realizam a manutenção de apoio ao conjunto e, normalmente, o material recuperado por esses elementos, peças, conjuntos e subconjuntos, retorna à cadeia de suprimento.

2.2.5 NÍVEL INDUSTRIAL

- **2.2.5.1** É o nível de manutenção executado pelas instalações fabris dos Arsenais de Guerra do Exército Brasileiro, pelo fabricante ou representante autorizado e pelas instalações industriais especializadas.
- 2.2.5.2 É realizado por meio de projetos de engenharia e pela aplicação de recursos específicos.
- **2.2.5.3** Abrangem tarefas de manutenção modificadora, com ênfase na reconstrução e/ou modernização de materiais e de sistemas de armas.
- **2.2.5.4** Consiste normalmente na reparação ou na recuperação das viaturas e de seus conjuntos, para retorno à cadeia de suprimento, como item completo.
- **2.2.5.5** O Nível avançado é fundamentalmente de natureza modificadora e compreende o 4º escalão de manutenção.

a) 4º Escalão de manutenção - é a manutenção realizada por unidades organizadas com pessoal de mais elevada especialização técnica, dotadas de equipamentos complexos e volumosos em instalações fixas, com extensa documentação técnica e insumos. Executa a recuperação, a transformação ou a modificação da viatura como um todo e fabrica peças para atender especificamente à sua manutenção e que não possam ser obtidas na indústria. Sempre que praticável, métodos de linha de produção e montagem são usados nas oficinas do 4º escalão. Este nível de manutenção tem a finalidade de aumentar os estoques dos depósitos em viaturas, conjuntos e seus componentes.

2.2.6 QUADRO RESUMO DOS NÍVEIS E ESCALÕES DE MANUTENÇÃO


NÍVEIS	ESCALÕES	EXECUTANTES	FINALIDADES
Orgânico	1º	Usuário (operador).Oficina de manutenção orgânica.	- Prevenção - Conservação
Intermediário	2º	- OM Log/G Cmdo ou GU (Cia Log Mnt/B Log).	- Prevenção - Reparação
Avançado	3º	OM Log Mnt/Gpt Log (Cia Mnt/B Mnt).Pq R Mnt.	- Reparação - Recuperação
Industrial	4º	 Instalações fabris dos Arsenais de Guerra do Exército Brasileiro. Fabricante ou representante autorizado. Instalações industriais especializadas. 	- Recuperação - Modificação

(Tab 2-1 Quadro resumo dos níveis e escalões de manutenção)

CAPÍTULO III NORMAS GERAIS DE MANUTENÇÃO

3.1 NORMAS GERAIS DE MANUTENÇÃO

- **3.1.1** Os elementos de manutenção devem manter a mobilidade e a flexibilidade compatíveis com as forças que apoiam.
- **3.1.2** A reparação de viaturas é executada normalmente pela substituição imediata das peças ou conjuntos defeituosos, a fim de permitir seu pronto retorno ao serviço.
- **3.1.3** Os conjuntos substituídos, depois de reparados ou recuperados, retornam à cadeia de suprimento, dependendo do nível e do escalão de manutenção considerados, conforme o esquema do fluxo logístico ilustrado a seguir:



(Fig 3-1 Esquema do fluxo logístico)

- **3.1.4** A manutenção é executada pelo escalão de manutenção mais baixo e tão à frente quanto seja compatível com:
- a) a situação tática;
- b) a natureza da reparação;
- c) o suprimento, ferramentas e pessoal especializado; e
- d) o tempo disponível.

- **3.1.5** As irregularidades ou a negligência na execução das atividades de manutenção, por parte de uma OM, são participadas pela OM de manutenção ao comandante enquadrante, por meio de Parecer Técnico, que visará à apuração das causas das avarias.
- **3.1.6** Uma viatura ou um conjunto economicamente reparável é evacuado pelos órgãos da cadeia de manutenção para o escalão onde deve ser feita a reparação e de onde retornará ao usuário ou retornará à cadeia de suprimento.
- **3.1.7** Sempre que possível, o pessoal de manutenção é levado ao encontro do equipamento. Isto é feito por equipes de apoio direto, constituídas de pessoal especializado que dispõe de equipamento apropriado e de suprimento, sendo, normalmente, realizado pelas Seções Leves de Manutenção.
- **3.1.8** Em casos excepcionais, e mediante autorização do comandante enquadrante, depois de parecer favorável da OM logística, é permitido retirar um componente ou conjunto em bom estado de um equipamento indisponível, para usá-lo na reparação de outro, processo conhecido como **Troca Controlada**.
- a) ocorrendo a **Troca Controlada**, o componente ou conjunto danificado deverá ser aplicado na viatura doadora, de forma que a mesma se mantenha completa em seus itens, mesmo que indisponível;
- b) este procedimento deverá ser publicado em Boletim Interno da OM, transcrevendose, ainda, a autorização do procedimento pelo escalão superior, além da devida anotação no Livro Registro de Viatura da viatura doadora e da recebedora; e
- c) a não observação destes procedimentos deverá ensejar a apuração dos responsáveis pelas avarias.

CAPÍTULO IV RESPONSABILIDADES QUANTO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

- **4.1.1** A finalidade da manutenção preventiva é manter o perfeito funcionamento do material antes da ocorrência da falha bem como identificar, por meio de inspeções (constatações visuais, auditivas ou até mesmo olfativas) e observações, os primeiros sinais de falhas elétricas e/ou mecânicas na viatura, para assegurar que a intervenção apropriada seja tomada antes que surja necessidade de reparação ou substituição mais complexa e dispendiosa.
- **4.1.2** A execução da manutenção preventiva baseia-se em frequentes cuidados tomados pelos operadores das viaturas e pelo pessoal encarregado da manutenção orgânica da OM sob a ativa supervisão de todos os comandantes e chefes, em todos os níveis.
- **4.1.3** A correta operação das viaturas e o seu uso adequado são partes tão importantes da manutenção preventiva como o são as inspeções, a lubrificação, as regulagens, as substituições e as reparações.

4.2 RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

- **4.2.1** Todos os militares que utilizam as viaturas são responsáveis pela sua conservação, devendo exercer sua ação de comando quando nomeados para cargos e funções que impliquem responsabilidades diretas sobre as mesmas.
- **4.2.2** Os comandantes e chefes, em todos os níveis, bem como os militares com precedência hierárquica sobre os responsáveis pelas viaturas, devem exercer constante controle e fiscalização para que as viaturas se mantenham sempre em plenas condições de uso.

4.2.3 Tendo em vista que as viaturas são equipamentos de alto valor agregado e elevada complexidade, sua operação e conservação deverá estar em **PLENA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE** e com a **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE**. Esta documentação, referente a todas as viaturas em uso no Exército, será disponibilizada pela Diretoria de Material às OM de Manutenção.

4.2.4 RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO COMANDANTE

4.2.4.1 Todo comandante é responsável pela totalidade das viaturas, equipamentos e instalações de manutenção de sua OM, os quais devem ser mantidos em perfeitas condições de uso.

4.2.4.2 Além das atividades previstas na legislação vigente, compete-lhe:

- a) assegurar o perfeito cumprimento das normas e preceitos regulamentares prescritos sobre manutenção, assim como das Normas Gerais de Ação (NGA) de manutenção de sua OM;
- b) assegurar a provisão de tempo suficiente para a execução da manutenção preventiva;
- c) determinar o correto planejamento dos trabalhos de manutenção preventiva e verificar a sua execução, mediante inspeções frequentes;
- d) assegurar um alto padrão de instrução e treinamento do pessoal responsável pelas operações de manutenção preventiva;
- e) constituir as equipes de manutenção com a dosagem de militares adequada e suficiente para a execução das tarefas que serão desempenhadas, considerando o quantitativo de viaturas, ferramental e instalações existentes, bem como o grau de instrução dos militares;
- f) prevenir o mau trato, o uso indevido e a operação incorreta das viaturas sob sua responsabilidade, devendo as irregularidades investigadas e as medidas corretivas tomadas;
- g) impedir a realização da manutenção por pessoal não qualificado ou o uso indevido ou inadequado de ferramentas e equipamentos de manutenção.
- h) proibir, veementemente, o desvio de finalidade dos meios de manutenção, pois, além de prejuízos ao erário, é fator redutor da capacidade operativa dos elementos de manutenção;

- i) assegurar a correta escrituração de todos os registros relativos ao uso e à manutenção das viaturas;
- j) informar ao escalão superior suas necessidades em pessoal, ferramental, instalações, documentação técnica, insumos e apoio de manutenção, solicitando providencias para a solução das demandas existentes;
- k) providenciar a evacuação ou o recolhimento de viaturas ou conjuntos que necessitem de reparação que extrapole as suas capacidades à OM de manutenção apoiadora, tudo de acordo com a legislação vigente; e
- k) realizar a gestão dos resíduos gerados pela atividade de manutenção, de acordo com a legislação vigente.

4.2.5 RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO CHEFE DA 4ª SEÇÃO

4.2.5.1 O Chefe da 4ª Seção (S4) é o responsável pelo correto assessoramento do Comandante em relação à adequada manutenção das viaturas de sua OM.

4.2.5.2 Além das atividades previstas na legislação vigente, compete-lhe:

- a) providenciar a publicação, em Boletim Interno da OM, da relação dos motoristas principal e substituto de cada viatura da unidade, a fim de facilitar os procedimentos de manutenção preventiva, bem como as responsabilizações em caso de avarias;
- b) designar, em Boletim Interno, um auxiliar do comando para o controle da manutenção preventiva, e seu substituto eventual, para cada viatura da unidade. Este militar deverá, **mensalmente**, verificar a documentação da viatura existente na 4ª Seção e os seus registros de manutenção, além de fazer uma verificação da viatura, junto do seu motorista, com base no verso da FICHA DE SERVIÇO DA VIATURA (ANEXO C), **participando as alterações encontradas, via DIEx, ao Comandante de OM**;
- c) assessorar o comandante quanto à correta gestão dos resíduos gerados pela atividade de manutenção, de acordo com a legislação vigente.
- d) providenciar o LIVRO REGISTRO DE VIATURA (ANEXO E) de cada viatura, que deverá acompanhar a viatura durante todo o seu ciclo de vida.

4.2.6 RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DOS COMANDANTES DAS SUBUNIDADES

- **4.2.6.1** Como condutor de homens e principal responsável pela disciplina da tropa, cabe aos Comandantes das Subunidades, além do previsto no artigo 113 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG) e nas demais legislações vigentes:
- a) a responsabilidade pelo controle e distribuição do tempo previsto para a execução das atividades de manutenção, bem como a sua supervisão;
- b) a observância da legislação referente à manutenção, providenciando que todos os seus subordinados a conheçam e apliquem fielmente;
- c) providenciar que as oficinas, ferramentais e equipamentos sob sua responsabilidade atendam à legislação em vigor e sejam utilizadas apenas para a finalidade a que se prestam, informando ao Comando da OM as suas necessidades, com a devida oportunidade;
- d) determinar que todas as viaturas sempre sejam minuciosamente inspecionadas antes e após a sua utilização, com o intuito de identificar avarias e/ou falta de componentes, possibilitando a apuração das responsabilidades com oportunidade; e
- e) exercer firme e constante fiscalização da manutenção das viaturas sob sua responsabilidade.

4.2.7 RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO OFICIAL DE MANUTENÇÃO

4.2.7.1 É o principal responsável pelo planejamento, execução e fiscalização da manutenção da OM, devendo ser exercida por um tenente, dentre os mais antigos da OM. Atuará como oficial de manutenção e transporte da OM, fazendo parte do seu EM Especial, como Adjunto do S4.

4.2.7.2 Além das atividades previstas na legislação vigente, compete-lhe:

- a) supervisionar o funcionamento das oficinas de manutenção visando manter o equipamento nas condições mais eficientes de operacionalidade;
- b) propor ao Comando, após coordenação com o S4, a composição e emprego dos elementos de manutenção da OM, conduzindo e supervisionando a instrução de formação dos candidatos a motorista militar e as instruções de manutenção;
- c) supervisionar os pedidos de peças e conjuntos de reparação e de suprimento de manutenção;
- d) participar de todas as inspeções de comando, administrativas, técnicas e de manutenção que envolvam as viaturas da OM, responsabilizando-se pelas falhas verificadas e providenciando sua correção;

- e) estabelecer canal técnico com as oficinas de manutenção orgânicas da OM e com a OM de manutenção;
- f) orientar o planejamento da manutenção da OM, consolidando todos planos e submetendo-os à supervisão do S4 e posterior aprovação do Comandante;
- g) fiscalizar os trabalhos de manutenção, o funcionamento das oficinas, e os registros de manutenção, inclusive o processamento e o desprocessamento das viaturas indisponíveis;
- h) supervisionar e fiscalizar o exame para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação dos militares da OM, quando o Curso de Formação funcionar em OM;
- i) estabelecer Procedimento Operacional Padrão (POP) para cada um dos elementos envolvidos na manutenção, de acordo com a legislação vigente e com as NGA da OM;
- j) fiscalizar a lubrificação e verificar os tipos, qualidades e quantidades dos lubrificantes usados, bem como a limpeza e a segurança do seu local de armazenagem;
- k) tomar todas as precauções para evitar incêndios e acidentes na execução dos trabalhos diários, atentando para o previsto no Plano de Prevenção e Combate a Incêndios da OM;
- I) fazer parte, obrigatoriamente, da comissão encarregada de receber o material de motomecanização que dê entrada na OM;
- m) familiarizar-se com todos os tipos de viaturas da unidade, suas peculiaridades, limitações e outros pormenores constantes dos respectivos manuais de manutenção, técnicos e de utilização;
- n) providenciar que a legislação vigente referente às viaturas esteja disponível para consulta, realizando instruções sempre que for necessária atualização ou ratificação dos conhecimentos;
- o) providenciar que a legislação ambiental vigente seja cumprida em todas as atividades de manutenção e operação das viaturas; e
- p) supervisionar a escrituração de toda a documentação referente às viaturas da OM.

4.2.8 RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO SARGENTO MECÂNICO CHEFE

- **4.2.8.1** O Sargento Mecânico Chefe é o assistente técnico e também o representante imediato do Oficial de Manutenção. A função será exercida pelo Encarregado de Manutenção de Subunidade mais antigo da OM.
- 4.2.8.2 Além das atividades previstas na legislação vigente, compete-lhe:

- a) auxiliar o Oficial de Manutenção, secundando-o na organização, coordenação, direção, controle e supervisão da manutenção preventiva;
- b) chefiar os mecânicos da OM e fiscalizar os trabalhos por eles realizados;
- c) inteirar-se das panes das viaturas ocorridas durante sua operação e tomar as medidas corretivas que se fizerem necessárias;
- d) examinar ou determinar a inspeção de viaturas segundo o plano de manutenção preventiva, assim como as que apresentem falhas assinaladas pelos motoristas, instruindo-os quanto à manutenção apropriada;
- e) coordenar a evacuação de viaturas avariadas ou imobilizadas;
- f) ser responsável pela coordenação da escrituração de todos os registros de manutenção realizados nas oficinas da unidade; e
- g) realizar a inspeção final em todos os trabalhos de manutenção.

4.2.9 RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DOS SARGENTOS MECÂNICOS

- **4.2.9.1** Compete aos mecânicos orgânicos das subunidades a execução da manutenção de 1º escalão (Oficina de Manutenção Orgânica) e o controle cerrado da manutenção de 1º Escalão (Operador).
- **4.2.9.2** O Sargento Mecânico mais antigo da Subunidade é Encarregado de Manutenção da sua Companhia e assessor do Oficial de Manutenção no tocante às viaturas sob sua responsabilidade direta.
- **4.2.9.3** O mecânico é o técnico responsável pela correta manutenção das viaturas devendo se portar como perito responsável em relação aos materiais para os quais seja habilitado, sendo responsabilizado nas esferas criminal, civil, administrativa e disciplinar por quaisquer danos advindos da não observância desta assertiva.

4.2.9.4 Além das atividades previstas na legislação vigente, compete-lhes:

- a) executar os reparos e as regulagens que se fizerem necessárias, sempre em conformidade com a documentação técnica das viaturas;
- b) executar os trabalhos de manutenção preventiva que exijam conhecimentos técnicos especializados;
- c) realizar a reparação apropriada das viaturas que, durante sua operação, apresentarem falhas assinaladas pelos motoristas;

- d) verificar periodicamente as condições de funcionamento das viaturas, segundo o plano de manutenção preventiva;
- e) inspecionar cada viatura após a lavagem e lubrificação geral;
- f) escriturar o LIVRO REGISTRO DE VIATURA (ANEXO E) das viaturas sob sua responsabilidade;
- g) preparar as viaturas para a realização das inspeções;
- h) auxiliar na realização das inspeções, de acordo com a FICHA DE INSPEÇÃO SEMESTRAL DE 1º ESCALÃO (ANEXO B);
- i) providenciar a documentação necessária para a saída da viatura da OM: FICHA DE SERVIÇO DA VIATURA (ANEXO C); FICHA DE ACIDENTE COM VIATURA (ANEXO D); e cópia da folha 2 do LIVRO REGISTRO DE VIATURA (ANEXO E); e
- j) elaborar o PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ANEXO F) das viaturas de sua SU, submetendo-o ao Oficial de Manutenção oportunamente.

4.2.10 RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO SARGENTO SUPRIDOR

- **4.2.10.1** O Sargento Supridor é o auxiliar imediato do Oficial de Manutenção no tocante à correta utilização dos catálogos existentes e à organização e controle dos estoques.
- **4.2.10.2** O Sargento Supridor da OM comporá a Comissão de Licitação referente às aquisições de material de motomecanização.

4.2.10.3 Compete-lhe:

- a) fornecer peças de reposição e demais suprimentos de motomecanização de acordo com os manuais técnicos, catálogos de suprimento e com as NGA da unidade;
- b) elaborar os pedidos para recompletamento do nível de estoque autorizado e das peças necessárias à aplicação imediata;
- c) identificar, etiquetar, estocar e manter, de maneira adequada, os suprimentos necessários à manutenção das viaturas da unidade; e
- d) manter atualizados os registros das fichas de controle de estoque de suprimento de peças para reparação e demais artigos para manutenção, inclusive dos óleos lubrificantes.

4.2.11 RESPONSABILIDADE E ATRIBUIÇÕES DOS CHEFES DE VIATURAS

- **4.2.11.1** O Chefe de Viatura é o militar mais antigo embarcado na viatura e deve se colocar na cabine da mesma, para fiscalizar o motorista e controlar a correta condução do veículo. A designação de Comandante de Carro deverá ser realizada, em princípio, apenas para a realização de operações, exercícios e adestramentos, de acordo com a doutrina militar vigente.
- **4.2.11.2** Chefe de Viatura é, portanto, a função desempenhada por militares em missões administrativas, devendo-se atentar para:
- a) o Chefe de Viatura deve ser mais antigo que o motorista. No entanto, quando a habilitação (CNH e especialização) para conduzir determinada viatura for fator limitador da quantidade de motoristas na OM e após a devida autorização do seu Comandante, em Boletim Interno (BI), o motorista poderá ser o militar mais antigo da viatura. O segundo militar mais antigo embarcado será, então, o Chefe de Viatura, aplicando-se, por similaridade, os procedimentos previstos na alínea "b" do Inciso II do § 3º do Artigo 364 do Regulamento Interno e dos Serviço Gerais (RISG);
- b) o Chefe de Viatura será o responsável pela disciplina dos militares ocupantes da viatura; e
- c) o Chefe de Viatura será o responsável por prover a segurança da viatura e dos seus integrantes durante os deslocamentos, autos, pernoites, etc.

4.2.11.3 Compete-lhe:

- a) fiscalizar e controlar o correto procedimento do motorista como condutor da viatura, com respeito ao previsto nas leis de trânsito e na legislação vigente;
- b) não permitir quaisquer atos atentatórios à segurança por parte do motorista, verificando, inclusive as condições físicas e psicológicas do motorista antes e durante a execução da missão; e
- c) durante toda o período de utilização da viatura, verificar o correto preenchimento da FICHA DE SERVIÇO DA VIATURA (ANEXO C), a execução correta das inspeções nela previstas, bem como assinar a mesma, inserindo corretamente os dados para a liberação da viatura, após o cumprimento da missão.

4.2.12 RESPONSABILIDADE E ATRIBUIÇÕES DOS MOTORISTAS

4.2.12.1 O motorista é o técnico responsável pela viatura que opera, devendo se portar com extrema perícia e atenção às normas vigentes durante a sua utilização e

manutenção, sendo responsabilizado nas esferas criminal, civil, administrativa e disciplinar por quaisquer danos advindos da não observância desta assertiva.

- **4.2.12.2** Compete-lhe, além da execução da manutenção de 1º Escalão (Operador), antes, durante, nos altos e após a operação, e a cada dia em que a viatura for utilizada, assim como a sua revisão periódica, de acordo com a FICHA DE INSPEÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO DO OPERADOR (ANEXO A):
- a) o trato diário da viatura, de acordo com o previsto nos manuais técnicos e nas NGA da OM, bem como a realização dos registros de sua responsabilidade;
- b) zelar pelo bom estado de conservação, limpeza e lubrificação de sua viatura;
- c) realizar a reparação apropriada das viaturas que, durante a operação, nos altos e em fim de jornadas, apresentem falhas que possam ser sanadas em sua esfera de atribuição;
- d) verificar, diariamente, o funcionamento dos freios, o nível do óleo do motor, o nível do líquido de arrefecimento, a pressão correta dos pneus e a existência e estado dos equipamentos da viatura;
- e) manter ajustados os parafusos da viatura bem como verificar a correta amarração de toldos e lonas;
- f) manter os vidros e o para-brisa sempre limpos;
- g) obedecer aos sinais e regras de trânsito e dirigir dentro das velocidades especificadas;
- h) manter distância adequada do veículo à frente;
- i) estar sempre corretamente fardado;
- j) ser responsável pelo carregamento de sua viatura, sobretudo, por qualquer excesso de carga. Caso não seja respeitada essa orientação, os motoristas devem participar tal ocorrência, de imediato, a seu superior imediato;
- k) informar, de imediato, toda e qualquer avaria na viatura ao Encarregado de Manutenção da SU;
- I) executar as atividades previstas no PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ANEXO F) que estejam na sua esfera de atribuição;
- m) realizar a lavagem e lubrificação geral da viatura, imediatamente após a sua utilização;
- n) auxiliar o Encarregado de Manutenção da SU na escrituração do LIVRO REGISTRO DE VIATURA (ANEXO E); e
- o) para o cumprimento de missões com a viatura, estar de posse:

- 1) da FICHA DE SERVIÇO DA VIATURA (ANEXO C), devidamente preenchida;
- 2) da FICHA DE REGISTRO DE ACIDENTE COM VIATURA (ANEXO D);
- 3) da Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) válida e adequada ao tipo de viatura;
- 4) do CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO MILITAR (ANEXO G) válido e adequado ao tipo de viatura e à missão que irá desempenhar;
- 5) da cópia da folha nº 2 do LIVRO REGISTRO DE VIATURA (ANEXO E), contendo os dados técnicos da viatura. É recomendado que este documento esteja impresso, plastificado ou impresso em metal em formato oficial (155 mm x 225 mm) e afixado no Posto do Motorista, em local de fácil visualização e que não comprometa a usabilidade e a operação da Vtr; e
- 6) do ferramental e equipamentos orgânicos da viatura (extintor de incêndio na validade, triângulo, cintos de segurança esguicho, limpador de para-brisa, etc), além das ferramentas de sapa e dos galões de água e de combustível e equipamentos específicos de viaturas especializadas. Relação completa e detalhada destes equipamentos deve estar anexada ao Livro Registro de Viatura, de forma que se possa realizar sua identificação adequado e correto controle.

CAPÍTULO V

DA FREQUÊNCIA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PROCEDIMENTOS GERAIS APLICÁVEIS ÀS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO

5.1 FREQUÊNCIA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- **5.1.1** Para garantir a máxima eficiência no levantamento e correção de defeitos, antes que ocorram danos ou falhas graves, é necessário que a viatura e seus equipamentos sejam inspecionados de forma sistemática e periódica.
- **5.1.2** A frequência com que a viatura é utilizada, seu regime de utilização, se normal ou severo [por exemplo: quando a maioria dos percursos exige marcha lenta durante muito tempo ou funcionamento contínuo em condições de rotação baixa frequentes (como no "anda e para" do tráfego urbano denso); quando a maioria dos percursos não passa de 6 km (trajeto curto) com o motor pouco aquecido; operação frequente em estradas de terra e de areia; operação frequente puxando reboque; usado como veículo policial, de serviço ou atividade similar; e/ou quando o veículo permanece, com frequência, parado por mais de dois dias], operação em locais com temperaturas extremas, etc, ou conforme determinado na documentação técnica da viatura, são os fatores básicos para o estabelecimento das operações de manutenção preventiva.
- **5.1.3** São consideradas como exigências mínimas, sob condições normais de uso das viaturas e de seu equipamento, as seguintes frequências de manutenção preventiva:
- a) 1º Escalão de Manutenção (Operador) realizada todas as vezes que a viatura for operada e complementada por uma revisão semanal. Caso a viatura não seja utilizada, esta complementação será quinzenal; e
- b) 1º Escalão de Manutenção (Oficina de Manutenção Orgânica) deve ser realizado um semestre após a última manutenção ou conforme determinado no Manual Técnico da viatura.
- **5.1.4** Sob condições anormais de uso, tais como temperaturas extremas, poeira, areia, lama, travessia de cursos d'água ou áreas alagadas, as operações de manutenção preventiva devem ser realizadas mais frequentemente, reduzindo-se convenientemente

os intervalos entre as operações de manutenção preventiva, de acordo com os regimes de utilização previstos no manual técnico da viatura.

- **5.1.5** Após operação na água, lama ou areia solta, a viatura e seus equipamentos deverão ser lavados e lubrificados, o nível e as condições do óleo dos sistemas devem ser verificados, os dispositivos de ventilação e respiradouros desobstruídos, os freios das rodas e suas articulações devem ser verificados e limpos de qualquer matéria estranha e as condições do lubrificante dos rolamentos das rodas, verificadas tão logo seja possível, sem esperar pelo próximo serviço programado no Plano de Manutenção Preventiva.
- **5.1.6** TRABALHOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO DE MANUTENÇÃO (OPERADOR)
- **5.1.6.1** Cada viatura e seus equipamentos devem ser inspecionados sempre que forem utilizados. Para tanto, deve-se utilizar como referências as operações mínimas previstas na FICHA DE INSPEÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO (OPERADOR) (ANEXO A).
- **5.1.6.2** Estas operações estão condensadas no verso da FICHA DE SERVIÇO DE VIATURA (ANEXO C). No entanto, por estarem bastante resumidas neste documento, deve ser evitada a sua utilização isolada, ou seja, é recomendável ter em mãos o ANEXO A durante as inspeções, de forma que sejam realmente realizadas todas as verificações previstas.

5.1.6.3 Esta inspeção é dividida em três partes:

- a) inspeção antes da utilização serviço breve destinado a verificar se a viatura e os equipamentos estão prontos para funcionar, e se as condições de utilização da viatura mudaram desde o último serviço após a operação;
- b) inspeção durante a utilização consiste na determinação de funcionamento não satisfatório. Enquanto a viatura está operando, o motorista deve estar alerta para quaisquer odores incomuns, leituras anormais nos instrumentos, irregularidades na direção ou outras indicações de um mau funcionamento em qualquer parte da viatura (manutenção detectiva). Todas as vezes que aplicar o freio, mudar marchas, ou mudar de direção, o motorista deve, instintivamente, considerar isso como uma verificação e

de imediato verificar e/ou participar qualquer desempenho incomum ou insatisfatório da viatura; e

c) inspeção nos altos e após a utilização - consiste em verificar e corrigir, tanto quanto possível, quaisquer deficiências de operação, em limpar e lubrificar a viatura e os equipamentos. Assim, a viatura e os equipamentos estarão prontos para funcionar a qualquer momento.

5.1.7 TRABALHOS DE MANUTENÇÃO SEMANAL OU QUINZENAL

- **5.1.7.1** Consistem em revisões iguais e complementares aos serviços diários, realizadas periodicamente, em função do regime de utilização e da frequência com que a viatura foi utilizada.
- **5.1.8** TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO DE MANUTENÇÃO (OFICINA DE MANUTENÇÃO ORGÂNICA)
- **5.1.8.1** Cada viatura deve ser inspecionada semestralmente ou em conformidade com o previsto no seu Manual Técnico. Esta atividade deverá ser precedida de uma prova de estrada, a fim de verificar as condições de funcionamento da viatura e determinar as consequentes regulagens e reparações necessárias.
- **5.1.8.2** Cada viatura e seus equipamentos devem ser inspecionados de acordo com as instruções contidas na FICHA DE INSPEÇÃO SEMESTRAL DE 1º ESCALÃO (OFICINA DE MANUTENÇÃO ORGÂNICA) (ANEXO B).

5.2 PROCEDIMENTOS GERAIS APLICÁVEIS ÀS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

5.2.1 Para que os procedimentos corretos de manutenção sejam aplicados, as operações constantes na FICHA DE INSPEÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO (OPERADOR) (ANEXO A) e na FICHA DE INSPEÇÃO SEMESTRAL DE 1º ESCALÃO (OFICINA DE MANUTENÇÃO ORGÂNICA) (ANEXO B), devem ser fielmente observadas, sendo considerados as atividades mínimas a serem executadas

pelos responsáveis pela manutenção orgânica, podendo ser acrescidas de atividades complementares, conforme determinação do Comandante da OM.

- **5.2.2** Além das atividades previstas, deve ser dada a devida atenção às seguintes orientações:
- a) inspecionar se os itens da viatura estão em boas condições, corretamente montados ou guardados em lugar seguro, firmes, adequadamente lubrificados e sem vazamentos. Este tipo de inspeção é aplicável à maior parte dos itens relativos à manutenção preventiva, portanto, a terminologia abaixo deve ser bem definida:
- 1) "boas condições" significa que o componente, ou parte dele, não está torto ou torcido, amassado, empenado, desencapado, esgarçado, rasgado, cortado, deteriorado, etc:
- 2) "corretamente montado ou guardado" significa que o componente, ou parte dele, está em sua posição prevista na viatura e que todas as suas partes estão presentes e em suas posições relativas corretas;
- 3) a inspeção de um item para ver se ele está firme é, habitualmente, um exame visual ou uma verificação à mão, com chave ou com alavanca. Tal inspeção deve incluir braçadeiras, arruelas de pressão, porcas de trava, travas de arame e contrapinos (cupilhas), como também quaisquer tubos, mangueiras ou elementos de conexão;
- 4) "apertar" significa apertar com chave, mesmo que o item pareça estar firme. Utilizarse-á o "medidor de esforço" (torquímetro) onde houver especificação para tal. Não se dará aperto excessivo, pois isso poderá danificar os fios de rosca ou causar distorção, empenamento ou quebra. Utilizar-se-ão, onde for indicado, arruelas, porcas de travamento, travas de arame ou contrapinos para assegurar o aperto das porcas; e
- 5) a lubrificação adequada e a ausência de vazamentos são constatadas quando não há falta ou excesso de lubrificação, nem uso de lubrificantes não recomendados ou deteriorados. A frequência da lubrificação, a quantidade, o tipo de lubrificantes a utilizar e os pontos a lubrificar estão especificados na Carta Guia de Lubrificação de cada viatura, constante do seu manual técnico e em boletins técnicos da Diretoria de Material.
- b) limpar a viatura consiste na remoção de lubrificantes envelhecidos, de sujeira e de outros materiais estranhos. Atenção especial deverá ser dedicada a:
- 1) utilizar desengraxante biodegradável para limpar ou tirar graxa ou óleo de todas as partes cabíveis da viatura;

- 2) proteger as partes elétricas e eletrônicas do contato com a água, óleo e solventes. Não utilizar jatos d'água de alta pressão a fim de prevenir danos ao sistema elétrico e eletrônico da viatura e ao circuito de ignição;
- 3) após a limpeza, secar todas as partes completamente. Dedicar especial atenção às partes elétricas e eletrônicas, caso tenham sido molhadas acidentalmente;
- 4) antes de instalar novas peças, retirar os preservativos, tais como compostos, antioxidantes, camadas de graxa preservativa, parafina, etc. Preparar as peças como indicado e, para as que necessitem de lubrificação, lubrificar de acordo com a carta guia; e
- 5) as placas de identificação, placas de aviso e as placas de instruções feitas de aço enferrujam rapidamente; quando estiverem começando a enferrujar, limpá-las completamente e aplicar uma camada de verniz.
- c) precauções gerais para execução da limpeza:
- 1) solvente de limpeza a seco e solvente mineral para tintas são combustíveis e não devem ser utilizados perto do fogo. Extintores devem estar por perto quando estes materiais forem usados. Utilizá-los somente em locais bem ventilados;
- 2) esses solventes evaporam-se rapidamente e tem efeito secativo na pele. Se forem utilizados constantemente sem luvas, podem produzir rachaduras na pele e, em algumas pessoas, leve irritação ou inflamação cutânea;
- 3) não utilizar derivados de petróleo, tais como solventes de limpeza a seco, solventes minerais, solventes para tintas, óleo combustível ou lubrificante sobre borracha e pinturas. Deve-se limpar a viatura apenas com shampoo neutro e água, sendo possível a aplicação de leve camada de silicone líquido depois. É proibida a utilização de óleo combustível, diesel, gasolina ou benzeno (benzol) para a limpeza de viaturas;
- 4) é proibida a utilização de vapor, água ou ar sob alta pressão para limpar o interior ou da torre da viatura, pois os mesmos tornarão o equipamento de pontaria imprestável, devido à entrada de umidade. O equipamento de pontaria é selado de modo a impedir a entrada de pó ou umidade e a resistir às variações atmosféricas. Entretanto, os instrumentos não têm condições de resistir ao vapor, água ou ar sob alta pressão; e
- 5) ao lavar o exterior da viatura, não dirigir o jato de água ou vapor sob alta pressão contra a saída do escapamento, contra a saída de ar, contra lanternas e faróis, contra aberturas de controle de tiro ou do armamento, ou contra qualquer abertura exterior da viatura, devido ao risco de prejuízos aos componentes.
- d) para evitar a formação de mofo, retirar as capas de lona impermeabilizada e arejálas por muitas horas, à sombra e a intervalos frequentes. Encerado mofado se limpa

melhor esfregando com uma escova seca. Sendo necessário, usar água para remover a sujeira, mas não antes de ter sido removido todo o mofo. Sempre que o mofo estiver presente, examinar o tecido para ver se há sinais de apodrecimento ou enfraquecimento do tecido;

- e) consertar, sem demora, qualquer ilhós solto ou rasgos na lona. Deixar de fazer um reparo imediato em um pequeno defeito possibilitará a sua evolução para um grande dano; e
- f) óleo e graxa presentes na pintura podem ser removidos esfregando-se com sabão neutro comum e água quente. Enxaguar bem com água limpa e deixar secar.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

6.1 DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DO 1º ESCALÃO DE MANUTENÇÃO (OPERADOR)

6.1.1 As verificações e trabalhos de manutenção preventiva que deverão ser executadas na viatura e nos equipamentos estão relacionados na FICHA DE INSPEÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO (OPERADOR) (ANEXO A), onde estão incluídas as ações específicas a serem seguidas para cada item. Esses trabalhos estão sintetizados no verso da FICHA DE SERVIÇO DA VIATURA (ANEXO C).

6.1.2 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ORGÂNICOS

- **6.1.2.1** As operações de manutenção de 1º Escalão de Manutenção (Operador) são executadas com as ferramentas e equipamentos orgânicos das viaturas e de acordo com o manual técnico da viatura.
- **6.1.2.2** Os motoristas devem conhecer perfeitamente o emprego correto das suas ferramentas e equipamentos a fim de que possam realizar, não só as verificações e reapertos, mas também reparos de emergência.
- **6.1.2.3** Normalmente os motoristas verificam o aperto das porcas, dos componentes da suspensão, dos bujões de escoamento e enchimento do cárter do motor, diferencial, caixa de mudanças, etc, assim como dos seguintes parafusos e porcas:
- a) porcas e parafusos do trem de rolamento;
- b) porcas e parafusos dos amortecedores;
- c) porcas e parafusos dos para-choques;
- d) porcas e parafusos da carroceria e para-lamas;
- e) porcas e parafusos dos ganchos para reboque;
- f) porcas e parafusos dos mancais intermediários da transmissão;
- g) porcas e parafusos dos cárteres dos diferenciais;

- h) porcas e parafusos do cárter da embreagem;
- i) porcas, e parafusos das juntas das árvores de transmissão (principalmente cruzetas);
- j) porcas e parafusos dos cajados do toldo;
- k) porcas dos grampos em U das molas da suspensão;
- I) bujões do escoamento e enchimento do cárter do motor, diferencial, caixa de mudanças, etc; e
- m) porcas e parafusos da carcaça. Os parafusos, porcas e bujões que normalmente necessitarem de medição ou ajustagem somente deverão ser verificados por elementos especializados.
- **6.1.2.4** O motorista da viatura poderá executar reparos de emergência, desde que esteja seguro do motivo da avaria e dos procedimentos a executar e a viatura seja imprescindível para a continuidade da missão, o que geralmente ocorrerá apenas em situações reais de emprego operacional.
- a) na primeira oportunidade, depois de uma reparação de emergência, o motorista deve relatar os procedimentos adotados ao sargento mecânico responsável pela sua viatura, a fim de que o trabalho possa ser revisto.
- b) Os reparos de emergência que poderão ser executados pelos motoristas são os seguintes:
- 1) trocar, limpar e regular velas;
- 2) apertar porcas;
- 3) vedar com fita adesiva os vazamentos dos condutos de baixa pressão de combustível e apertar suas conexões;
- 4) cobrir com fita isolante cabos elétricos avariados;
- 5) substituir palhetas do limpador de para-brisas danificadas;
- 6) tapar os vazamentos do sistema de arrefecimento e apertar as abraçadeiras das mangueiras. Neste caso, observar constantemente a temperatura do motor, afim de descartar a possibilidade de superaquecimento do motor;
- 7) substituir ou ajustar a correia do ventilador;
- 8) substituir rodas;
- 9) substituir lâmpadas queimadas; e
- 10) outros, em situação de emergência, a inteira responsabilidade do Comandante do Carro.

- **6.1.2.5** Durante o reabastecimento devem ser tomadas algumas medidas de segurança, relativas ao uso do combustível e ao recompletamento do líquido de arrefecimento.
- a) quanto ao reabastecimento de combustível:
- 1) desligar o motor da viatura;
- 2) introduzir e manter o contato do bico com o reservatório, evitando o friccionamento dessas partes;
- 3) evitar derramar combustível;
- 4) não abastecer a viatura próximo a chamas ou fontes de calor;
- 5) não fumar, acender chama viva ou incinerar qualquer material próximo ao local em que a viatura estiver sendo abastecida, tendo em vista que os gases gerados durante o abastecimento são muito explosivos; e
- 6) não usar telefone celular no momento do abastecimento ou próximo do local onde esteja ocorrendo essa operação.
- b) quanto ao recompletamento de líquido de arrefecimento:
- 1) verificar o nível do líquido de arrefecimento de acordo com o que prescreve o fabricante, tendo cuidado para não remover a tampa do radiador ou do reservatório de expansão se o motor estiver aquecido;
- 2) completar o nível sempre com o motor frio. Em caso de emergência ou de extrema necessidade, colocar líquido de arrefecimento muito lentamente com o motor funcionando em marcha lenta;
- 3) Em caso de emergência, nas temperaturas abaixo de zero, se nenhuma mistura anticongelante for usada, drenar todo o sistema de arrefecimento após os trabalhos, abrindo as torneiras ou bujões do motor e do radiador, enchendo-o na preparação da próxima jornada; usar sempre água limpa, de preferência potável. Caso seja necessário empregar água não filtrada, o que somente poderá ocorrer em situações de combate, o sistema de arrefecimento deverá ser drenado e lavado, com produtos específicos para esta atividade, na primeira oportunidade.

6.2 DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DO 1º ESCALÃO DE MANUTENÇÃO (OFICINA DE MANUTENÇÃO ORGÂNICA)

6.2.1 As operações de Manutenção Preventiva do 1º Escalão de Manutenção (Oficina de Manutenção Orgânica) asseguram a regulagem, fixação e montagem corretas de todos os componentes da viatura.

- **6.2.2** As necessárias substituições, limpeza, lubrificação e proteção de peças e conjuntos serão realizadas para obter a segurança de funcionamento até a próxima manutenção preventiva semestral programada.
- **6.2.3** Para assegurar uma perfeita manutenção das viaturas, muitos procedimentos que são normalmente atribuições do 1º Escalão de Manutenção (Operador) são também incluídos nas operações de 1º Escalão de Manutenção (Oficina de Manutenção Orgânica) para que possa haver a correta fiscalização das atividades de manutenção de responsabilidade do motorista.
- **6.2.4** As verificações e trabalhos de manutenção semestral a serem executados na viatura estão relacionados FICHA DE INSPEÇÃO SEMESTRAL DE 1º ESCALÃO (OFICINA DE MANUTENÇÃO ORGÂNICA) (ANEXO B). Nelas estão incluídos os itens específicos a serem verificados e os procedimentos pormenorizados a serem seguidos para cada item, bem como os registros de inspeção e as consequentes correções.

6.2.5 INSPEÇÃO E PROVA DE ESTRADA

- **6.2.5.1** O motorista pode não perceber os defeitos que se desenvolvem gradualmente na viatura. Por isso, é desejável que os mecânicos realizem uma prova de estrada na viatura como parte das operações de manutenção preventiva semestral.
- **6.2.5.2** Antes e durante a prova de estrada devem ser feitas reparações e regulagens que se fizerem necessárias para garantir a segurança na realização da prova.
- **6.2.5.3** Qualquer defeito de um item que não exija correção imediata deverá ser registrado na FICHA DE INSPEÇÃO SEMESTRAL DE 1º ESCALÃO (OFICINA DE MANUTENÇÃO ORGÂNICA (ANEXO B).
- **6.2.5.4** As falhas deverão ser corrigidas imediatamente após a prova de estrada. O motorista deve acompanhar a viatura e auxiliar os mecânicos durante todas as inspeções e todos trabalhos de manutenção preventiva.

6.2.6 As operações de manutenção preventiva semestral serão executadas com as ferramentas e equipamentos orgânicos de dotação da unidade. Certas ferramentas e aparelhos de teste, tais como teste do circuito de baixa voltagem, medidor de compressão e medidor de convergência das rodas diretoras, somente serão usados se for necessário realizar alguma regulagem ou diagnosticar um mau funcionamento. No entanto, itens como a lâmpada de verificação e ajustagem do ponto de inflamação, taquímetro e medidor de ângulo de contato, densímetro, teste de velas, calibrador de folgas, sempre serão utilizados nas operações de manutenção preventiva semestral.

CAPÍTULO VII

DO PLANEJAMENTO E DOS REGISTROS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

7.1 DO PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- **7.1.1** Os serviços de manutenção preventiva são prescritos em diversos intervalos, que podem ser delimitados por tempo, quilometragem e, até mesmo, por consumo de combustível, e devem ser sistematicamente programados, executados e registrados em ciclos regulares, tudo de acordo com a documentação técnica da viatura (Carta Guia de Lubrificação, Manuais Técnicos, Boletins Técnico-Administrativos da Diretoria de Material, etc), estando sujeitos, ainda, às seguintes condicionantes de um Suporte Logístico Integrado:
- a) pessoal disponível X habilitações disponíveis;
- b) tempo disponível X tempo necessário à manutenção;
- c) oportunidade para a realização da manutenção;
- d) ferramental e equipamentos de suporte e de testes existentes;
- e) facilidade de obtenção de suprimento;
- f) necessidade de elementos para a execução da manutenção eventual;
- g) instalações adequadas X instalações existentes;
- h) dados e publicações técnicas existentes;
- i) suporte de recursos computacionais para a programação e REGISTRO da manutenção; e
- j) registros e relatórios das atividades de manutenção.
- **7.1.2** É conveniente a consulta ao Capítulo V Planejamento e Padronização da Manutenção Preventiva, do Manual de Ensino Gerenciamento da Manutenção (EB60-ME-22.401), aprovado pela Portaria Nr 115-DECEx, de 7 de junho de 2017, para que o planejamento seja bem elaborado e, consequentemente, sua execução seja eficaz.

7.1.3 MÉTODO DE PLANEJAMENTO

7.1.3.1 O planejamento deverá ser elaborado com pelo menos com um semestre de antecedência, determinando a data e a natureza do serviço.

- **7.1.3.2** Os serviços deverão ser divididos igualmente pelos dias úteis do mês, a fim de que seja mantido um trabalho constante de manutenção, um melhor emprego do pessoal e a máxima utilização do equipamento.
- **7.1.3.3** Inicialmente deverá ser elaborado o programa básico de manutenção semestral das viaturas de cada subunidade, dividindo-se, proporcional e espaçadamente, a carga de trabalho de manutenção da organização, o mais uniforme possível, por todo o semestre.
- **7.1.3.4** Depois que o programa básico (semestral) estiver delineado, poderão ser programadas as lubrificações e a manutenção quinzenal, tudo de acordo com a documentação técnica de cada viatura.
- **7.1.3.5** Os principais intervalos de lubrificação devem ser planejados, sempre que for possível, de modo a coincidir com os serviços semestrais. A prática indicará se a lubrificação deve ser realizada simultaneamente ou separadamente.
- **7.1.3.6** Operações sob condições adversas ou severas poderão requerer a redução dos intervalos recomendados, tudo de acordo com a documentação técnica de cada viatura.

7.1.4 PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ANEXO F)

- **7.1.4.1** É o planejamento elaborado pelo Oficial de Manutenção da OM, em estreita ligação com os Encarregados de Manutenção da Subunidades, de forma a conhecer as reais capacidades de manutenção de suas oficinas, que não deverão estar sobrecarregadas e não poderão estar ociosas.
- **7.1.4.2** Tem por finalidade sistematizar a atividade de manutenção, de acordo com a legislação e as documentações técnicas em vigor, buscando o maior grau de disponibilidade das viaturas e a consequente operacionalidade da tropa.

- **7.1.4.3** Devem ser elaborados por Subunidade, mês a mês, para períodos semestrais, abrangendo, no primeiro bloco, os meses de janeiro a junho, e, no segundo bloco, os meses de julho a dezembro. Os planos devem estar devidamente aprovados com seis meses de antecedência.
- **7.1.4.4** Com o planejamento feito, é possível realizar o levantamento de recursos necessários à manutenção, o que interferirá na Administração Orçamentária da OM. Para tanto, os planos de manutenção devem estar aprovados para cada 6 meses e com 6 meses de antecedência (**Ex.: até 31 DEZ 19 deverão estar aprovados os PLANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA referentes ao período de 1º JUL 20 a 31 DEZ 20).**
- **7.1.4.5** Após aprovados, estes servirão de subsídio para que o Oficial de Manutenção, assessorado pelo Sargento Supridor, realize o Pedido de Suprimento referente às manutenções programadas para o período em questão, de forma a se antecipar aos longos interstícios inerentes aos processos licitatórios.
- **7.1.4.6** O PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA deve ser preenchido atentando para:
- a) na primeira coluna do plano, relacionar todas as viaturas de cada subunidade, inserindo a placa ou o registro militar;
- b) na segunda coluna do plano existem dois símbolos, a saber: P (linha destinada à previsão da execução das tarefas de manutenção preventiva); e R (linha destinada ao registro da execução das tarefas de manutenção preventiva);
- c) no calendário, determinar e marcar os períodos que não serão utilizados para as tarefas de manutenção preventiva (finais de semana, feriados, exercícios emprego operacional etc);
- d) lançar no plano a previsão de execução das tarefas de manutenção (linha P), nas datas planejadas, por viatura, levando-se em consideração o tempo necessário para a execução da manutenção (preenchendo completamente as células), de acordo com a documentação técnica de cada viatura e de acordo com o tipo de intervenção de manutenção a ser realizada (quinzenal, mensal, semestral etc), considerando a legenda sugerida;
- e) não programar manutenção semestral em mais de uma viatura de cada tipo, na mesma semana, em cada subunidade, visando não reduzir a operacionalidade da OM;

- f) programar, entre os intervalos de manutenção semestral, as lubrificações e as manutenções quinzenais (fazer coincidir o último intervalo de lubrificação com a manutenção semestral, se possível);
- g) assinalar, sempre que for o caso, certas operações de lubrificação, tais como: ocasião em que deva ser feita a manutenção de rodas, a troca de óleo das unidades, a troca do elementos filtrantes, etc;
- h) visando facilitar a padronização, o entendimento e o fiel cumprimento das atividades, utilizar os seguintes símbolos no calendário: **H** (após determinado número de horas de trabalho); **Q** (quinzenal); **S** (semestral); **L** (lubrificação); **F** (troca do óleo do motor, elemento do filtro de óleo, filtro de ar, filtro do combustível e demais filtros); e **R** (manutenção de rodas e lagartas); e
- i) quando o serviço for executado conforme o plano, deverão ser preenchidas as células da linha R, por viatura, na data correspondente ao dia do término da manutenção. A quilometragem e data limites da manutenção semestral serão substituídas pela quilometragem e data do término da atividade e, logo em seguida, lançar a quilometragem e data limites para a execução da próxima manutenção semestral.

7.2 DOS REGISTROS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- **7.2.1** Visam a permitir o registro da manutenção realizada, facilitando os planejamentos e registros pertinentes. Os registros da manutenção preventiva devem ser arquivados durante todo o ciclo de vida da viatura, ou seja, até a sua descarga, momento em que serão remetidos aos órgãos responsáveis pela sua alienação.
- **7.2.2** Como elementos auxiliares do planejamento e como registros da manutenção preventiva serão utilizados os documentos abaixo elencados:
- a) FICHA DE INSPEÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO (OPERADOR) (ANEXO A);
- b) FICHA DE INSPEÇÃO SEMESTRAL DE 1º ESCALAO (OFICINA DE MANUTENÇÃO ORGÂNICA) (ANEXO B);
- c) FICHA DE SERVIÇO DE VIATURA (ANEXO C);
- d) FICHA DE REGISTRO DE ACIDENTE COM VIATURA (ANEXO D);
- e) LIVRO REGISTRO DE VIATURA (ANEXO E);

- f) HABILITAÇÃO MILITAR (ANEXO G); e
- g) FICHA DE INDISPONIBILIDADE DE VIATURA (ANEXO I).
- **7.2.3** FICHA DE INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO (OPERADOR) (ANEXO A)
- **7.2.3.1** Esta ficha destina-se a orientar o motorista e os demais agentes envolvidos na Manutenção Preventiva de 1º Escalão (Operador) na manutenção diária, por hora de funcionamento, semanais ou quinzenais, bem como orientar as inspeções realizadas pelo Comando, permitindo a realização dos registros e das consequentes correções.
- **7.2.3.2** Apesar de haver a previsão de muitas verificações nesta inspeção, todas elas são simples e rápidas e visam a permitir que as viaturas que não estejam em plenas condições de funcionamento não sejam utilizadas, evitando, assim, acidentes e quebras e os problemas administrativos decorrentes.
- **7.2.3.3** Qualquer inconsistência verificada durante as inspeções e que não possa ser sanada, inviabiliza a utilização da viatura. Os Comandantes, em todos os níveis, não devem permitir que viaturas que não estejam em plenas condições de utilização sejam operadas, tendo em vista os riscos ao material e à vida que podem decorrer deste ato.
- **7.2.4** FICHA DE INSPEÇÃO SEMESTRAL DE 1º ESCALÃO (OFICINA DE MANUTENÇÃO ORGÂNICA) (ANEXO B)
- **7.2.4.1** Esta ficha destina-se a orientar o pessoal de manutenção da OM na realização das inspeções e facilitar seus registros e consequentes correções.
- **7.2.4.2** Seu preenchimento obedecerá às seguintes prescrições:
- a) preparação da ficha antes de iniciar a inspeção:
- 1) preencher o cabeçalho;
- 2) riscar os itens não aplicáveis à viatura; e
- 3) completar, no campo "OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA INSPEÇÃO", ao final da ficha, os itens necessários e não constantes.
- b) durante a inspeção:

- 1) assinalar com um "V" no campo "Irregularidades" todos os itens encontrados em condições satisfatórias;
- 2) assinalar com um "X" no campo "Irregularidades" e identificar a deficiência de todos os itens que requeiram ajuste, substituição ou reparação; e
- 3) escrever, no campo "Irregularidades", as folgas, medidas e regulagens divergentes da prevista na documentação técnica da viatura, realizando as correções em seguida. Isto proporcionará um acompanhamento do possível desgaste ou da possível não execução da manutenção de 1º Escalão (operador).
- c) execução da manutenção:
- 1) todas as alterações encontradas serão transcritas para uma única Ordem de Serviço única, que ficará anexada à Ficha de Inspeção. Quando a deficiência for corrigida, o mecânico que fizer a correção fará um círculo em torno da marca "X" e rubricará ao lado:
- 2) se alguma deficiência assinalada ainda permanecer após o término do trabalho, o "X" assinalado não deverá ser envolvido com um círculo;
- 3) uma explicação dos motivos da não correção deverá ser registrada no campo "Observações" (no final da ficha) identificando cada deficiência pelo seu número e descrição;
- 4) se o motivo resultar de um pedido de material em suspenso, registrar o número, data e os itens solicitados;
- 5) se um item requerer trabalho do órgão de apoio de manutenção, isto deve ser solicitado, com a devida justificativa, sendo esta ação registrada no campo "Observações"; e
- 6) concluídos os trabalhos e realizados os devidos registros, o mecânico assinará a ficha e a submeterá ao Oficial de Manutenção para a inspeção final.
- d) inspeção final:
- 1) o Oficial de Manutenção conferirá a ficha e determinará que o Sargento Mecânico Chefe realize a prova de estrada, verificando principalmente os itens que foram corrigidos;
- 2) se todas as deficiências foram corrigidas, o Sargento Mecânico Chefe assinará a ficha, providenciará que sejam realizados os registros da manutenção realizada, tanto no Livro Registro da Viatura como em outros documentos de REGISTRO julgados necessários, arquivando, por fim, a ficha, para futuras consultas.

7.2.5 FICHA DE SERVIÇO DE VIATURA (ANEXO C)

- **7.2.5.1** É o documento que tem por finalidade proporcionar que a viatura seja utilizada apenas quando em condições, além de possibilitar seu registro de utilização, devendo ser utilizada para qualquer movimentação da mesma.
- **7.2.5.2** Quando a viatura não estiver sendo utilizada no serviço externo, mas somente circulará nas instalações da OM, ainda assim deve ser aberta uma ficha para registrar seu uso, visando à manutenção prevista.
- **7.2.5.3** Possui, no seu verso, um *Checklist* de Manutenção Preventiva de 1º Escalão (Operador), que deverá ser usado em conjunto com a FICHA DE INSPEÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO (OPERADOR), tendo em vista a existência dos diversos procedimentos de manutenção pormenorizados que devem ser executados, necessariamente.
- **7.2.5.4** Seu correto processamento dar-se-á de forma encadeada, devendo respeitar o correto sequenciamento, de forma a proporcionar correção no seu registro.
- **7.2.5.4.1** O Comandante da Subunidade determina o serviço e o percurso a serem realizados pela viatura, identifica-se com seu posto/graduação, nome completo e identidade militar e assina a ficha no local correspondente.
- **7.2.5.4.2** O Encarregado de Manutenção da subunidade atesta que a viatura está em plenas condições de manutenção e funcionamento, identificando-se com seu posto/graduação, nome completo e identidade militar, e assina a ficha no local correspondente.
- **7.2.5.4.3** O Fiscal Administrativo da unidade identifica-se com seu posto/graduação, nome completo e identidade militar, assinando a ficha nos locais correspondentes, autorizando o serviço.
- **7.2.5.4.4** O Comandante da Guarda inspeciona a viatura:
- a) por ocasião de sua saída, verificando:
- 1) se o motorista porta a documentação obrigatória:
- FICHA DE SERVIÇO DE VIATURA (ANEXO C) devidamente preenchida;

- FICHA DE REGISTRO DE ACIDENTE COM VIATURA (ANEXO D);
- Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) válida e adequada ao tipo de viatura;
- CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO MILITAR (ANEXO G) válido e adequado ao tipo de viatura;
- cópia da folha nº 2 do LIVRO REGISTRO DE VIATURA (ANEXO E);
- 2) as condições de apresentação da viatura, do motorista e dos demais ocupantes (cinto de segurança, uniforme, equipamento; armamento, etc);
- 3) o funcionamento das luzes de sinalização e da buzina;
- 4) a marcação inicial do odômetro; e
- 5) ferramental e equipamentos orgânicos da viatura (extintor de incêndio na validade, triângulo, cintos de segurança esguicho, limpador de para-brisa, etc), além das ferramentas de sapa e dos galões de água e de combustível e equipamentos específicos de viaturas especializadas; e
- 6) condições dos pneus, inclusive os sobressalentes.
- b) recolhendo os canhotos da FICHA DE SERVIÇO DE VIATURA (ANEXO C), que será despachado com o Fiscal Administrativo por término de serviço; e
- c) por ocasião de sua chegada, verificando a marcação final do odômetro e as condições visuais da viatura.
- **7.2.5.4.5** Por ocasião do término da missão e antes da guarda da viatura, o Encarregado de Manutenção da Subunidade ou o Sargento de Dia da Subunidade, nos horários sem expediente realiza a inspeção final, verificando a ausência de indícios de irregularidades ou acidentes e o correto preenchimento e assinatura de todos os campos da FICHA DE SERVIÇO DE VIATURA (ANEXO C), por todos os militares previstos. Adota, ainda, as providências pertinentes a cada caso em particular, de forma a preservar a viatura nas melhores condições, reportando estas providências ao seu Comandante de Companhia tão logo seja possível, ou ao Oficial de Dia, em casos que requeiram intervenção imediata.
- **7.2.5.5** A FICHA DE SERVIÇO DE VIATURA (ANEXO C) é arquivada pelo Encarregado de Manutenção da Subunidade, que lançará no LIVRO REGISTRO DA VIATURA (ANEXO E) a quilometragem total percorrida e o consumo de combustível, bem como todos os dados relevantes. Estes dados servirão de base para a manutenção preventiva, além de se prestarem ao estabelecimento de um controle acurado sobre os deslocamentos das viaturas.

7.2.6 FICHA DE REGISTRO DE ACIDENTE COM VIATURA (ANEXO D)

- **7.2.6.1** Documento de posse obrigatória do motorista, tem por objetivos orientar o Chefe de Viatura, bem como aos demais militares, quanto aos procedimentos corretos a serem adotados logo após a ocorrência de acidentes envolvendo viaturas militares, com ou sem vítimas, independentemente de sua gravidade.
- **7.2.6.2** Deverá ser preenchido obedecendo fielmente as instruções constantes do corpo do documento, visando à sua anexação aos procedimentos investigativos que forem instaurados para apurar os fatos que cercaram o acidente.

7.2.7 LIVRO REGISTRO DE VIATURA (ANEXO E)

- **7.2.7.1** Destina-se ao registro de todo o histórico de cada viatura da OM, desde a sua inclusão em serviço, até o seu desfazimento.
- **7.2.7.2** Deve ser escriturado sob a responsabilidade do Encarregado de Manutenção da Subunidade e sob supervisão do Oficial de Manutenção da OM, seguindo fielmente as instruções nele contidas.
- **7.2.7.3** Todas as informações inerentes à viatura deverão estar lançadas no LIVRO REGISTRO DE VIATURA, bem como toda e qualquer manutenção realizada, troca de componentes, ferramentas, etc, deve ser fielmente registrada.

7.2.8 CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO MILITAR (ANEXO G)

- **7.2.8.1** Apesar de não se configurar, necessariamente, num registro da manutenção, é um dos documentos mais importantes para a correta execução das ações de manutenção preventiva, tendo em vista que envolve a formação do motorista, que é o principal agente com responsabilidade na manutenção preventiva, por conta de seu estreito laço com a sua viatura, por conta de seu uso diário.
- **7.2.8.2** Desta forma, deve ser dada a devida atenção à condução do Estágio de Adaptação a Motorista Militar (EAMM), bem como às renovações sucessivas do Certificado de Habilitação Militar (CHM) concedida ao Motorista, que não pode ser uma

atividade automática, mas sim envolta em estrito controle do desempenho do motorista, tanto em atividades militares, quanto em atividades sem ligação com o serviço.

- **7.2.8.3** Para tanto, o Oficial de Manutenção somente poderá propor a concessão do CHM após verificar se o militar atende a todos os requisitos previstos nos artigos 143 e 145 do Código de Trânsito Brasileiro e:
- a) para militares que já possuem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria B:
- 1) realizar o EAMM, com no mínimo 50 horas, ministrando, provisoriamente, as matérias de 01 a 05 do PPTE 17-01 (Treinamento Específico do Motorista de Viaturas Blindadas), 1ª Edição, 2002, páginas 15 a 31, que será substituído pelo Programa Padrão do Estágio de Adaptação a Motorista Militar (PP EAMM), que, após aprovado deverá ser utilizado, exclusivamente:
- 2) conceder o CHM provisória, com validade de 1 ano; e
- 3) após realizar a reavaliação do motorista em todos os aspectos de sua atividade (tanto na condução, como na manutenção preventiva de sua viatura), conceder, se for o caso, o CHM com validade até o término do comando do atual Comandante.
- b) para militares que já possuem a CNH, categorias C, D e E, e já possuidores da CHM:
- 1) realizar o EAMM de mudança de categoria específico da categoria que se pretende, com no mínimo 20 horas, ou conforme o PP EAMM, que, após aprovado deverá ser utilizado, exclusivamente, abrangendo o maior número de viaturas em uso no Exército, atentando para as instruções referentes às operações dos sistemas específicos dessas viaturas e à sua manobrabilidade; e
- 2) após realizar a reavaliação do motorista em todos os aspectos de sua atividade (tanto na condução, como na manutenção preventiva de sua viatura), conceder, se for o caso, o CHM com validade até o término do comando do atual Comandante.
- c) para militares que já possuem a CNH categorias C, D e E e ainda não possuem a CHM:
- 1) realizar o EAMM, com no mínimo 50 horas, ministrando, provisoriamente, as matérias de 01 a 05 do PPTE 17-01 (Treinamento Específico do Motorista de Viaturas Blindadas), 1ª Edição, 2002, páginas 15 a 31, que será substituído pelo Programa Padrão do Estágio de Adaptação a Motorista Militar (PP EAMM), que, após aprovado deverá ser utilizado, exclusivamente;
- 2) realizar o EAMM de mudança de categoria específico da categoria que se pretende, com no mínimo 20 horas, ou conforme o PP EAMM, que, após aprovado deverá ser utilizado, exclusivamente, abrangendo o maior número de viaturas em uso no Exército,

atentando para as instruções referentes às operações dos sistemas específicos dessas viaturas e à sua manobrabilidade;

- 3) conceder o CHM provisória, com validade de 1 ano; e
- 4) após realizar a reavaliação do motorista em todos os aspectos de sua atividade (tanto na condução, como na manutenção preventiva de sua viatura), conceder, se for o caso, o CHM com validade até o término do comando do atual Comandante.
- d) atentar para as especializações necessárias para que o militar possa:
- 1) conduzir veículos de emergência (ambulâncias, motocicletas e viaturas policiais, etc): Curso para Condução de Veículos de Emergência, na validade;
- 2) conduzir veículo de transporte coletivo: Curso para Transporte Coletivo de Passageiros;
- 3) conduzir veículos transportando cargas perigosas: Curso para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos; e
- 4) conduzir veículos com cargas indivisíveis: Curso para Condutores de Veículos de Transporte de Carga Indivisível.
- **7.2.8.4** Todos os militares passíveis de exerceram a função de Chefe de Viatura, deverão passar por preparação específica para esta atividade durante a Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional (CTTEP), conforme previsto no PP EEAM, após aprovado.

7.2.9 FICHA DE INDISPONIBILIDADE DE VIATURA (ANEXO I)

- **7.2.9.1** A fim de facilitar o controle da manutenção das viaturas indisponíveis pelos comandantes de todos os níveis, além de facilitar as inspeções, deve-se utilizar a FICHA DE INDISPONIBILIDADE DE VIATURA (ANEXO I).
- **7.2.9.2** Essa ficha deverá ser afixada no interior da viatura indisponível e nela deverão ser registrados todos os dados e informações necessários sobre a indisponibilidade, seguindo as orientações existentes no próprio documento.

CAPÍTULO VIII

OBJETIVOS, CLASSIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE EXECUÇÃO DAS INSPEÇÕES

8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

- **8.1.1** Em qualquer que seja a atividade a ser executada, torna-se imprescindível a fiscalização exercida por meio de verificações sistemáticas e periódicas, ou seja, a execução de inspeções por parte dos comandantes em todos os níveis.
- **8.1.2** As viaturas, por se consubstanciarem no meio logístico que mais influencia nas capacidades logísticas de uma força por conta de seu envolvimento em todas as tarefas de todos os grupos funcionais, somado às limitações em material de qualquer força operativa exige a adoção de um rigoroso sistema de inspeções, de modo que se possa localizar e corrigir deficiências na execução e no controle da manutenção antes que se agravem e diminuam, por consequência, o poder de combate das forças empregadas.
- **8.1.3** Um sistema de inspeções somente pode ser considerado eficiente quando complementado por ações administrativas e disciplinares oportunas, com fulcro na correção das atividades de manutenção, de forma a se obter a máxima disponibilidade possível das viaturas e a correta consciência de manutenção, calcada na disciplina consciente dos seus operadores, desde o tempo de paz.
- **8.1.4** Inspecionar é o ato de verificar o estado do material, o seu funcionamento e utilização adequados, a existência de falhas, o controle administrativo e dos registros e o desempenho do pessoal da manutenção.
- **8.1.5** É certo que, havendo diminuição do padrão das inspeções, diminuirá, paralelamente, o padrão da manutenção. Por melhores que sejam os homens do setor de manutenção de uma unidade, eles sempre produzirão melhor se estiverem sujeitos a um adequado e balanceado regime de inspeções.

- **8.1.6** Descuidos na manutenção resultam no mau funcionamento do material. São causados, em geral, pela deficiência de conhecimentos técnicos, pela falta da necessária prática, ou por pouca disciplina do pessoal responsável. As inspeções devem, obrigatoriamente, constatar o porquê dessas ocorrências, propondo as correções e apurando as responsabilidades com rapidez e determinação.
- **8.1.7** A necessária eficácia na técnica das inspeções só será alcançada mediante rigoroso preparo pessoal de cada inspecionador, prática constante de execução, obediência aos planejamentos feitos, missões definidas e a existência de indispensáveis registros e relatórios, que resultem em efetivas correções das deficiências.

8.2 OBJETIVOS

- **8.2.1** As inspeções visam, principalmente:
- a) verificar as condições das instalações de manutenção;
- b) possibilitar ao comandante determinar a operacionalidade da sua OM;
- c) informar ao comandante a eficiência das operações de manutenção, de suprimento e a habilidade do pessoal para cumpri-las;
- d) informar ao comandante as condições do equipamento distribuído à sua tropa;
- e) provocar medidas administrativas e disciplinares e indicar ações corretivas necessárias, capazes de evitar a repetição dos erros assinalados, causados por negligência e práticas errôneas;
- f) fornecer dados para a previsão oportuna de suprimentos;
- g) verificar a necessidade de melhoria na instrução;
- h) verificar o aspecto geral e o estado de conservação dos MEM;
- i) possibilitar a constatação de pequenos defeitos antes que o equipamento se torne indisponível;
- j) verificar a execução das operações de manutenção;
- k) verificar a utilização correta do material; e
- I) verificar o acompanhamento dos registros e dos documentos burocráticos de manutenção.

8.3 CLASSIFICAÇÃO DAS INSPEÇÕES

8.3.1 QUANTO À PREVISIBILIDADE

8.3.1.1 A inspeção pode ser:

- a) Prevista quando acontece programada em documentação ou calendário e reveste-se de certa formalidade; e
- b) Inopinada: quando não for dado conhecimento prévio da inspeção ao elemento a ser inspecionado, senão no momento da inspeção. Geralmente, não é cercada de formalidade.

8.3.2 QUANTO À FINALIDADE

8.3.2.1 No âmbito do 1º Escalão de Manutenção as inspeções podem ser:

- a) Inspeções de Comando ou Administrativa; e
- b) Inspeções de Manutenção.

8.3.2.2 Inspeção de Comando ou Administrativa

- **8.3.2.2.1** É a inspeção realizada pelos Comandantes de Grande Unidade, Unidade ou Subunidade, com a finalidade de verificar os seguintes aspectos:
- a) o estado geral do material;
- b) a existência e o grau de conservação das ferramentas e acessórios;
- c) os registros de manutenção;
- d) o estado das instalações e dos meios disponíveis para manutenção;
- e) o grau de habilitação do pessoal de manutenção;
- f) a capacidade operacional decorrente do índice de disponibilidade;
- g) o estado de conservação dos MEM;
- h) a eficiência do plano de manutenção;
- i) o cumprimento das normas de operação, utilização e manutenção;
- i) a adequabilidade e eficiência das operações de manutenção realizadas;
- k) a capacidade técnica do pessoal encarregado da manutenção; e
- I) o apoio recebido.

- **8.3.2.2.2** As inspeções de comando podem obedecer a um programa preestabelecido (previstas) ou serem realizadas durante a rotina normal do serviço da unidade (inopinadas).
- **8.3.2.2.3** As inspeções inopinadas são conduzidas pelo Comandante ou por seus representantes, designados em qualquer oportunidade ou local. Pode não ser dada notificação ao pessoal envolvido até o momento do início da inspeção. Despida, em princípio, da formalidade que pode revestir a inspeção prevista, ela deve, porém, aproximar-se daquela no que for cabível.
- **8.3.2.2.4** Durante as inspeções, a autoridade inspetora deverá fixar atenção em pontos previamente selecionados em todas os equipamentos. Por amostragem, alguns equipamentos de cada tipo podem ser postos em movimento, para uma observação mais completa. Devem ser examinados, também, os equipamentos indisponíveis para julgar seu estado e causas da demora da reparação, bem como o correto processamento, visando a garantir sua integridade física.
- **8.3.2.2.5** A documentação e os meios disponíveis de manutenção devem ser inspecionados quanto à limpeza, estado de conservação, funcionamento e eficiência da organização. Os conhecimentos técnicos, o grau de treinamento e o cumprimento dos procedimentos e normas de manutenção são verificados mediante interrogatório do pessoal de manutenção.
- **8.3.2.2.6** A inspeção deve ser seguida de uma Análise Pós Ação (APA) do que foi observado e confirmada posteriormente, por escrito, em relatório, com o intuito de ressaltar os ensinamentos e corrigir os erros, evitando a sua reincidência.
- **8.3.2.2.7** A FICHA DE INSPEÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO (OPERADOR) poderá ser utilizada, como guia das inspeções, podendo ser incrementados outros procedimentos, a critério do Comandante, tudo de acordo com a documentação técnica de cada viatura.
- **8.3.2.2.8** Tanto na inspeção prevista quanto na inopinada é possível obter uma amostragem das condições das viaturas da OM, mediante a seleção e verificação de certos pontos que indicam o grau da manutenção preventiva. Os indicadores

selecionados devem representar partes vitais do MEM. Estes pontos podem ser os seguintes:

- a) funcionamento;
- b) vazamentos;
- c) ruídos;
- d) lubrificação;
- e) partes frouxas ou faltando;
- f) partes rachadas ou quebradas;
- g) avarias por negligência;
- h) regulagens; e
- i) limpeza.

8.3.2.3 Inspeções de Manutenção

- **8.3.2.3.1** As inspeções de manutenção são partes integrantes da manutenção preventiva. São realizadas pelo Oficial de Manutenção e devem estar orientadas pelas normas traçadas pelo Comandante da OM, seguir os planos de manutenção previstos e serem orientadas segundo a documentação técnica das viaturas.
- **8.3.2.3.2** A Inspeção de Manutenção, geralmente, uma inspeção prevista, realizada com base na FICHA DE INSPEÇÃO SEMESTRAL DE 1º ESCALÃO (OFICINA DE MANUTENÇÃO ORGÂNICA (ANEXO B). A critério do Comandante, poderão ser incrementados outros itens, de acordo com as especificidades das viaturas da OM. É aconselhável que sempre inicie pelo Teste de Estrada da viatura

8.4 TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

8.4.1 As inspeções devem ser realizadas, no mínimo, semestralmente e devem ser oportunas, simples e planejadas e executadas no menor tempo possível, visando a não prejudicas as atividades de manutenção propriamente ditas. No entanto, devem assegurar a efetiva verificação de todas as viaturas, equipamentos e instalações.

8.4.2 PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS INSPEÇÕES:

- a) as viaturas deverão estar em linha e a intervalos regulares, em dispositivo adequado às condições locais e outras circunstâncias particulares. As viaturas indisponíveis também deverão ser inspecionadas;
- b) os componentes da Oficina de Manutenção Orgânica inspecionada deverão estar em forma no local da inspeção;
- c) os motoristas devem tomar lugar à esquerda de suas viaturas, à altura do compartimento do motorista, portando a documentação de porte obrigatório, constante da letra "o)" do item 4.2.12.2 deste manual;
- d) O Encarregado de Manutenção da Subunidade deverá apresentar ao inspecionador um quadro de situação das viaturas. Deverá expor, ainda, sucintamente, as providências tomadas para otimizar e aumentar os possíveis índices de indisponibilidade;
- e) sobre uma lona, disposta à frente de cada viatura, devem ser dispostas, de maneira uniforme, todas as ferramentas, equipamentos e acessórios, bem como o LIVRO REGISTRO DA VIATURA (ANEXO E) e a sua documentação técnica;
- f) as viaturas deverão estar com o motor exposto, todas as portas, caixas e cofres abertos e suas baterias de acumuladores, sempre que possível, à mostra;
- g) as garagens e oficinas de manutenção deverão estar limpas e em condições de serem visitadas:
- h) ao término da inspeção, deverá ser realizado um desfile das viaturas disponíveis no mesmo local e dispositivo das formaturas da OM; e
- i) os procedimentos quanto às viaturas indisponíveis deverão ser seguidos por ocasião das inspeções.

8.5 RELATÓRIOS

- **8.5.1** As inspeções serão consubstanciadas em um relatório em que constarão as principais observações e só serão válidas se delas resultarem relatórios, seguidos das devidas ações corretivas.
- **8.5.2** Os relatórios, mesmo não possuindo forma rígida, devem ser precisos no que se refira a:
- a) material inspecionado;
- b) finalidade da inspeção;

- c) inconsistências verificadas e responsáveis;
- d) sugestões ou determinações para correção; e
- e) conclusão.
- **8.5.3** A parte conclusiva do Relatório será transcrita no Boletim Interno da OM e conterá ordens para execução das ações corretivas a serem tomadas pelo Encarregado de Manutenção da Subunidade, sob a supervisão cerrada do Oficial de Manutenção da OM.
- **8.5.4** Os trabalhos de correção deverão ser impostos com prazo para serem concluídos. Findo este prazo, será realizada nova inspeção, para que se possa constatar a evolução dos procedimentos.

CAPÍTULO IX MANUTENCAO DE VIATURAS INDISPONÍVEIS

9.1 DA NECESSIDADE DO PROCESSAMENTO

- **9.1.1** Mesmo indisponível, uma viatura demanda um considerável custo de manutenção, e todos deverão contribuir para que esse custo não seja aumentado, devendo ser dispensados cuidados que extrapolam os inerentes a uma viatura que se encontra em perfeitas condições de uso, de forma que não surjam avarias em outros itens, o que agravaria sobremodo seu estado de indisponibilidade.
- 9.1.2 Todas as viaturas que necessitem permanecer imobilizadas exigem cuidados que são expressos em operações específicas de manutenção e são denominadas: Processamento para Oficinas Orgânicas e Processamento para Armazéns. Além disso, quando cessar o motivo da indisponibilidade da viatura, devem ser realizados novos procedimentos, para permitir a sua recolocação em uso, denominados: Desprocessamento.

9.2 PROCESSAMENTO PARA OFICINAS ORGÂNICAS

- **9.2.1** Uma viatura inoperante tem muito mais chance de apresentar novas avarias do que uma viatura que está em plena utilização. Isto se dá porque seus sistemas foram projetados para funcionar continuamente e, portanto, o melhor procedimento que deve ser adotado com uma viatura, é coloca-la em funcionamento, tanto quanto seja possível.
- **9.2.2** Tendo isso em mente, o Processamento para Oficinas Orgânicas é aplicado em viaturas que permanecerão até 180 (cento e oitenta) dias indisponíveis, mas com os sistemas funcionando, mesmo que parcialmente desde que ofereçam segurança na sua operação -, ou para viaturas que permanecerão até 60 (sessenta) dias indisponíveis, com um ou mais sistemas completamente inoperantes. Compreende os seguintes procedimentos:
- a) executar minuciosa limpeza na carroceria, cabine, toldos, etc, lavando toda a viatura e procedendo a sua completa secagem. A lavagem do motor não é recomendada e

somente poderá ser executada em casos de extrema necessidade e após a proteção de todos as tomadas elétricas e orifícios que possam permitir a entrada de água no motor e seus componentes. As partes metálicas com tinta deteriorada devem ser devidamente pintadas, a fim de evitar a corrosão. Aplicar, em seguida, cera para proteger a pintura das viaturas administrativas, repetindo a aplicação mensalmente;

- b) inspecionar a viatura e verificar os órgãos anexos de acordo com a FICHA DE INSPEÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO (OPERADOR) (ANEXO A), corrigindo as falhas verificadas. Atenção para as manutenções periódicas previstas no PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ANEXO F), inclusive a lubrificação do chassi, de acordo com a carta-guia de lubrificação da viatura e utilizando a graxa recomendada;
- c) quando houver previsão de a viatura permanecer sobre cavaletes, diminuir a pressão dos pneus em 30%, e, quando a viatura tiver que permanecer sem apoio, aumentar a pressão dos pneus em 20%, mudando, mensalmente, o ponto de apoio dos pneus sobre o solo (girando as rodas). Os pneus devem ficar protegidos do sol;
- d) quando se tratar de freio a ar, abrir a torneira do reservatório de ar comprimido e, em seguida, drenar a água condensada nesse reservatório;
- e) fechar todas as portas, janelas e tampas de compartimentos, vedando com plástico resistente caso não estejam operantes e não possam ser reparados imediatamente;
- f) manter o tanque de combustível o mais vazio possível de forma que o combustível não se deteriore no seu interior;
- g) colocar a viatura em funcionamento semanalmente, rodando, internamente, cerca de 15 (quinze) minutos com a mesma, de forma que seus sistemas se mantenham plenamente funcionais;
- h) caso seja possível ligar a viatura, mas não seja possível movimentá-la, a mesma deverá funcionar por cerca de 20 (vinte) minutos, ocasião em que todos os seus sistemas operantes deverão ser acionados. Atenção para a segurança na execução desta atividade. Caso esta operação seja realizada em local fechado, atentar para a destinação correta dos gases do escapamento ou para a ventilação do local, tendo em vista o acúmulo de Monóxido de Carbono e outros gases tóxicos.
- i) caso não seja possível colocar a viatura em funcionamento, por conta de avarias em seus sistemas de arrefecimento, lubrificação, ignição, alimentação ou no próprio motor, deve-se:
- 1) diariamente, realizar os seguintes procedimentos que a condição da viatura permita:
- acionar os sistemas elétricos, buzina, sirene e sistema de iluminação;

- acionar o pedal da embreagem, engrenando todas as marchas, para evitar a colagem do disco:
- acionar o pedal do freio intermitentemente, para evitar o emperramento do sistema; e
- acionar os limpadores de para-brisa com as palhetas levantadas do vidro.
- 2) semanalmente:
- retirar a bateria, limpar os bornes e nivelar o eletrólito;
- colocar a bateria em carga lenta até que esteja completamente carregada, caso necessário;

9.3 PROCESSAMENTO PARA ARMAZÉNS

9.3.1 Consiste em procedimentos necessários para viaturas que permanecerão mais de 180 (cento e oitenta) dias indisponíveis, mas com todos os sistemas funcionando, ainda que parcialmente, ou para que viaturas que permanecerão por mais de 60 (sessenta) dias, com um ou mais sistemas completamente inoperantes.

9.3.2 Compreende os seguintes procedimentos gerais:

- a) executar minuciosa limpeza na carroceria, cabine, toldos, etc, lavando toda a viatura e procedendo a sua completa secagem. A lavagem do motor não é recomendada e somente poderá ser executada em casos de extrema necessidade e após a proteção de todos as tomadas elétricas e orifícios que possam permitir a entrada de água no motor e seus componentes. As partes metálicas com tinta deteriorada devem ser devidamente pintadas, a fim de evitar a corrosão. Aplicar, em seguida, cera para proteger a pintura das viaturas administrativas, repetindo a aplicação mensalmente;
- b) inspecionar a viatura e verificar os órgãos anexos de acordo com a FICHA DE INSPEÇÃO SEMESTRAL DE 1º ESCALÃO (OFICINA DE MANUTENÇÃO ORGÂNICA) (ANEXO B), corrigindo as falhas verificadas. Atenção para as manutenções periódicas previstas no Plano de Manutenção, inclusive a lubrificação do chassi, de acordo com a carta-guia de lubrificação da viatura e utilizando a graxa recomendada;
- c) posicionar a viatura sobre cavaletes, diminuir a pressão dos pneus em 30%. Os pneus devem ficar protegidos do sol;
- d) desconectar o borne do polo negativo da bateria;
- e) quando se tratar de freio a ar, abrir a torneira do reservatório de ar comprimido e, em seguida, drenar a água condensada nesse reservatório;
- f) fechar todas as portas, janelas e tampas de compartimentos;

- g) retirar os toldos e guardá-los em local seco e fresco, atentando para que não estejam úmidos. Ao lavá-los, utilizar somente água e sabão, evitando o uso de detergentes, não sendo recomendável secá-los ao sol;
- h) retirar os cajados e guardá-los, organizadamente, na própria viatura, após lubrificá-los se for necessário;
- i) limpar, lubrificar e guardar as ferramentas e acessórios;
- j) escoar o tanque de combustível, pulverizar óleo preservativo no seu interior e, após a pulverização, fechar a torneira ou bujão de drenagem e a tampa do tanque, vedando-o; k) processar as caixas de engrenagens fazendo a verificação e, se for o caso, a troca do óleo, utilizando o indicado no manual técnica de cada viatura. As caixas que usam óleo de extrema pressão podem permanecer com esse mesmo tipo de óleo. Selar os ventiladores/respiros das caixas:
- I) colocar óleo SAE 10/20 no cárter do compressor de ar e fazê-lo funcionar para que o óleo circule;
- m) drenar o sistema de arrefecimento e lavá-lo com solução de água e querosene, na proporção de dois para um (duas partes de água por uma de querosene), lavando os resíduos em seguida. Após isso, enchê-lo com a solução refrigerante recomendada;
- n) cobrir a viatura com capa plástica, **OBRIGATORIAMENTE**, quando permanecer armazenada a céu aberto ou utilizar pasta protetiva tixotrópica com ação anticorrosiva, não reagente, não combustível e de fácil lavagem, de forma a não danificar borrachas e a pintura, mas sim protegê-la;
- o) acionar, semanalmente, o pedal da embreagem (para evitar a colagem do disco) e o pedal do freio (para evitar o emperramento do sistema); e
- p) se possível, a bateria deve ser retirada e utilizada em outras viaturas, sob a forma de revezamento, para que não se deteriore e tenha que ser substituída desnecessariamente.
- **9.3.3** Compreende os seguintes procedimentos específicos (havendo determinações contrárias na documentação técnica da viatura, seguir o estabelecido nela):
- a) motor a gasolina montado na viatura:
- se possível, aquecer o motor a, aproximadamente, mil RPM, até a temperatura de serviço;
- retirar as velas e colocar aproximadamente 50 ml de óleo lubrificante indicado para o motor nos seus encaixes e, a seguir, recolocar as velas;
- escoar o óleo lubrificante do cárter e do filtro de óleo;

- encher o cárter com o óleo indicado até o nível normal. Se possível, fazer o motor funcionar por 20 segundos para que lubrifique por completo. Encher o motor até o nível da vareta em seguida;
- pulverizar óleo lubrificante indicado para o motor na tomada de ar;
- selar os respiradouros e orifícios dos órgãos anexos;
- retirar todas as correias.
- b) motor a gasolina retirado da viatura ou inoperante:
- se possível, proceder conforme está descrito na letra "a)" acima, enquanto o motor ainda estiver montado na viatura;
- antes de retirá-lo da viatura, colocar fita adesiva no respiro do tanque de combustível e no tubo de abastecimento:
- após retirá-lo da viatura, estabilizá-lo na posição normal de funcionamento e providenciar a sua imediata armazenagem;
- retirar completamente toda a ferrugem ou corrosão de quaisquer peças expostas, e aplicar tinta antiferrugem, tomando cuidado para que a tinta não afete o funcionamento da peça posteriormente;
- cuidar para que o local destinado ao armazenamento do motor seja seco e, caso haja umidade excessiva, prover o recinto com desumidificador.
- c) motor a diesel:
- aquecer o motor a, aproximadamente, 1.000 rpm, até a temperatura de serviço;
- escoar o óleo lubrificante do cárter e do filtro de óleo;
- encher o cárter com óleo lubrificante indicado para o motor até o nível normal. Drenar os filtros de combustível primário e secundário, retirando os parafusos de fixação, a carcaça e os elementos. Lavar a carcaça do filtro com óleo combustível limpo e encher a cavidade entre o elemento filtrante e a carcaça com óleo lubrificante indicado para o motor até aproximadamente 2/3 da sua capacidade. Se possível, fazer o motor funcionar por 20 segundos para que lubrifique por completo. Encher o motor até o nível da vareta em seguida;
- pulverizar óleo lubrificante indicado para o motor na tomada de ar;
- retirar, verificar e, se necessário, recondicionar os injetores (para que se tenha certeza de que estarão prontos para funcionamento quando o motor retornar ao serviço);
- recolocar os injetores no motor, sincronizá-los e ajustar as folgas das válvulas;
- inspecionar o sistema de ar e realizar a manutenção do filtro de ar.
- d) caixa de mudança automática
- retirar o conjunto de força e separar a caixa de mudanças;

- retirar o eixo-piloto (árvore primária da caixa de mudanças ou equivalente);
- juntar a caixa ao motor, sem o eixo piloto, a fim de evitar o acionamento da caixa, mesmo em neutro;
- recolocar o conjunto de força na viatura, refazendo todas as ligações elétricas, de ar, lubrificação, água, combustível, sistema hidráulico e escapamento;
- verificar o nível de óleo da caixa de mudanças, que deve estar dentro dos padrões para a operação normal (isto é importante para evitar que os componentes internos da caixa oxidem). Sem o eixo piloto, a viatura não se movimentará, o que acarretaria preocupações técnicas e de segurança;
- quando da retirada da caixa de mudanças da viatura, deve-se drenar o fluido hidráulico que permanece no sistema de arrefecimento da caixa de mudanças, a fim de evitar que, quando a caixa disponível for instalada, o óleo hidráulico contaminado permaneça no sistema de arrefecimento, vindo a comprometer seu funcionamento; e
- a caixa de mudanças, uma vez retirada da viatura, deverá permanecer com fluido hidráulico e todos os respiros e pórticos de entrada e saída vedados com fitas.

9.4 DESPROCESSAMENTO

- **9.4.1** A viatura que sofreu processamento para armazéns e que passou à situação de disponibilidade posteriormente, não estará em condições de operação antes de ser submetida a procedimentos de desprocessamento, que compreendem operações que visam reverter as operações tomadas anteriormente, compreendendo:
- retirar o óleo lubrificante preservativo do cárter do compressor de ar, recompletar o cárter com o óleo lubrificante indicado no manual técnico e fazer o compressor funcionar para que o óleo circule;
- testar e corrigir o sistema de freio, se necessário. Quando se tratar de freio a ar, abrir a torneira do reservatório de ar comprimido e, em seguida, drenar a água condensada nesse reservatório, fechar a torneira, encher o sistema e testar;
- retirar os selos dos ventiladores das caixas de engrenagens, verificar o estado do óleo, drenar e recompletar, se for o caso;
- recolocar os cajados, toldos e acessórios na viatura;
- limpar, secar e recolocar as ferramentas de 1º escalão na viatura;
- limpar perfeitamente todas as partes externas, a fim de retirar a pasta protetiva tixotrópica com ação anticorrosiva; aplicando apenas água com sabão neutro;
- substituir a solução refrigerante, utilizando a recomendada no manual técnico;

- girar a ventoinha do radiador manualmente, a fim de assegurar-se de que os retentores da bomba d'água estejam livres;
- recolocar a correia da ventoinha do radiador e regular a tensão;
- retirar a tampa das válvulas, lubrificando o conjunto de balancins com óleo recomendando para o motor, e montar novamente a tampa das válvulas, substituindo as juntas de vedação da tampa das válvulas;
- desmontar, limpar e remontar o filtro de ar e o bocal de admissão, substituindo o filtro, se necessário;
- montar o tubo de escape, e substituir as juntas de vedação dos coletores de admissão e de escapamento, se tiverem sido desmontados;
- retirar a selagem dos respiradouros e orifícios dos órgãos anexos;
- ligar a(s) bateria(s), verificando o nível do líquido do eletrólito, se for o caso, e se está devidamente carregada, para, após, conectar os cabos;
- retirar o excesso de graxa dos terminais do alternador e do motor de partida, e verificar todas as conexões;
- retirar o bujão dreno e drenar o óleo do cárter;
- reinstalar o bujão dreno;
- reabastecer o óleo do cárter e enchê-lo até o nível correto com o óleo indicado para o motor:
- drenar o tanque de combustível e abastecê-lo com combustível novo;
- substituir os elementos de todos os filtros;
- nos motores a gasolina, pingar algumas gotas de óleo lubrificante no eixo do distribuidor;
- retirar a vela de cada cilindro, pulverizar ou derramar cerca de 50 gramas de óleo indicado para o motor, através do orifício da respectiva vela;
- após 15 minutos, fazer o motor girar alguns segundos, sem funcionar, para que o óleo lubrificante preencha todas as galerias (nos motores nos motores a óleo diesel, colocar a bomba injetora em débito nulo);
- reajustar todos os componentes da viatura para o correto funcionamento e dar a partida no motor, deixando-o funcionar, com a viatura parada, durante cerca de 10 minutos, na marcha lenta, e, durante cerca de 5 minutos, a aproximadamente, 1.500 rpm, observando atentamente os instrumentos do painel (indicador de temperatura, lâmpada piloto do alternador, etc);
- se a viatura for equipada com TURBO-COMPRESSOR deve-se, retirar a tubulação de entrada do óleo do turbo e colocar o óleo indicado para o motor, manualmente, com uma almotolia. Retirar as tubulações de ar da parte fria para poder girar o rotor manualmente.

Após o giro do rotor, recolocar as tubulações retiradas, vedando-as com fita à prova de umidade;

- caso a viatura apresente mal funcionamento, investigar a razão e sanar a pane; e
- estando a viatura em plenas condições de funcionamento, dar baixa na OS, realizar os registros pertinentes e processar a devolução ao usuário.

CAPÍTULO X OPERAÇÕES PRIVATIVAS DOS ESCALÕES DE MANUTENÇÃO

10.1 DAS OPERAÇÕES PRIVATIVAS DOS ESCALÕES DE MANUTENÇÃO

- **10.1.1** Visando possibilitar a correta identificação das atribuições de manutenção de todos os elementos executores da cadeia logística de manutenção, é necessário apontamento das atividades inerentes a cada escalão de manutenção, definindo a competência e a responsabilidade pela execução de cada operação.
- **10.1.2** Para tanto, o presente capítulo está seccionado em dois grupos básicos, dispostos no ANEXO H OPERAÇÕES PRIVATIVAS DOS ESCALÕES DE MANUTENÇÃO, visando facilitar seu manuseio e pesquisa: **GRUPO I VIATURAS SOBRE RODAS** (**BLINDADAS E NÃO BLINDADAS**), abrangendo as viaturas a diesel e as bicombustíveis (gasolina e álcool); e **GRUPO II VIATURA BLINDADAS SOBRE LAGARTAS**.
- **10.1.3** Foram obedecidas as operações clássicas dos diversos escalões de manutenção. No entanto, existe a possibilidade de flexibilização destas operações, considerando que: a) as operações realizadas dependem dos meios disponíveis em pessoal, ferramental, suprimento, publicações técnicas de suporte e recursos computacionais de gestão, obedecendo aos Planos de Manutenção e de acordo com as orientações do Comandante da OM;
- b) o avanço de escalão, que consiste em realizar operações privativas dos órgãos de manutenção que lhe prestam apoio, pode ser autorizado pelo comando enquadrante, de acordo com parecer do órgão de manutenção responsável pela manutenção do escalão cujo avanço é pretendido, que por sua vez, considerará os meios existentes na OM apoiada, seja em pessoal, ferramental ou instalações, bem como a facilidade ou dificuldade de recebimento de apoio;
- c) o avanço de manutenção será específico para determinadas operações de determinados equipamentos e/ou conjuntos e nunca para todos os equipamentos existentes na OM autorizada; e
- d) os órgãos de manutenção que autorizarem o avanço de manutenção devem informar

à Diretoria de Material quais as suas OM apoiadas receberam essas autorizações, para efeito de controle e possível descentralização de recursos.

ANEXO A FICHA DE INSPEÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO (OPERADOR)

STÉRIO DA DEF

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO OM

FICHA DE INSPEÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO (OPERADOR) Nr: __/__, de __/__/_

MARCA/MODELO EB/PLACA SUBUNIDADE ODÔMETRO

Item	Procedimento (1)	Α	D	Р	H/Q	Observações		
1. Visão geral da viatura								
	pecionar visualmente a viatura, procurar avarias, indícios de em e de armadilhamento.	Х		Х	Х			
Sabblag	2. Vazamentos		<u> </u>	<u> </u>				
2.1 Vor	ificar, sob a viatura, câmara compartimento do motor, sob		1	1				
qualque combus especia	r cárter ou reservatório de líquido, indícios de vazamento de tível, óleo, água, líquidos de freios e de amortecedores. Em , observar vazamentos na caixa de mudanças de velocidade, na e direção e no cárter do diferencial.	Х		х	Х			
	3. Pneus, Lagartas e suspensão							
	servar os pneumáticos, quanto à perda de ar, inclusive os alentes. Calibrar, se for o caso, e recolocar as tampas das .				Х			
rodas d amorted	SL) Inspecionar as lagartas (patins, almofadas, buchas e pinos), e apoio, polias tensoras, polias motoras, rodetes de apoio, edores, molas evolutas, verificando se estão frouxos, vamente desgastados ou avariados.	Х		х	x			
estão er motoras	icar se pedaços de madeira, pedras ou quaisquer outros objetos ntra as rodas de apoio, rodetes de apoio, polias tensoras, polias , amortecedores, molas evolutas, banda de rodagem ou costado us e retirá-los.	v		х	х			
3.4 Veri	ficar a fixação das rodas e dos sobressalentes. Reapertar se for	Х		Х	Х			
o caso.		^						
	SL) Verificar a tensão da lagarta. Corrigir se for o caso.			Х	Χ			
	ecionar os pneumáticos quanto a danos causados por objetos e existência de rasgos e rompimento de lonas.				Х			
3.7 Veri	iicar a existência de mossas e amassados nos aros.	Χ		Х	Χ			
	icar se há desgaste irregular dos pneus.	Χ		Х	Χ			
	ficar as molas e amortecedores, órgãos de tensão e reação, à fixação.	Х		Х	Х			
3.10 Ve	rificar se alguma barra de torção está quebrada.				Χ			
	star o sistema de enchimento dos pneus, ativando e verificando cia de anomalias. Desativar, em seguida, se não necessário.	Х						
4. Combustível								
	ificar o nível do reservatório. Recompletar se for o caso, do a viatura sempre abastecida, ou de acordo com a NGA da		Х	х				
4.2 Ater	tar para o consumo da viatura verificando se é normal.	Χ			Χ			
	icar indícios de vazamento, principalmente junto às conexões.				Х			

Item Procedimento (1)	Α	D	Р	H/Q	Observações
5. Líquido de arrefecimento					
5.1 Verificar o nível, recompletar com líquido de arrefecimento, pel-					
reservatório de expansão, sempre que for a caso ou pelo radiador	-			X	
Qualquer alteração no nível deve ser pesquisada e comunicada.					
5.2 Verificar a tampa do radiador e do reservatório de expansão					
conexões e mangueiras, quanto a vazamentos. Comunicar vazamento encontrados. Tentar sanar o vazamento no caso de não obter apoio.	X		Χ	Х	
Desligar o motor da viatura se o vazamento persistir.					
6. Níveis de óleo				<u> </u>	
6.1 Verificar o nível de óleo do cárter do motor, colocando a viatura en	1				
um plano horizontal e de acordo com as orientações do fabricante				Х	
Recompletar se for o caso.					
6.2 Atentar se o nível de óleo do cárter do motor varia de modo anorma	ı			V	
e se há indícios de água ou de combustível misturado ao óleo.				X	
6.3 Atentar para a verificação dos níveis de óleo (caixa de mudanças de	9				
velocidade, da caixa de transmissão múltipla, do cárter do diferencial, da	a				
caixa de direção e da caixa de transferência, boomerang, lubrificador de					
sistema de ar comprimido, etc), conforme a especificidade, indicação de					
carta guia de lubrificação e de acordo com as orientações do fabricante				Х	
A periodicidade desta verificação deve ser a recomendada pela cart					
guia, para evitar a falta de verificação ou frequência demasiada. Esta					
como consequência, causaria afrouxamento dos bujões ou tampas e da	I				
suas perdas nas trepidações ou, mais comumente, vazamentos.					
7. Instrumentos do painel	Ţ	Π			
7-1 Verificar, ao ligar a chave de ignição (ou chave geral), funcionamento das luzes de advertência e dos instrumentos do painel.	X	Χ		Х	
7-2 Verificar o funcionamento dos indicadores durante o aquecimento					
principalmente do manômetro de óleo.	, X	Х		Х	
7-3 Observar constantemente, durante os deslocamentos, a marcação)				
dos instrumentos do painel, verificando se é normal.	1	Х			
8. Motor				<u> </u>	
8 1 Antes de fazer funcionar o motor, inspecionar o conjunto de força	T				
verificar o estado e a tensão das correias, a desobstrução do sistema de	9 ,			\ \	
arrefecimento, atentar para a posição correta das chaves, alavancas de	^			X	
comando e funcionamento dos freios.					
8.2 Acionar o dispositivo de partida do motor e verificar se o motor de					
partida atinge a rotação adequada e se engraza ao volante do motor sen					
ruídos anormais. Não acionar o motor de partida prolongadamente. Apó				X	
somar 30 segundos de tentativas, esperar de 3 a 5 minutos para nove)				
acionamento.	_				
8.3 Aquecer o motor nas rotações recomendadas pelo fabricante, sen acelerações bruscas, até a temperatura normal.	X		Χ	Χ	
8.4 (VBSL) Evitar a ocorrência do "martelo hidráulico", caso a viatura	3				
seja sujeita a este problema.	X				
8.5 Atentar, no início do funcionamento, para os instrumentos do paine	-				
especialmente o manômetro de óleo. Caso a leitura não seja a indicada					
parar o motor de imediato e verificar as causas.	,				
8.6 Verificar os comandos do motor e as articulações dos tirantes				· · ·	
principalmente os do acelerador e do afogador.		Χ		X	
8.7 Observar o funcionamento na marcha lenta. Oscilações apó	3	Х		V	
aquecimento devem ser comunicadas.		^		Х	
8.8 Atentar para qualquer ruído anormal do motor durante o	У	Х	Х	Х	
funcionamento, e também para vibrações e má fixação do mesmo.		^	^	^	
8.9 Verificar a constância da potência nas acelerações normais em cad					
marcha de velocidade, o desempenho em aclives, falhas da inflamação	, X			X	
superaquecimento e emissão anormal de fumaça.		<u> </u>			
8.10 Verificar também, durante o funcionamento, através das lâmpada		V			
de aviso e dos outros instrumentos, o perfeito desempenho do motor, de		Χ			
transmissão e do diferencial. Se alguma dessas lâmpadas acender, o	1				

Item	Procedimento (1)	Α	D	Р	H/Q	Observações
algum ir causa.	nstrumento denotar anormalidade, parar a viatura e investigar a					
	9. Sistema elétrico, luzes e refletores	;	l		l L	
	ificar visualmente o sistema de inflamação, motor de partida, lor e caixa reguladora, quanto à fixação e conexões.	Х			Х	
9.2 Ver	ificar o funcionamento, estado, limpeza e fixação dos faróis, s e luzes internas.	Χ	Х		Х	
9.3 Ve	rificar o funcionamento e o estado dos comutadores e	Х			Х	
interrup 9.4 Veri	tores. ficar o estado dos faróis infravermelhos, caso existam (ligados,	Х			Х	
	s devem estar levemente aquecidos).	^				
	ficar o estado e a reflexão dos refletores.				X	
	ecionar visualmente os cabos elétricos principais.	Х	Χ	Χ	Х	
	ificar o correto funcionamento dos dispositivos de iluminação	Χ	Х			
	(normal e disciplina de luzes) e buzina.					
interna (ificar o correto funcionamento dos dispositivos de iluminação (normal e disciplina de luzes).	X				
9.9 Veri instalad	ficar o funcionamento das câmeras dianteira e traseira, quando as.	Χ	Χ			
	erificar o funcionamento das luzes espia de indicação de ão (luzes de emergência, de direção, posição e faróis).	Χ	Х			
	10. Equipamentos de segurança e visá	ăo				
10.1 Ve	rificar o funcionamento da buzina e da sirene, se a situação tática			Х	х	
o permit 10.2 Ve	tir. prificar a limpeza e o estado do para-brisa, de seu caixilho e					
suportes	·	X	Х	Χ	X	
periscóp	erificar o funcionamento do limpador de para-brisa e do pio, o estado de suas palhetas, a aderência contra o vidro e o seus reservatórios de água para limpeza.		Х	Х	Х	
	rificar o estado, a limpeza e a orientação correta dos espelhos				Х	
10.5 Ve indicado data de acionam	erificar o extintor de incêndio, quanto ao selo de segurança, ores de carga, peso carregado, data de vencimento da carga, vencimento do teste do extintor e estado dos comandos de nento. Verificar a validade das espoletas de acionamento caso				Х	
possua.	rificar a fixação do extintor nos suportes.	X			Χ	
10.7 Ve	rificar a indicação de falhas dos sensores e extintores nos LED	X				
da centr	pecionar as condições dos periscópios.	Y	Х			
10.0 1110	11. Ligações para reboque					
11 1 Ve	rificar o estado dos ganchos e engates para reboque.	Χ			Х	
	rificar a fixação dos suportes e os dispositivos de travamento.	X			X	
11.3 Ve	rificar a tomada elétrica para reboque e, caso for utilizá-la, o seu funcionamento.				Х	
	rificar as conexões e mangueiras de freio para reboque.	Х			Х	
11.5 Ve	rificar os comandos de freio para a viatura e reboque.	Χ			Х	
	12. Portas e tampas de acesso					
12 1 Ve	erificar se as trancas e os fechos das portas, escotilhas, das					
rampas, de com	drenos e das tampas de acesso, inclusive as de abastecimento bustível, de líquido de arrefecimento e a do telefone externo chadas, em perfeitas condições de uso e lubrificadas.				Х	
	rificar o nível de óleo do sistema hidráulico de acionamento das quando for o caso.	Χ			Х	
	rificar as borrachas de vedação e almofadas de proteção, quanto estado de conservação e firmeza.	X			Х	

	Procedimento (1)	Α	D	P	H/Q	Observações
	13. Documentação					
13.1 Verificar os documentos	da viatura quanto ao estado e atualização					
	m ordem), bem como o lançamento das				Х	1
informações em sistemas cor	porativos informatizados, se for o caso.					
	14. Sistema hidráulico					
	quanto à montagem, vazamentos ou					1
rupturas, os cilindros hidra	aulicos, motores e bombas hidráulicas,					1
valvulas, comandos hidrauli	cos, condutos, mangueiras, conexões	Х			Х	1
	tos, guindastes, caçambas, guinchos					1
apoio de carroceria, torre ou	ndo hidráulico, trancamento de suspensão,					1
	ento do sistema quanto à liberdade de					1
	, quanto ao alinhamento, vazamento ou		Х		X	1
ruídos anormais.	, quanto ao aminamento, vazamento ou		^		^	1
14.3 Verificar e recompletar o	os níveis dos reservatórios	Χ			Х	1
	namento e o estado das travas.	X		Х	X	1
	de tomada de força, guinchos e outros e		iina			
	es de comando do guincho, árvore de	_				
	pino de segurança e enrolamento do cabo				Х	1
do guincho.	L 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22					1
	uipamentos especiais da viatura.	Χ			Х	1
	16. Embreagem					
16.1 Verificar o curso morto e	e a ação da mola recuperadora, segundo o	Х			\ \ \ \	
manual da viatura.	, ,	Х			X	1
16.2 Verificar se há ruído and	ormal do rolamento da embreagem.	Χ	Χ		Χ	1
	dade no ato de embrear, tendência de	Х			Х	1
arrastamento, trepidação, par	inação ou ruído anormal.				^	1
16.4 Verificar o nível de ólec	do sistema de comando. Recompletar se	Y			Х	1
ror o caso.					^	1
	ormal do rolamento da embreagem. Limpar	Χ			X	1
o conversor de torque, a emb		^	<u> </u>	<u> </u>		
	17. Freios					
17.1 Verificar se o curso mor	•	Χ			Χ	1
	namento do freio de estacionamento e se,		Х		Х	1
em declives, ele detém a viat						1
	dos freios de estacionamento e se, no	Χ	Х		Х	1
	ná desvio na direção da viatura.		Х			1
17.4 Verificar se os freios pro			Λ	Х	~	1
				^	X	1
17.7 Verificar o estado das gr	vatórios de ar e válvulas, quando aplicável.				X	1
	namento de freio a ar e suas articulações.	Χ	Х		X	1
17.6 Verifical Culcas de ación	18. Direção	^		<u> </u>		
19 1 Verificar, as girar a vols	nte para a direita e para a esquerda, se a		l	l		
	limite de curso para cada lado de giro, de				x	1
acordo com o manual do fabi		^			^	1
	comandos dirigem a viatura. Observar se					1
não há folga nas ligações.	semanase unigem a matara. Observar se	Χ	Х		X	1
	ra o giro do volante é normal.		Х			1
	ão apresenta tendência de desvio e se as				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1
	quando em velocidades maiores.	Χ			X	
	ocorre desvio da viatura com os comandos		V			
desaplicados.			Х			
	orificação dos órgãos de direção.	Χ			Χ	
	e sacudindo levemente os braços e as		Х		Х	ļ
barras, se as folgas entre as	peças são normais.		^		^	i
-	ormais ou qualquer outro indício de mau	Х	Х		Х	i
funcionamento na direção.		^	^		^	

Item	Procedimento (1)	Α	D	Р	H/Q	Observações		
19. Caixa de mudanças, caixa de transmissão múltipla e caixa de transferência, redutor								
permanente e diferencial controlado 19.1 Verificar se existe folga ou partes frouxas nas articulações das								
	as e tirantes árvores de transmissão e ruídos anormais durante		Χ		Х			
	gem das marchas.							
	urante o funcionamento, verificar quanto a ruídos anormais,							
vibraçõe	es, dificuldade de engrenamento ou tendência ao renamento.		Х		Χ			
	entar, após travessia de vau profundo, sucessivas travessias de							
	ı operações em terreno alagado, se não ocorreu entrada d'água			Х	Х			
	a de mudanças na de transferência ou no cárter do diferencial.							
	tentar para elevação excessiva da temperatura da caixa de			Χ	Х			
mudanç								
	stentar, durante o funcionamento, para ruídos anormais			Χ	Χ			
	entes da caixa de mudanças, dos rolamentos e da transmissão. rificar o bloqueio do "boomerang".	Х			Х			
	BSL) Verificar o nível de óleo do redutor permanente. Remover							
	de nível (LV-A). O óleo deverá estar no nível da parte inferior da			Х	Х			
abertura	a do bujão. Caso contrário, adicionar óleo através o bujão (LV-P).							
	BSL) Estacionar o veículo em terreno plano nivelado antes de							
	o nível do óleo do redutor permanente. Drenar somente quando							
	stiver quente, ou seja, após uma operação. Para drenar, remover es de drenagem de verificação de nível (LV-A e B). Limpar e				Х			
	ar os bujões de drenagem.							
	BSL) Retirar o respiro do diferencial controlado e limpá-lo com				· · ·			
	e para mantê-lo desobstruído.				Χ			
	20. Ruídos anormais e reaperto							
	entar, durante o funcionamento da viatura, para ruídos anormais,							
	los pela carroceria ou peças frouxas, por peças defeituosas ou	Х	Х	Х	Х			
-	a de lubrificação.							
20.2 Ex	ecutar o reaperto permitido na viatura.				Χ			
04.4.1.:	21. Bateria	ı			1			
	npar a bateria de acumuladores, seus cabos, terminais e bornes lução alcalina fraca, untar com graxa fina ou vaselina.				Χ			
	npar os bujões, desobstruindo os respiradores.				Χ			
	rificar o nível e a densidade da solução eletrolítica e recompletar							
com ági	ua destilada, se necessário, até um centímetro acima das placas,							
	nível de referência do fabricante. É dispensável para baterias	Х			Х			
	que, neste caso, possuem indicador de carga colorido, onde a							
	de, geralmente, indica o bom funcionamento da bateria. Se							
21 4 VA	o ou negro, recarregar. rificar o estado dos cabos, terminais e bornes da bateria, quanto							
à corros	são e à ajustagem.	Х			Х			
	erificar a fixação da bateria e o estado de suas braçadeiras e				V			
barras d	da fixação.				Х			
	22. Filtro de ar	ı						
	emover, desmontar, limpar o filtro ou o elemento filtrante na				Х			
frequên	cia especificada pelo fabricante.							
	emover, desmontar e limpar o filtro, dano pequenas batidas com			Х				
ele em i	uma superfície, após operação em lugar de muita poeira.			^				
22.3 Ve	rificar o estado da braçadeira, ajustagem e fixação do filtro.				Χ			
23. Filtro de combustível								
23-1 Dr	enar o filtro de combustível para retirar o acúmulo de água e de	Х			v			
resíduo		X			Х			
23-2 T	rocar o elemento filtrante ou o próprio filtro, conforme							
	ndação do fabricante ou em caso de contaminação do				Χ			
combus								

Item	Procedimento (1)	Α	D	Р	H/Q	Observações
	24. Respiradouros					
24.1 Ve do moto	rificar a limpeza e funcionamento dos dispositivos de ventilação r e dos cárteres de óleo.	Х			х	
cárteres	rificar e limpar os dispositivos de ventilação do motor e dos de óleo, após ultrapassagem de vau, utilização da viatura em amacento ou de muita poeira.			Χ	Х	
	25. Radiadores de óleo	<u> </u>	<u> </u>			
25.1 Ve	rificar se há vazamento no próprio radiador ou conexões de	V			V	
entrada	e saida de oleo.				Х	
25.2 Ins estranho	pecionar os radiadores de óleo e retirar todo e qualquer objeto o.				Х	
	26. Ferramentas e acessórios	ı	ı		ı	
dotação	rificar o estado e limpar todos os materiais e acessórios de da viatura, segundo relação.		Х	Χ	Х	
	erificar e limpar o compartimento para armazenagem e onar bem o material.	Х			Х	
_	27. Assentos					
articulaç	erificar a fixação dos assentos, o funcionamento de suas ões e seu estado geral.	Х			Х	
	erificar o estado de conservação das espumas, ferragens, ento e alavancas de regulagem.	Х		Χ	Х	
	ificar o estado dos cintos de segurança.	Х			Χ	
	rificar a ausência de objetos soltos entre o piso e os assentos, lem ser projetados em caso de freadas bruscas, solavancos ou es.	x				
	28. Exaustores	ı				
28.1 Ve	rificar o funcionamento, vedação e limpeza.			X	Х	
	29. Limpeza					
lama, ex	npar externamente a carroceria e o motor, removendo sujeira, cesso de óleo e de graxa. A limpeza do motor deve ser feita com pano úmido, nunca com aplicação de água ou solventes			X	х	
-	par completamente o interior da cabine	Χ		Χ	Х	
	npar o toldo da viatura e refazer a amarração correta, se for o	_			Х	
29.4 Lin remover	npar os visores óticos, usando escova de pelo de camelo para a sujeira. Para remover graxa ou óleo, usar papel de limpeza s e álcool.			Х	Х	
	30. Lubrificação				ı	
carta gu	orificar o chassi após as lavagens da viatura, de acordo com a ia de lubrificação.				Χ	
	orificar sempre que necessário, com almotolia, as dobradiças, articulações dos tirantes dos comandos e outras superfícies de oderado.				Х	
Carta-G	etuar as operações de lubrificação e trocas de óleo, segundo a uia de lubrificação da viatura, em função das condições de o e da quilometragem percorrida.				х	
	31.Carroceria					
	rificar o estado da carroceria, quanto à sua fixação, pintura, ação, mossas, pontos de ferrugem, toldo e armação.				Х	
	ificar a distribuição da carga e sua amarração.					
vazame	etirar o piso, examinar os órgãos sob o piso, quanto a ntos, verificando o perfeito funcionamento.				Х	
da tropa	rificar o acúmulo de fluido no fundo da carcaça (compartimento e vão do motor).			Χ		
31.5 In instalada	specionar as proteções balísticas adicionais externas (se as).	Χ		Χ		

Item Procedimento (1)		Α	D	Р	H/Q	Observações		
32. Particularidade dos anfíbios								
32.1 Acionar as válvulas de drenagem para ver perfeitas condições. Fechar as válvulas de drenagen	ificar se estão em	Χ			Х			
32.2 Escoar a água acumulada no porão após t d'água, removendo os resíduos acumulados ao redo	ravessia de cursos			Χ				
32.3 Verificar o funcionamento das bombas de esco porão. Quando o porão estiver seco, deverá sair ar p bombas. Limpar as grades de admissão das bombas porão.	elo escoadouro das			X				
32.4 Verificar o estado do estabilizador, ligando o sist Verificar as articulações e as condições de funciona		Х			Х			
32.5 Verificar as hélices e lemes, ligando o siste Verificar as articulações dos lemes e as folgas das h		Χ			Х			
33. Cúpula d	o comandante							
33.1 Verificar os controles e o funcionamento do giro	D.	X			Х			
34. Conjunto d	le aquecimento							
34.1 Verificar o aquecedor, mangueiras, conexo quanto a vazamentos de combustível e de gases.	es e reservatórios,				Х			
34.2 Verificar o funcionamento do aquecedor, luze chave de controle.				Х				
Declaro que executei as inspeções acima determinadas e que a viatura está Alteração.	Tomei conhecimento das irregularidades encontradas, às:_hs do dia//, e providenciei a respeito das mesmas.							
Motorista (2)	Encarregado de Ma	anu	ten	ção	da S	Subunidade (2)		

LEGENDAS

(VBSL) Viatura Blindada Sobre Lagartas

⁽¹⁾ Os itens considerados satisfatórios na inspeção serão assinalados com um "V" na célula correspondente; as deficiências encontradas serão assinaladas com um "X"; quando a deficiência tiver sido corrigida, o "X" deverá ser circunscrito e a operação registrada no Livro Registro da Viatura. (A = Antes da partida). (P = Nos altos e pós-operação). (D = Durante o movimento). (H/Q = Após determinado número de horas de trabalho ou quinzenalmente).

⁽²⁾ Posto/Grad, Nome Completo, Identidade Militar e Assinatura.

ANEXO B FICHA DE INSPEÇÃO SEMESTRAL DE 1º ESCALÃO (OFICINA DE MANUTENÇÃO ORGÂNICA)

	MINISTÉRIO I	DA DEFESA		
	EXÉRCITO B	RASILEIRO		
	ON			
FICHA DE INSPEÇÃO SEMESTRAL DE 1º ESCALÃO			º ESCALÃO	
(OFICINA DE MANUTENÇÃO ORGÂNICA) Nr:/, de//				
MARCA/MODELO	EB/PI	LACA	SUBUNIDADE	
ODÔMETRO			MOTORISTA	

	ÇÃO COM VIATURA ESTAC	JONADA (1)
	edimento (3)	Irregularidades (4)
1.1 Verificar o perfeito chaves, manômetros, indicador de combustível advertência, manômetro manômetro do turboalime 1.2 (VBSL) Verificar o fur 1.3 Manômetro de óleo baixa ou nula durante funcionamento, parar o marcha lenta, o amperír bateria: caso a lâmpada ou o ponteiro acusando de causa. 1.5 Termômetros - a aumentar gradativamen temperatura adequada de centro do mostrador do tenda ao máximo, investi 1.6 Velocímetro e odôme velocidade corretamente nem oscilações; o odôme percorrida. 1.7 Marcador de combust combustível no reservató exata possível. 1.8 Luzes de advertênciantes da partida, para Durante a prova de funcionamento. Caso ace 1.9 Outros controles -	funcionamento dos interruptores, termômetros, amperímetros, velocímetro, odômetro, luzes de do sistema de ar comprimido, entador, e outros instrumentos. Incionamento da buzina de aviso. Se a pressão for excessivamente os primeiros 15 segundos de notor e determinar a causa. Impada de carga da bateria - logo a uma rotação pouco acima da metro deve acusar carga para a de advertência permaneça acesa, escarga, investigar e determinar a dindicação da temperatura deve te depois da partida, até a e funcionamento, normalmente no ermômetro. Caso perdure baixa ou gar. Intro - o velocímetro deve acusar a e funcionar sem ruídos anormais etro deve ir acusando a distância fível - deve indicar a quantidade de rio, com uma aproximação a mais a - provocar seu funcionamento verificar se estão queimadas.	Irregularidades (4)

	BLOCO I – INSPEÇÃO COM VIATURA ESTAC	CIONADA (1)
Item (2)	Procedimento (3)	Irregularidades (4)
2. Sistema elétrico, luzes e refletores	 2.1 Faróis, lanternas, faroletes do "pare", farol de escurecimento, luzes internas e externas. Verificar os comandos e o funcionamento das luzes. 2.2 Verificar o sistema elétrico da viatura, o estado do chicote, a continuidade do seu isolamento, os instrumentos do painel, a caixa de fusíveis, os comandos elétricos, os comutadores, quanto ao estado e perfeito funcionamento. Sanar os defeitos encontrados Verificar faróis, lanternas, faroletes, luz do "pare", faróis de escurecimento, luzes internas e o infravermelho. Substituir os itens danificados e regular os faróis. 2.3 Verificar o funcionamento da caixa reguladora ou regulador de voltagem acoplado ao alternador, medindo a voltagem e amperagem nas entradas e saídas da caixa, comparando com as previstas no manual da viatura. Substituir a caixa reguladora ou o regulador do alternador se for o caso. 2.4 Inspecionar o alternador e a motor de partida quanto ao contato dos cabos e firmeza nas conexões. 2.5 Inspecionar os coletores e as escovas quanto ao estado, se estão livres nos porta-escovas e se estão inteiramente acomodados com o coletor. Limpar os coletores com lixa 1000 e com ar comprimido. Substituir o alternador ou o motor de partida, quando for o caso. 2.6 Verificar o alternador quanto à tensão da correia, ruídos anormais e correntes produzidas. Regular a correia, se for o caso. Substituir os conjuntos, se for o caso. 2.7 Verificar se o motor de partida se engraza suavemente ao volante do motor, sem ruídos anormais e se gira o motor em velocidade adequada à partida. 2.8 Inspecionar motor de partida e suas conexões, observando danos e avarias. 	irregularidades (4)
3. Dispositivos de segurança e visão	 3.1 Verificar o estado e as condições da buzina, sirene e limpador de para-brisa e se as palhetas aderem perfeitamente ao vidro em todo o seu raio de operação. 3.2 Verificar o estado e a fixação dos espelhos retrovisores. 3.3 Inspecionar os visores dos periscópios. Solicitar apoio se for o caso. 4.1 Verificar os coletores de escapamento e admissão 	
5. Níveis de óleo e vazamentos 4. Sistema de escapamento em geral	quanto a rachaduras e vazamentos nos furos ou nas juntas. Substituir o coletor se necessário. 4.2 Verificar se existem ruídos anormais do escapamento. 4.3 Inspecionar o sistema, atentando para rachaduras, ruídos anormais, furos, excesso de ferrugem, amassados (podem impedir o fluxo dos gases, diminuindo a eficiência do motor) e fixação. 4.4 Reapertar as braçadeiras e as porcas com chave dinamométrica se for o caso e substituir os componentes danificados quando for necessário. 5.1 Verificar os níveis, nos bujões ou varetas, na caixa de mudanças, na caixa de tomada de força, no diferencial controlado, no redutor permanente. Verificar a condição em cada um dos cárteres, quanto à quilometragem e ao estado físico do lubrificante. Caso haja necessidade, drenar o cárter e recompletar o lubrificante até o nível correto	

	BLOCO I – INSPEÇÃO COM VIATURA ESTAC	IONADA (1)
Item (2)	Procedimento (3)	Irregularidades (4)
5. Níveis de óleo e vazamentos em gera	 5.2 Verificar se há algum indício de vazamento de óleo do motor, de líquido do sistema de arrefecimento, de fluido de freio e combustível, nas tubulações, na câmara do motor, sob a viatura e ainda nas conexões. 5.3 Verificar se há perda de óleo de amortecedores. 5.4 Verificar a ação dos retentores. 	
5. Nív vazam	5.5 Verificar se algum cárter apresenta indícios de vazamentos.	
a hidráulico	 6.1 Limpar os filtros de óleo Recompletar ou trocar os óleos. Ajustar e corrigir se for o caso. 6.2 Verificar as conexões em busca de sinais de exaustão. Solicitar a substituição, quando for o caso. 	
6. Sistema	 6.3 Verificar os braços dos conjuntos hidráulicos em busca de sinais de fissuras ou entortamentos. 6.4 Verificar o correto funcionamento das travas e se continuam eficazes após trepidação excessiva da viatura. 	
7. (VBSL) Lagartas e suspensão (7.1 Verificar o estado das lagartas e patins, quanto a desgastes e avarias. Substituir patins ou coxins, quando for o caso. Reparar ou ajustar as lagartas. Inverter, caso haja desgaste anormal da borracha, a posição das rodas de apoio. Regular a tensão das lagartas, se for o caso.	
iL) Lagartas	 7.2 Verificar os rodetes de apoio quanto ao seu desgaste e ao de seus rolamentos. Substituir for o caso. 7.3 Verificar o estado das molas e das barras de torção. Substituir se for o caso. 7.4 Verificar o estado dos amortecedores e dos batentes. 	
7. (VBS	Substituir se for o caso. 7.5 Verificar o desgaste da polia motora. Inverter ou substituir, se for o caso.	
8. Pneus	8.1 Inspecionar os pneus quanto ao seu estado e adequação à legislação. Substituir se for o caso. Para pneus radiais, verificar as marcas do TWI (<i>Tread Wear Indicator</i> – Indicador de Desgaste da Banda de Rodagem). Quando o desgaste atingir a marca do TWI, o pneu considerado deverá ser, obrigatoriamente, substituído. 8.2 Fazer o rodízio dos pneus, de acordo com a quilometragem, buscando emparelhar os pneus segundo suas circunferências e tipos de banda de rodagem 8.3 Verificar o balanceamento das rodas. Corrigir se for o caso. 8.4 Procurar por indícios de falta de atenção quanto à correta calibragem, como desgaste mais acentuado no centro (excesso de pressão) ou nas extremidades (falta de pressão) da banda de rodagem.	
9. Suspensão	 9.1 Verificar as barras de tensão e reação, atentando para seu alinhamento, estado de suas buchas e fixação. 9.2 Verificar as molas, atentando para o estado de seus olhais e buchas, braçadeiras, grampos em U, pino central, acerto das molas e algemas quanto à fixação, desgaste excessivo e falta de lubrificação. Substituir ou corrigir, se for o caso. 9.3 Verificar a curvatura das molas, se estão corridas, ou com lâminas quebradas. Substituir ou corrigir se for o caso. 9.4 Verificar os batentes e os tirantes limitadores dos movimentos verticais das molas, quanto ao estado de conservação. Substituir se for o caso. 9.5 Anualmente, retirar a tampa do cárter do rolamento do eixo suporte; observar a lubrificação e seu estado. Lubrificar ou solicitar apoio se for o caso. 	

I		
	9.6 Atentar para ruídos anormais provenientes dos amortecedores. Substituir se for o caso.	
	9.7 Verificar o quadro do chassi quanto a torções e racha	
	duras. Solicitar apoio se for o caso.	
	BLOCO I – INSPEÇÃO COM VIATURA ESTAC	CIONADA (1)
Item (2)	Procedimento (3)	Irregularidades (4)
so	10.1 Inspecionar os calços da cabine, da carroceria, os	
10. Calços	encostos de borracha, etc, verificando suas fixações e	
Ö	desgastes. Reapertar e substituir, se for o caso.	
	11.1 Inspecionar as ferragens, portas, suportes dos	
	acessórios, reentrâncias da lataria, arestas, toldos,	
	assoalho, cofres, etc, para verificar seus estados, prevenir deterioração e constatar mossas ou amassamentos.	
	Corrigir, se for o caso.	
	11.2 Verificar os vidros e seus comandos.	
	11.3 Verificar se as portas fecham perfeitamente. Regular	
_	se for o caso.	
e ria	11.4 Lubrificar os cilindros de chaves com grafite em pó.	
)	11.5 Verificar o estado dos protetores de borracha da	
arr	entrada do pessoal, os comandos manuais das rampas,	
0	das escotilhas da torre.	
Ē	11.6 Verificar as tampas das saídas de emergência, os ganchos e presilhas das posições abertas das portas,	
age	tampas e escotilhas	
11. Blindagem e Carroceria	11.7 Verificar os vedadores das portas, o rolamento da	
⊞	torre, reparar ou substituir, se for o caso.	
[11.8 Verificar o funcionamento dos ventiladores e dos	
	exaustores do compartimento do pessoal. Reparar ou	
	substituir, se for o caso.	
	11.9 Verificar os assentos do motorista e do chefe do carro. Reparar se for o caso.	
	11.10 Retirar as cortinas de borracha imediatamente após	
	as travessias de curso d'água, para evitar que se	
	distendam, perdendo elasticidade ou que sejam rompidas	
	no uso através campo. (seria para anfíbio?)	
12. Reservatório de combustível e tubulações	12.1 Varificar a limpaza a actada da tangua a tubulasãa	
ató ató ust	12.1 Verificar a limpeza e o estado do tanque e tubulações. Verificar a perfeita vedação da tampa do tanque de	
12. erva mbt	combustível. Drenar, limpar, desmontar e reparar ou	
es es tub	substituir os componentes se for o caso.	
de R	·	
	13.1 Verificar o funcionamento do compressor de ar quanto	
Compressor de ar	a ruídos anormais, ajustagem da correia, alinhamento da polia, corrosão e sua fixação no motor.	
ompre de ar	13.2 Limpar o filtro de ar do sistema.	
Con	13.3 Drenar o ar do reservatório após os trabalhos.	
13. 0	Lubrificar se necessário. Verificar o correto funcionamento	
÷	da válvula de drenagem automática, caso possua.	

BL	OCO II – INSPEÇÃO DURANTE E APÓS PROVA	DE ESTRADA (5)
Item (2)	Procedimento (3)	Irregularidade (4)
geral	14.1 Verificar o desempenho do motor, a marcha lenta, as acelerações, os ruídos anormais e a quantidade de fumaça.	
s em	14.2 Verificar se o motor inicia seu funcionamento às primeiras tentativas de partida.	
14. Motores em	14.3 Na marcha lenta - verificar se está correta quanto à rotação e se funciona sem trepidações ou ruídos anormais. Verificar se há tendência de o motor parar quando	
4	desacelerado.	

14.4 Nas acelerações - verificar se o motor responde em
aumento de velocidade e de potência, ou se há tendência
de afogar ou falhar. Verificar as causas.

BL	OCO II – INSPEÇÃO DURANTE E APÓS PROVA	DE ESTRADA (5)
Item (2)	Procedimento (3)	Irregularidade (4)
	14.5 Ruídos anormais - acelerar e desacelerar o motor e	
	verificar se há batidas, trancos ou vibrações no motor.	
	Verificar as causas.	
	14.6 Verificar, estando a viatura com a carga preconizada no manual de operação, o seu desempenho em velocidade	
	para as diferentes marchas. Engrenada a viatura, acionar o	
	acelerador gradativamente até o fundo, e comparar a	
	velocidade alcançada no velocímetro, com a que é prevista	
	para aquela marcha no manual de operação. Verificar,	
	durante a prova de estrada, se há excesso de fumaça.	
	Verificar se o consumo de óleo do motor está normal.	
	Atentar que, geralmente, há um pequeno consumo de óleo, quando do funcionamento normal do motor.	
	14.7 Verificar a tensão e o estado das correias. Corrigir a	
	tensão e trocar, se for o caso.	
	14.8 Acelerar e desacelerar o motor por algumas vezes,	
	tentando localizar ruídos anormais no momento do exame	
	ou durante a prova de estrada.	
	14.9 Comandos de aceleração - verificar o acelerador, os	
	tirantes e o curso de funcionamento. Regular se for o caso.	
	Regular a marcha lenta. 14.10 Verificar se há vazamento ou rachaduras no	
	cabeçote e se a junta de vedação necessita de reaperto.	
_	Caso necessário, executar este reaperto na sequência	
era	recomendada pelo fabricante, com torquímetro.	
14. Motores em geral	14.11 Verificar o livre funcionamento das válvulas de	
e.	admissão e de escapamento. Verificar se há necessidade	
res	de regulagem das válvulas, por indícios tais como ruídos	
oto	anormais nas mesmas ou da árvore de comando de	
Σ	válvulas e balancins, assim como desempenho deficiente do motor ou baixa compressão. Verificar as folgas. Caso	
4	necessário, regular a folga das válvulas. Substituir a junta	
	da tampa dos balancins, se for o caso.	
	14.12 Testar a compressão dos cilindros. Atentar que as	
	diferenças de pressão entre um cilindro e outro não podem	
	ser sensivelmente grandes.	
	14.13 Verificar se há vazamento de óleo no cárter do motor,	
	no cárter dos balancins ou no cárter da embreagem. Caso	
	haja vazamento, reapertar ou trocar as juntas ou retentores. 14.14 Drenar o óleo do motor se for o caso, e limpar o bujão	
	do cárter. Limpar o cárter e a tela do pescador sempre que	
	tiver que trocar a junta ou quando constatar impurezas no	
	óleo retirado. Trocar a vedação do bujão a cada troca de	
	óleo.	
	14.15 Verificar o filtro de óleo e tubulações externas quanto	
	à vedação e ao estado. Remover e substituir o elemento	
	filtrante, conforme a carta guia de lubrificação e o regime de	
	utilização da viatura. 14.16 Recompletamento de óleo - recolocar os bujões nos	
	cárteres e abastecer de óleo até o nível recomendado.	
	Colocar o motor em funcionamento e verificar se há algum	
	vazamento no sistema. Parar o motor e verificar o nível de	
	óleo do cárter. Recompletar se for o caso.	
	14.17 Limpar o filtro de ar do motor. Trocar o elemento	
	filtrante, quando for o caso.	

	14.18 Verificar os calços do motor. Apertar ou substituir se	
	for o caso.	
	14.19 Verificar o filtro de ar do motor. Remover e limpar os porta filtros e substituir os elementos filtrantes conforme	
	previsto pelo fabricante, se for o caso.	
BL	OCO II – INSPEÇÃO DURANTE E APÓS PROVA	DE ESTRADA (5)
Item (2)	Procedimento (3)	Irregularidade (4)
()	14.20 Verificar se a bomba de combustível está firmemente	
	montada e sem vazamentos. Limpar as impurezas do filtro	
	da bomba. Verificar a pressão da bomba. Trocar as peças	
eral	necessárias. Para as viaturas com injeção eletrônica seguir os procedimentos previstos pela utilização da ferramenta	
) ge	"scanner".	
eπ	14.21 Verificar as mangueiras e os tubos quanto à fixação	
14. Motores em geral	e ao estado. Reapertar as conexões das tubulações.	
lotc	14.22 Verificar o filtro e a tubulação de combustível se estão em bom estado e sem vazamentos. Trocar o filtro de	
_:	combustível, se necessário, atentando se não apresenta	
4	vazamentos após a troca.	
	14.23 Regular o ponto de inflamação. Observar, acelerando	
	o motor, se o avanço automático está funcionando. Cabe	
	para diesel também? 15.1 Viaturas com carburador - verificar o carburador	
	inspecionando o abafador, o acelerador, as ligações,	
	estado dos comandos e as folgas entre as partes; observar	
	se há vazamentos ou falsas entradas de ar. Verificar o	
	funcionamento dos comandos e peças móveis. Caso haja necessidade, limpar com solução para limpeza de	
	carburador e secar com ar comprimido. Atentar para não	
	alterar o nível da bóia. Substituir as juntas e as peças que	
	forem necessárias. Regular o carburador.	
	Viaturas com injeção eletrônica - inspecionar os cabos de acionamento mecânico e o circuito de acionamento	
na	eletrônico, suas conexões, descascamento de fios, etc.	
soli	Utilizar a ferramenta "scanner" caso o indicador de pane de	
Gasolina	sistema esteja iluminado no painel de instrumentos. 15.2 Verificar o distribuidor, remover e limpar a tampa e a	
a	escova rotativa. Verificar se não apresentam rachaduras ou	
o re	escarificações demasiadas.	
/lote	Para os motores antigos, com ignição convencional:	
N SC	Verificar o platinado. Se estiver queimado, corroído ou excessivamente gasto, substituir o platinado e o	
g dc	condensador. Regular o platinado. Verificar o	
gge	funcionamento do avanço automático, centrífugo ou a	
Especificidades dos Motores	vácuo, girando com a mão o eixo do distribuidor, depois de	
ĊiĻi	colocada a escova rotativa no lugar, ou sugando a tubulação. Lubrificar a superfície dos ressaltos. Verificar se	
sbe	a folga lateral do eixo do distribuidor não é demasiada.	
Ш	Para os motores com ignição eletrônica, seguir o prescrito	
15.	no manual do fabricante.	
	15.3 Verificar a bobina e os cabos de alta e de baixa tensão se estão limpos e firmemente conectados. Testar, com o	
	motor em funcionamento, se não há tendência de fuga de	
	corrente e se os cabos elétricos não se atritam com outras	
	peças.	
	15.4 Verificar o chicote elétrico, as conexões do módulo de controle da injeção eletrônica e a conexão elétrica e fixação	
	da sonda lambda.	
	15.5 Verificar o estado do corpo de borboleta e de seu	
	acionador, caso seja por cabo, bem como das abraçadeiras	
	e mangueiras de ligação ao filtro de ar.	

15.6 Remover as velas, limpar, verificar a folga dos eletrodos e testar. Substituir, se necessário.	
15.7 Regulagem da marcha lenta – para as viaturas com carburador, regular a marcha lenta do motor. Analisar o gás de escapamento com o analisador de combustível. Repetir as operações necessárias para ajuste final do motor da viatura. Para as viaturas com injeção eletrônica seguir os procedimentos previstos pela utilização da ferramenta "scanner".	

BL	OCO II – INSPEÇÃO DURANTE E APÓS PROVA	DE ESTRADA (5)
Item (2)	Procedimento (3)	Irregularidade (4)
16. Especificidades dos Motores Diesel	16.1 óleo da bomba injetora - verificar o nível de óleo da bomba injetora e recompletar, se for o caso. 16.2 Bomba manual e injetora - verificar a bomba manual de combustível, a bomba injetora e os injetores quanto à vazamentos e ruídos anormais. Reapertar, substituir ou reparar a bomba manua1 de combustível, quando necessário. Solicitar apoio para assistência à bomba injetora e aos injetores. Substituir a bomba injetora, instalando corretamente outra, quando for o caso. 16.3 Sangria - sangrar o sistema de combustível, quando for o caso. Limpar o pré-filtro da bomba manual de combustível. 16.4 Filtro de combustível - trocar o elemento filtrante do filtro de combustível, segundo a quilometragem especificada pelo fabricante. Limpar a válvula de sobrecarga do filtro. Verificar, também, o filtro primário (geralmente fica próximo à saída do tanque de combustível, longe do motor), o filtro secundário, bem como o dreno do filtro tipo RACOR (Separador de Água e Óleo). 16.5 Injetores - inspecionar a limpeza dos injetores, atentando para a cor da fumaça no escapamento. Se a mistura ar-combustível estiver adequada as rotações médias do motor, a fumaça deverá ser clara ou levemente cinza. Se houver excesso de fumaça ou se esta estiver escura, solicitar apoio especializado. Para os motores Diesel dotados de injeção eletrônica aplicar a ferramenta "scanner". 16.6 Verificar o funcionamento do regulador de velocidade e do solenoide de corte de combustível. Solicitar apoio se necessário. Para os motores diesel com injeção eletrônica seguir os procedimentos previstos pela utilização da ferramenta "scanner".	
17. Embreagem	 17.1 Curso morto - verificar, com a viatura parada, se o curso morto do pedal está de acordo com o manual da viatura e se, com a marcha aplicada, ao debrear ocorre a completa interrupção do movimento do motor para a transmissão. 17.2 Ruídos anormais - com a viatura tendo o comando em ponto morto, pisar e soltar a embreagem algumas vezes, atentando para ruídos do colar de embreagem ou do rolamento, indicando anormalidade. 17.3 Trepidação e patinação - nas partidas ou durante o movimento, quando mudar de marcha ou de velocidade, atentar se ocorre deslizamento do disco no platô ou ações 	

•		
	17.4 Verificar o funcionamento da embreagem magnética.	
	Regular as correias ou substituir se for o caso.	
	17.5 Verificar os comandos e tirantes da embreagem.	
	Regular o curso morto. Substituir componentes, quando for	
	o caso. Verificar o nível de fluído dos acionadores	
	hidráulicos da embreagem, caso seja assistida. Caso seja	
	retirado o motor, desmontar, examinar e regular toda a	
	embreagem.	
	17.6 Para as viaturas equipadas com transmissão	
	automática, verificar o sistema do conversor de torque,	
	caso seja separado da caixa de mudanças de velocidade.	
	18.1 Verificar o estado, fixação e desgaste dos	
	componentes da direção, inclusive quanto a vazamentos.	
.0		
18. Direção	18.2 Verificar e regular a convergência, se necessário	
<u>e</u> .	18.3 Verificar os limitadores de viragem das rodas.	
	18.4 Verificar a ação dos amortecedores de direção,	
œ	substituindo-os, se for o caso.	
~	18.5 Recompletar o óleo da caixa de direção quando	
	necessário.	
BL	OCO II – INSPEÇÃO DURANTE E APÓS PROVA	DE ESTRADA (5)
Item (2)	Procedimento (3)	Irregularidade (4)
10111 (2)		iii egalaridade (4)
	18.6 Atentar para o desempenho da direção hidráulica	
	comparando com o prescrito pelo fabricante. Verificar os	
	comandos, as hastes, barras, buchas e parafusos que	
	compõem o sistema de direção quanto às condições de	
	utilização, observando se as folgas são normais. Sanar os	
	defeitos encontrados.	
	18.7 Verificar o nível de óleo da caixa de direção.	
Q	18.8 Verificar, com o veículo em movimento, se há folgas	
လွှ	ou rigidez demasiadas. Girando o volante para um lado e	
<u>e</u>	para o outro, verificar se há tendência para desviar para um	
8. D	dos lados da estrada.	
18. Direção		
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos.	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso.	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento,	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais.	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais.	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados.	
18. D	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura.	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura.	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura. 19.4 Verificar se há algum ruído anormal provocado pelos freios.	
19. Freios	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura. 19.4 Verificar se há algum ruído anormal provocado pelos freios.	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura. 19.4 Verificar se há algum ruído anormal provocado pelos freios. 19.5 Verificar se a ação dos freios, aplicados à viatura em velocidade moderada, detém a viatura.	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura. 19.4 Verificar se há algum ruído anormal provocado pelos freios. 19.5 Verificar se a ação dos freios, aplicados à viatura em velocidade moderada, detém a viatura. 19.6 Verificar, em plano inclinado, se o freio de	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura. 19.4 Verificar se há algum ruído anormal provocado pelos freios. 19.5 Verificar se a ação dos freios, aplicados à viatura em velocidade moderada, detém a viatura. 19.6 Verificar, em plano inclinado, se o freio de estacionamento detém a viatura.	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura. 19.4 Verificar se há algum ruído anormal provocado pelos freios. 19.5 Verificar se a ação dos freios, aplicados à viatura em velocidade moderada, detém a viatura. 19.6 Verificar, em plano inclinado, se o freio de	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura. 19.4 Verificar se há algum ruído anormal provocado pelos freios. 19.5 Verificar, em plano inclinado, se o freio de estacionamento detém a viatura. 19.6 Verificar, em plano inclinado, se o freio de estacionamento detém a viatura.	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura. 19.4 Verificar se há algum ruído anormal provocado pelos freios. 19.5 Verificar, em plano inclinado, se o freio de estacionamento detém a viatura. 19.6 Verificar, em plano inclinado, se o freio de estacionamento detém a viatura.	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura. 19.4 Verificar se há algum ruído anormal provocado pelos freios. 19.5 Verificar, em plano inclinado, se o freio de estacionamento detém a viatura. 19.6 Verificar, em plano inclinado, se o freio de estacionamento detém a viatura. 19.7 Inspecionar as mangueiras e tubulações de freio quanto a desgaste, torção, amassamento ou vazamento. 19.8 Remover as rodas, inspecionar os tambores de freio e	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura. 19.4 Verificar se há algum ruído anormal provocado pelos freios. 19.5 Verificar, em plano inclinado, se o freio de estacionamento detém a viatura. 19.6 Verificar, em plano inclinado, se o freio de estacionamento detém a viatura. 19.7 Inspecionar as mangueiras e tubulações de freio quanto a desgaste, torção, amassamento ou vazamento. 19.8 Remover as rodas, inspecionar os tambores de freio e limpar as lonas, tambores e demais peças.	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura. 19.4 Verificar se há algum ruído anormal provocado pelos freios. 19.5 Verificar se a ação dos freios, aplicados à viatura em velocidade moderada, detém a viatura. 19.6 Verificar, em plano inclinado, se o freio de estacionamento detém a viatura. 19.7 Inspecionar as mangueiras e tubulações de freio quanto a desgaste, torção, amassamento ou vazamento. 19.8 Remover as rodas, inspecionar os tambores de freio e limpar as lonas, tambores e demais peças.	
	dos lados da estrada. 18.9 Quando em velocidades maiores, verificar se não há tendência de vibração das rodas dianteiras, no volante ou nos comandos. 18.10 Verificar a lubrificação nas articulações e mancais da direção. Lubrificar se for o caso. Reapertar os parafusos do cavalete suporte da direção. Verificar o nível de óleo do reservatório da bomba da direção hidráulica. Recompletar se for o caso. 19.1 Verificar os freios de serviço e de estacionamento, seus cursos mortos, suas ações de frenagem e ruídos anormais. 19.2 Verificar, parando a viatura repetidas vezes, se o pedal do freio está endurecido ou elástico e se, ao frear, o freio de alguma das rodas atua menos que os demais ou se há tendência de a viatura ir para um dos lados. 19.3 Verificar se o curso morto dos freios está dentro do que preconiza o manual da viatura. 19.4 Verificar se há algum ruído anormal provocado pelos freios. 19.5 Verificar, em plano inclinado, se o freio de estacionamento detém a viatura. 19.6 Verificar, em plano inclinado, se o freio de estacionamento detém a viatura. 19.7 Inspecionar as mangueiras e tubulações de freio quanto a desgaste, torção, amassamento ou vazamento. 19.8 Remover as rodas, inspecionar os tambores de freio e limpar as lonas, tambores e demais peças.	

	19.10 Inspecionar os cilindros de freio para constatar o	
1	perfeito funcionamento e o estado. Caso haja vazamento	
(ou desgaste anormal, desmontar o conjunto, limpar e	
•	examinar as peças.	
•	19.11 Montar e regular e testar o sistema de freio e o freio	
(de estacionamento. Ajustar os comandos do freio se for o	
(caso.	
	19.12 lubrificar o servo motor. Limpar os respiradouros.	
	Solicitar apoio, se for o caso.	
	19.13 (VBSL) Inspecionar os tirantes e os eixos	
1	transversais.	
•	19.14 (VBSL) Ajustar os freios de serviço e os tirantes, caso	
(estejam desregulados.	
	19.15 (VBSL) Ajustar as lonas da cinta de aplicação do freio	
(e direção do diferencial controlado.	
•	19.16 (VBSL) Verificar a ação da tranca do freio elétrico.	
	Solicitar apoio se for o caso.	

BLOCO II – INSPEÇÃO DURANTE E APÓS PROVA DE ESTRADA (5)						
Item (2)	Procedimento (3)	Irregularidade (4)				
20. Caixa de mudança, transmissão múltipla e tomada de força	20.1 Verificar se a pressão do óleo da caixa de mudanças está dentro do normal. 20.2 Verificar se a alavanca de mudança está regulada, se não tendência de trepidações, ruídos anormais e desengrenamento acidental, colocando a caixa de mudanças em todas as marchas. 20.3 Verificar se há folga nas articulações. 20.4 Verificar se há algum ruído anormal. 20.5 Verificar os comandos das caixas, quanto ao seu estado e regulagem. Regular, se for o caso. 20.6 Verificar a fixação e estado dos calços. Apertar ou substituir se for o caso. 20.7 Verificar se há vazamentos. Sanar. Trocar o óleo das unidades, quando for o caso. 20.8 Verificar as tubulações e conexões, quanto a fixação e vazamentos.					
20. Caixa de m	20.9 Verificar a ação dos retentores. Trocar se for o caso. 20.10 Verificar as juntas universais quanto ao desgaste e fixação, e as juntas elásticas, quanto à lubrificação e ao estado da coifa. Sanar os defeitos encontrados. Verificar as tubulações e conexões, quanto à fixação e vazamento. Verificar a ação dos retentores. Trocar se for o caso. 20.11 Verificar o estado da corrente de segurança da transmissão. Reparar se for o caso. 20.12 Verificar o suporte intermediário da árvore de transmissão. Lubrificar, regular, substituir, se for o caso. 20.13 Verificar, nas viaturas equipadas com o dispositivo de reda livra na transmisação a regulação de acemandos para					
21. Temperatura de peças e sistemas que se movimentam	roda livre na transmissão, a regulagem dos comandos para marcha a ré. Regular se for o caso. 21.1 Verificar a temperatura dos tambores de freio e dos cubos das rodas, para constatar anormalidades, de acordo com o manual técnico da viatura, imediatamente após a prova de estrada. Devem ser utilizados termômetros infravermelhos nos componentes que não disponham de marcadores, assim como aqueles cujos marcadores apresentem leituras duvidosas. 21.2 Verificar a temperatura dos diferenciais, caixa de transmissão múltipla e caixa de mudanças, para constatar elevação anormal de temperatura.					

	04.0 1/2.25 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00	
	21.3 Verificar a temperatura dos amortecedores observando que, normalmente, após um trabalho, eles devem estar um pouco mais quentes que o chassi ou a lataria a seu lado.	
ıto	22.1 Examinar as partes do sistema de arrefecimento. Verificar seu estado, se estão corretamente montadas e bem fixadas.	
cimer	22.2 Verificar se há vazamento e ruídos anormais. Reapertar as braçadeiras.	
22. Sistema de arrefecimento	22.3 Verificar e ajustar, se for o caso, a tensão da correia do ventilador.	
a de	22.4 Verificar o alinhamento das polias.22.5 Lubrificar os eixos das polias.	
istem	22.6 Desobstruir as passagens de ar na colmeia do radiador e na grade.	
22. S	22.7 Verificar se as aletas, camisas e defletores de ar estão limpos, em bom estado e com a inclinação adequada.	
	22.8 Verificar a fixação do radiador e a fixação da tampa do radiador e do reservatório de expansão, caso exista.	
	OCO II – INSPEÇÃO DURANTE E APÓS PROVA	` ,
Item (2)	Procedimento (3)	Irregularidade (4)
ıto	22.9 Verificar o líquido de arrefecimento quanto ao seu estado, substituindo conforme previsto pelo fabricante ou recompletando se for o caso. Drenar e lavar a sistema se for o caso.	
22. Sistema de arrefecimento	22.10 Medir anualmente a quantidade total de líquido do sistema de arrefecimento. Caso esteja sensivelmente inferior ao previsto, desengordurar e desincrustar as	
de ar	galerias com solução apropriada. 22.11 Testar as válvulas termostáticas, caso tenha ocorrido qualquer anormalidade no arrefecimento.	
Sistema	22.12 Examinar os radiadores de óleo, suas colmeias e tubulações. Verificar sua fixação, seu estado e se não vazam. Limpar e reapertar.	
	22.13 Verificar a embreagem do ventilador e substituir se for o caso. Verificar o interruptor automático de acionamento do ventilador elétrico quanto ao seu estado de funcionamento.	
23. Ruídos anormais	23.1 Verificar se a cabine, chassi, molas, rodas, amortecedores e carroceria, durante a prova de estrada, produzem ruídos anormais. Verificar as causas.	
inhamento árvore do	24.1. Verificar se a viatura produz ruídos ou vibrações nos eixos e seus rolamentos durante o funcionamento. Substituir os rolamentos quando necessário.	
rodas (all folga da a nte)	24.2 Verificar se os eixos apresentam vazamentos e se estão em bom estado, atentando para o seu alinhamento. Corrigir ou solicitar apoio se for o caso.	
nentos das roc intiladores, fol pinhão, ponte	24.3 Inspecionar o pinhão do diferencial para verificar se está com folga excessiva nos rolamentos ou de engrenamento. Solicitar apoio se for o caso.	
rolame os, vent pir	24.4 Verificar o cárter do diferencial, retirar a tampa, inspecionando o estado da coroa e pinhão, e colocá-la, trocando a junta.	
24. Eixos e rolamentos das rodas (alinhamento vazamentos, ventiladores, folga da árvore do pinhão, ponte)	24.5 Desmontar, anualmente ou na quilometragem recomendada pelo fabricante, os rolamentos das rodas e das caixas de rótulas. Limpar, inspecionar e lubrificar. Trocar os retentores. Ajustar os rolamentos das rodas se necessário.	

	24.6 Verificar o estado do lubrificante das rótulas. Trocar o lubrificante, se houver necessidade.	
	24.7 Nas viaturas equipadas com dispositivo de roda livre,	
	verificar a lubrificação nas pontas do eixo e seu	
	funcionamento. Desmontar, limpar e lubrificar as rodas livres ou substituir se for o caso.	
	24.8 Limpar os ventiladores (suspiros que permitem a ventilação das caixas de mudanças e diferenciais.	
25. Lubrificação	25.1 Completar a lubrificação do veículo segundo a carta guia de lubrificação.	
26. Prova de estrada final	26.1 Realizar uma curta prova de estrada após os trabalhos de manutenção semestral, para verificar as regulagens e particularmente o desempenho daqueles itens que necessitaram reparações ou substituições. Importante:	
26 es	enquanto estiver testando o veículo, dirigir de forma normal.	

	BLOCO II – INSPEÇÃO DURANTE E APÓS PROVA DE ESTRADA (5)								
Ite	em (2)	Irregularidade (4)							
L	Escrituração da manutenção	27.1 Atualizar a escrituração referente à manutenção realizada na viatura.							

0	BSERVAÇÕES	E INFORMAÇÕES COMPI	LEMENTARES DA INSPEÇÃO	
	<u>-</u>	<u> </u>	<u>, </u>	
		ESTADO FINAL DA VIA	ATURA (6)	
		ORDENS DE SERVIÇO	GERADAS	
os	Data	Data de Solução	Obs	

EB40-MT-20.901

Declaro que			es, que agi de acordo com a legislação vigente, e ervações com fidedignidade.
	Motorista (7)	Mecânico Chefe (7)
		LEGE	NDA:
(1) Inspecionar a	viatura parada no loc	al, acionando os equipam	nentos conforme a necessidade.

- (2) Poderão ser acrescentados outros itens, conforme a especificidade da viatura, a critério do Comandante.
- (3) Estes procedimentos são genéricos. Sempre verificar a documentação técnica da viatura.

 (4) Os itens considerados satisfatórios na inspeção serão assinalados com um "V" na célula correspondente; as irregularidades encontradas serão assinaladas com um "X" e logo após, a sua descrição. Todas as irregularidades levantadas serão tratadas em um Ordem de Serviço única.
- (5) Abrir uma Ficha de Serviço de Viatura para realizar esta etapa, realizando o Check-List previsto naquela Ficha. A Prova de estrada consiste em realizar um percurso de 10 a 15 km.
- (6) Indicar o estado da Viatura após os serviços. Poderá estar Disponível, Indisponível ou Disponível com Restrições (indicar as restrições e proibições)
- (7) Posto/Grad, Nome Completo, Identidade Militar.

ANEXO C FICHA DE SERVIÇO DE VIATURA

-	FICHA DE SERVIÇO DE VIATURA						
			MINISTÉRIO EXÉRCITO B Of	RASILEIRO			
	FIC	CHA DE	SERVIÇO DE	VIATURA Nr:	/2	0	
DATA/H	IORA DA MI	SSÃO	NATUREZ	A DO SERVIÇO		EB/PLA	CA
	/, às_	/h					
	MARCA /	MODELO)	S	UBU	NIDADE	
	МОТО	RISTA		CHE	FE DE	VIATURA	
			ITINERÁ	RIO (1)			
	Locais			Endereço (2)			Km
Saída							Prevista (3)
Destino 1							
Destino 2							
Destino 3							
Regresso							
Determino: Comandante da Subunidade (4)				Fiscal	Adm	orizo: inistrativo (4)	
DEC	DECLARO QUE A VIATURA ESTÁ EM PLENAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE: Encarregado de Manutenção da Subunidade (4)						
CONTRO	DLES (5)		HORA	ODÔMETRO		COMBU	JSTÍVEL
REGRE							
SAÍDA							
Liberei a viatura às:hs do dia				Recebi a viatura, dia/,	com		
Chefe da Viatura (4)				Sgt Dia	ı da S	ubunidade (4)	ı

FICHA DE SERVIÇO DE VIATURA Nr: ____/20___ Saiu ___/__/, às___/___h

VIATURA (EB/PLACA) SUBUNIDADE

MOTORISTA CHEFE DE VIATURA

Fiscal Administrativo (7)

ESTE TALÃO DEVE SER CONFERIDO PELO CMT DA GDA E ENCAMINHADO AO FISC ADM

APÓS A MISSÃO, ESTA FICHA DEVE SER DESPACHADA COM O SGT DE DIA À SUBUNIDADE (6)

	LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE 1º ESCALÃO (OPERADOR) (8)										
Nr	ITEM	Α	D	Ρ	H/Q	Nr	ITEM	Α	D	Р	H/Q
1	Visão geral da viatura					18	Direção				
2	Vazamentos					19	Cx de mudanças/transmissão e eixos				
3	Pneus, lagartas e suspensão					20	Ruídos anormais e reaperto				
4	Combustível					21	Bateria				
5	Líquido de arrefecimento					22	Filtro de ar				
6	Níveis de óleo					23	Filtro de combustível				
7	Instrumentos do painel					24	Respiradouros				
8	Motor					25	Radiadores de óleo				
9	Sist Eletr, Luzes e refletores					26	Ferramentas e acessórios				
10	Eqp de segurança e visão					27	Assentos				
11	Ligações para reboque					28	Exaustores				
12	Portas e tampas de acesso					29	Limpeza				
13	Documentação					30	Lubrificação				
14	Sistema hidráulico					31	Carroceria				
15	Outros equipamentos					32	Particularidades dos anfíbios				
16	Embreagem					33	Cúpula do Comandante				
17	Freios					34	Conjunto de aquecimento				
	IRREGULARIDADES (9)										

Motorista (4)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (4)
determinadas e que a viatura está Alteração.	encontradas, às:_hs do dia//
Declaro que executei as inspeções acima	Tomei conhecimento das irregularidades

LEGENDA

- (1) Todos os destinos previstos na missão deverão estar lançados, inclusive o de regresso. Inutilizar os espaços desnecessários.
- (2) O lançamento do endereço correto visa a possibilitar a perfeita localização do destino.
- (3) A km Prevista visa proporcionar capacidade de controle ao Encarregado de Manutenção da Subunidade que, ao final de cada missão, deverá auditar a utilização da viatura estritamente no percurso designado.
- (4) Posto/Grad, Nome Completo, Identidade Militar e Assinatura.
- (5) Transcrever todos os dados para o Livro Registro de Viatura. Estes dados relativos ao combustível são imprecisos. No entanto, podem indicar ao Encarregado de Manutenção da Subunidade problemas no combustível ou na viatura.
- (6) O Motorista deverá limpar a viatura imediatamente após o seu retorno à OM, apresentando-se ao Sgt Dia logo em seguida, para que aquele passe a viatura em revista.
- (7) Posto/Grad, Nome de Guerra e Rubrica.
- (8) Os itens considerados satisfatórios na inspeção serão assinalados com um "V" na célula correspondente; as deficiências encontradas serão assinaladas com um "X"; quando a deficiência tiver sido corrigida, o "X" deverá ser circunscrito e a operação registrada no Livro Registro da Viatura. (A = Antes da partida). (P = Nos altos e pós-operação). (D = Durante o movimento). (H/Q = Após determinado número de horas de trabalho ou quinzenalmente).
- (9) Descrever as irregularidades verificadas e as providências adotadas, inutilizando o espaço restante ao final.

ANEXO D



RUA DOS ABACATES, Nr 888, Cidade (UF) - CEP 00000-000 Subcomandante: (21) 99999-9999 Oficial de Dia: (21) 99999-9999

FICHA DE REGISTRO DE ACIDENTE COM VIATURA (1)

PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS (Check-List de Emergência) (2)

-) 1. SINALIZAR e ISOLAR o local (evitar outro acidente / preservar a cena do acidente).
- 2. Prestar os 1º SOCORROS às vítimas, se houver. (3)
 3. COMUNICAR o FATO / LOCAL do acidente à sua Organização Militar ou à mais próxima. (4)
- () 4. SOLICITAR apoio médico ao SAMU e à sua Organização Militar, se for necessário. (4)
-) 5. PRESERVAR o local do acidente até a execução da Perícia da Polícia do Exército. (4) (5)
-) 6. Anotar os dados de outras pessoas envolvidas no acidente, bem como dos bens danificados.
-) 7. Reunir TESTEMUNHAS, de preferência não envolvidas no acidente.
-) 8. NÃO ABANDONAR SUA VIATURA. Designar uma guarnição para permanecer com a viatura.
-) 9. Relatar a remoção de vítimas por leigos, à autoridade policial que atender ao acidente. (6)
-) 10. PREENCHER esta ficha com todos os dados necessários, assinando-a, no verso.

DO ACIDENTE


RUA		NR	
DATA/HORA	BAIRRO	CIDADE	UF
//20 às/h			
Marca / Modelo da Viatura	DESCREVER AS	S AVARIAS NA VIATURA (7)	
EB/Placa			
Motorista			
Candiañas da visibilidada a tampa		OMO SE DELLO ACIDENTE	

Condições de visibilidade e tempo | DESCREVER COMO SE DEU O ACIDENTE

Condições da estrada

Descrever sucintamente que sinais cada motorista executou antes do acidente

CENA DO ACIDENTE (com retângulos, indique a posição de cada veículo e, com linhas pontilhadas,



	ENVOLVIDO 1 (8)
BENS ENVOLVIDOS (9)	AVARIAS IDENTIFICADAS (7)
52116 2111 52115 55 (6)	, to retain 19 Even 19 Eve (1)
	ENVOLVIDO 2 (8)
BENS ENVOLVIDOS (9)	AVARIAS IDENTIFICADAS (7)
	TESTEMUNHAS (8)
	VÍTIMAS (8)
	VIIIIMAO (0)
	ementações das informações dos demais itens e/ou Nr do Boletim de rrência, Anexos, como fotos e documentos, etc)
0001	Tericia, Ariexos, como fotos e documentos, etcj
Declaro que tomei as providênc	cias acima determinadas no presente, que agi de acordo com a legislação
vigente, e que fiz as a	notações e as observações com fidedignidade e imparcialidade.
Chefe de Viatura (10)) Motorista (10)
5 13 15 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LEGENDA:
	s nesta Ficha (com letra legível) e, após isso, identificar-se e assiná-la.
	correspondentes, após a execução de cada tarefa do <i>Check-List</i> de Emergência. tenha sofrido desde lesão corporal levíssima até a morte.
(4) Imediatamente após ser comunicado	o do acidente, o Comandante da OM à qual pertença a viatura envolvida no sinistro deverá:
	iça para o local do acidente; comunicar o fato à OM de Polícia do Exército (PE) da área,
	r; comunicar o fato à Polícia Civil, Militar e/ou Rodoviária Federal, solicitando o registro da eis; acompanhar todo o desenrolar das ações, até a sua solução; e, caso o acidente tenha
ocorrido fora de sua guarnição, comun	nicar ao Comandante da Guarnição mais próxima do local do sinistro, a fim de que aquele
execute estas medidas em seu lugar.	nente de novo acidente. Se não for possível preservar a cena, registre nas observações.
	imobilizadas ou presas nas ferragens, devem merecer cuidados especiais. Sua remoção
	soas qualificadas ou em caso de morte iminente (por sangramento ou incêndio, por exemplo).
	s completa possível. MILITAR : Posto/Grad, Nome Completo, Identidade Militar, CPF, telefone de, CPF, telefone, Profissão, Rua de Residência, Nr da casa, Bairro, Cidade, Estado, CEP,
ponto de referência. Se possível, os dad	dos deverão ser colhidos diretamente de documentos, visando garantir sua fidedignidade.
(8) Pode ser um dos envolvidos. Colhei uma das testemunhas.	r, nestes campos, após o lançamento das avarias encontradas, se possível, a assinatura de
(9) Inserir os dados completos dos bens	s envolvidos (se veículos, marca modelo, placas, cor, nome e CPF do proprietário, caso não
	eço, referência, proprietário ou responsável, caso não seja o Envolvido, etc). tidade Militar e Assinatura. Poderá ser executado por outro militar se o Chefe de Viatura e o
	xar a Ficha de Serviço de Viatura a este documento.

ANEXO E LIVRO REGISTRO DE VIATURA



OM				
LIVRO REGISTRO DE VIATURA (1) (2) (3)				
FABRICANTE	MODELO			
PLACA	EB			
1 5.760.7				
TIPO	CLASSE			
111 0	OLAGGE			
CHASSIS	ANO DE FADRICAÇÃO			
CHASSIS	ANO DE FABRICAÇÃO			
MOTORIZAÇÃO	TRAÇÃO (dianteira ou traseira)			
DATA DE RECEBIMENTO NA OM	SUBUNIDADE (4)			
INFORMAÇÕES SOE	BRE A VIATURA (5) (6)			
PROCEI				
FÁBRICA	CONTRATO DE AQUISIÇÃO			
VALOR	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO/ÓRGÃO			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
TREM	BI DE INCLUSÃO EM CARGA			
IRCIVI	BI DE INCLUSACI EM CARGA			
	2			
1ª TRANSFERI PROCEDÊNCIA/ORDEM DE TRANSFERÊNCIA				
PROCEDENCIA/ORDEM DE TRANSFERENCIA	TREM			
	_			
VALOR DE INCLUSÃO EM CARGA	BI DE INCLUSÃO EM CARGA			
2ª TRANSFERI				
PROCEDÊNCIA/ORDEM DE TRANSFERÊNCIA	TREM			
VALOR DE INCLUSÃO EM CARGA	BI DE INCLUSÃO EM CARGA			
3ª TRANSFERÊNCIA (4ª OM)				
PROCEDÊNCIA/ORDEM DE TRANSFERÊNCIA	TREM			
VALOR DE INCLUSÃO EM CARGA	BI DE INCLUSÃO EM CARGA			
VALOR DE INCLUSAC EM CARCA	DI DE INCLUCAO EM CANCA			

	DADOS TÉCNICOS DA VIATURA (7) DIMENSÕES E ÂNGULOS							
Comprimento						tre eixos		Vau
Comprimento		Largura	Alt	ura	EII	tre eixos		vau
Inclinação La	teral	Ângulo d	e Ataque	PB1	PBT Peso Útil		il	Volume Útil
			M	OTOR				
Marca		N	r		Modelo			Cilindros
Tipo	(Cilindrada	Poté	ncia	Lul	orificante	C	Capacidade (L)
		DESCIDA				AIXA DE M		
Lubrificant	е	Capacio	lade (L)	Lu	brificar	nte	Ca	pacidade (L)
		ÊNCIA MÚL				CAIXA AUT		
Lubrificant	е	Capacio	lade (L)	Lu	brificar	nte	Ca	pacidade (L)
		DIREÇÃO			DEFERENCIAL DIANTEIRO			
Lubrificant	е	Capacio	lade (L)	Lubrificante		Ca	pacidade (L)	
DEFERENCIAL TRASEIRO					ERENCIAL I			
Lubrificante Capacidade (L)		lade (L)	Lu	brificar	nte	Ca	pacidade (L)	
		reito e esqu				MA DE ARI		
Lubrificant	е	Capacio	lade (L)		Fluído		Ca	pacidade (L)
	MA DE E	EMBREAGE		SISTEMA DE FREIO			-	
Fluído		Capacio	lade (L)	Fluído		Ca	pacidade (L)	
	DE DIRE	ÇÃO HIDRÁ		COMBUSTÍVEL				
Fluído		Ti	00	Flex	ou Die	esel	Ca	pacidade (L)
	BATE					ITAS HOMO		
Quantidade	Amper	ragem	/oltagem	Lu	brificar	nte	C	apacidade
		OS PNEUS				EDIDAS DO		
Dianteiros	Trase	eiros	Reservas	Diante	iros	Trase	ros	Reservas
			DE MÁXIMA (
Através Esti	rada	Atrave	s Campo		racion	ada		Reduzida

RODÍZIO DE S	RODÍZIO DE 5 PNEUS (INCLUINDO O ESTEPE)					
PNEU NORMAL	OU ASSIMÉTRICO	PNEU UNIDIRECIONAL				
TRAÇÃO TRASEIRA	TRAÇÃO TRASEIRA TRAÇÃO DIANTEIRA					

VELOCIDADES PERMITIDAS					
Viatura Operacional Sobre Rodas Isolada Viatura Operacional Sobre Rodas em Comboio					
Condição Rodovia Área Urbana		Coluna Aberta	Até 70 Km/h		
Sem Reboque Até 80 Kr	n/h Até 60 Km/h	Coluna Cerrada	Até 60 Km/h		
Com Reboque Até 75 Kr	n/h Até 55 Km/h	Por Infiltração	Como Vtr Isolada		

Vtr Administrativas podem se deslocar a ATÉ 90 Km/h, caso a velocidade permitida na via seja igual ou maior para o tipo de viatura em questão. Deve-se ter em conta, ainda, as condições climáticas e as de trafegabilidade existentes no momento. A segurança deve preponderar sempre.

MOTORISTAS SUCESSIVOS (8) Grad Nome Data de Nomeação Data de Exoneração				
Grad	Nome	Data de Nomeação	Data de Exoneração	

MOTORISTAS SUCESSIVOS (8) Grad Nome Data de Nomeação Data de Exonera				
Grad	Nome	Data de Nomeação	Data de Exoneração	
			1	

		HISTÓRICO DA VIATURA (9)
DATA	KM	REGISTROS
5454	175.5	Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS
	1 (10)	NZGIGING C
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS
DAIA	LZIAI	KEGISTKOS
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS
		Motorista (10) Encorregado do Manutanção do Subunidado (10)
DATA	KM	Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DATA	rxivi	REGISTROS
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
		Enterire de manacinque de manacinque de sucumunda (10)

		HISTÓRICO DA	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encorraçado do Manutanção do Subunidado (10)
DATA	KM	Wiotorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DATA	L/IAI		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
			113 010 1110 0
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Matarista (10)	Engamagado da Manutanção da Subunidada (10)
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	r\ivi		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
	2 2222		
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	112001200 (10)	REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Wiotorista (10)	REGISTROS
271171	1 (17)		K201611100
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DAIA	LZIAI		REGISTROS
DATA	IZNA	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
	1.55.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
		1.100011000 (10)	(10)

		HISTÓRICO DA	
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Motorista (10)	REGISTROS
DATA	LZIAI		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
D	175.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Wotorista (10)	REGISTROS
DAIA	IXIVI		REGIOTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
	1.53.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Triotorista (10)	REGISTROS
DAIA	IXIVI		RESISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
	1.53.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Triotorista (10)	REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M 4 '4 (10)	F 1 1 M -4 ~ 1 C 1 - 11 4 m
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DATA	rxivi		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA	
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M 4 14 40	
DATA	1/84	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	iviotorista (10)	REGISTROS
DAIA	LZIAI		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
271171	1 4121		0.0
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
DATA	1/34	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Engarragado do Manutanção do Subunidado (10)
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DATA	KIVI		REGIOTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
		111010115111 (10)	Elicarregado de Francicio da Subamidade (10)

HISTÓRICO DA VIATURA (9)			
DATA	KM		REGISTROS
	1.55.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Wotorista (10)	REGISTROS
DAIA	1 2101		RESIGNAGE
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
	1.55.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	motorism (10)	REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M + ' + 40	E 1 1 M + 2 1 C 1 '1 1 an
DATA	IZM.	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA VIATURA (9)	
DATA	KM	REGISTROS	
	175.5	Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade	(10)
DATA	KM	REGISTROS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade	(10)
DATA	KM	REGISTROS	(10)
DAIA	IXIVI	KESISTKSS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade	(10)
DATA	KM	REGISTROS	
	175.5	Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade	(10)
DATA	KM	REGISTROS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade	(10)
DATA	KM	REGISTROS	(10)
	2 4424		
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade	(10)
DATA	KM	REGISTROS	
		Matanista (10)	(10)
DATA	KM	Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade REGISTROS	(10)
DATA	LZIAI	REGISTROS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade	(10)
DATA	KM	REGISTROS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade	(10)

HISTÓRICO DA VIATURA (9)			
DATA	KM	REGISTROS	
	1.75.5	Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade ((10)
DATA	KM	REGISTROS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade ((10)
DATA	KM	REGISTROS	(10)
DAIA	1 (1)1	REGIOTROS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade ((10)
DATA	KM	REGISTROS	
	1.75.5	Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade ((10)
DATA	KM	REGISTROS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade ((10)
DATA	KM	REGISTROS	(10)
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade ((10)
DATA	KM	REGISTROS	
		Matariota (10)	(10)
DATA	KM	Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade (REGISTROS	(10)
DATA	rxivi	REGIST ROS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade ((10)
DATA	KM	REGISTROS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutenção da Subunidade ((10)

		HISTÓRICO DA	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
	1.55.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Woodsta (10)	REGISTROS
DAIA	1 (101		RESISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Wotonsa (10)	REGISTROS
Ditti	1 (1)1		NESISTINGS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		26.1.	
DATA	1/84	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
	1.53.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	TVIOTOTISTA (10)	REGISTROS
DAIA	IXIVI		RESIGNAGE
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
	1.53.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Wiotorista (10)	REGISTROS
	1 (10)		N20101NGC
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M () () () ()	F 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2
DATA	IZNA	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	(-1.)	REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
DATA	175.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	(10)	REGISTROS
271171	1 4101		
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
5454	175.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	(**)	REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Maria an	F 1 1 M 4 2 1 G 1 11 1 40
DATA	L/M	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

	HISTÓRICO DA VIATURA (9)				
DATA	KM		REGISTROS		
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)		
DATA	KM		REGISTROS		
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)		
DATA	KM	Motorista (10)	REGISTROS		
		Motorista (10)	Engarragado da Manutanaão da Subunidado (10)		
DATA	KM	iviotorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS		
	1 (1)		K201011K00		
		M. d.	E 1 1 M 4 2 1 0 1 1 1 4 2		
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS		
DAIA	LZIAI		KEGISTKOS		
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS		
DATA	LZIAI		REGISTROS		
DATA	IZNA	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)		
DATA	KM		REGISTROS		
DATA	1/14	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)		
DATA	KM		REGISTROS		
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)		
DATA	KM		REGISTROS		
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)		

		HISTÓRICO DA V	/IATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
		M 4 '4 (10)	F 1 1 M -4 ~ 1 C-1- '1 1 ap
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DATA	rxivi		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		N	
DATA	IZNA	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
DATA	1/84	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M 4 '4 (10)	E 1 1 M -4 ~ 1 C 1- 11 1 (12)
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DAIA	LZIAI		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M-4 (10)	Encompando de Menertanese de Colonidad de
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA V	IATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
	1.53.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
271171	1 2101		
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M 4 14 40	F 1 1 M 4 2 1 C 1 1 1 4 2
DATA	IZNA	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
Dittirt	1 (10)		NLOID IN CO
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
			B 1136
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
	1.55.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Woodsta (10)	REGISTROS
DAIA	1 (101		RESISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Wotonsa (10)	REGISTROS
Ditti	1 (1)1		NESISTINGS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		26.1.	
DATA	1/84	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
	1.53.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Triotorista (10)	REGISTROS
DAIA	IXIVI		RESISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
	1.53.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Triotorista (10)	REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M 4 '4 (10)	F 1 1 M -4 ~ 1 C 1 - 11 4 m
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DATA	rxivi		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Wiotorista (10)	REGISTROS
DATA	L/IAI		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Matariata (10)	Encompagado do Manutanção do Subunidado (10)
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DATA	L/JAI		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
	1.53.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Triotorista (10)	REGISTROS
DAIA	IXIVI		NESISTINGS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
	1.53.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	(10)	REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M 4 i 4 go	F 1 1 M -4 ~ 1 C 1 - 1 1 4 m
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DATA	T\ IVI		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA V	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
		M 4 '4 (10)	F 1 1 M -4 ~ 1 C-1- '1 1 ap
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DATA	rxivi		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		N	
DATA	IZNA	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
DATA	1/84	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M 4 '4 (10)	E 1 1 M -4 ~ 1 C l - '1 1 (12)
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DAIA	LZIAI		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M-4 (10)	Encompando de Menerten 2 1 Cultural 1 1 4 2
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	TVIOTOIISTA (10)	REGISTROS
DAIA	1 (11)		RESIGNAGE
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	iviotorista (10)	REGISTROS
Ditti	1 (1)		KL3IOTK33
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
DATA	1/84	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	1120011000 (10)	REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA V	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
DATA	1/54	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
271171	1 1111		
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
DATA	1/84	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	()	REGISTROS
	2 2222		
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M + 2 + 40	F 1 1 M 4 7 1 C 1 11 1 40
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DATA	T\ IVI		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
	1.53.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Triotorista (10)	REGISTROS
DAIA	IXIVI		RESISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
	1.53.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Triotorista (10)	REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M 4 '4 (10)	F 1 1 M -4 ~ 1 C 1 - 11 4 m
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DATA	rxivi		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA VIATURA (9)	
DATA	KM	REGISTROS	
	175.5	Motorista (10) Encarregado de Manutençã	io da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutençã	io da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS	
271171	1 1111	NZO.O.II.CO	
		Motorista (10) Encarregado de Manutençã	io da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS	
		Maria and E. L. L. Maria	. 1 0 1 - 1 1 2 2 2
DATA	IZNA	Motorista (10) Encarregado de Manutençã	ao da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutençã	io da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutençã	io da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS	
		Motorista (10) Encarregado de Manutençã	io da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS	to da Sasamada (10)
271171		NZ OKO INCO	
		Motorista (10) Encarregado de Manutençã	io da Subunidade (10)
DATA	KM	REGISTROS	
		W	. 1 0 1 . 1 1
		Motorista (10) Encarregado de Manutençã	no da Subunidade (10)

		HISTÓRICO DA	VIATURA (9)
DATA	KM		REGISTROS
	1.53.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	Triotorista (10)	REGISTROS
DAIA	IXIVI		NESISTINGS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
	1.53.5	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM	(10)	REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		M 4 i 4 go	F 1 1 M -4 ~ 1 C 1 - 1 1 4 m
DATA	KM	Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10) REGISTROS
DATA	T\ IVI		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)
DATA	KM		REGISTROS
		Motorista (10)	Encarregado de Manutenção da Subunidade (10)

LEGENDA

- (1) Este livro tem como objetivos permitir a identificação e o controle das diversas alterações ocorridas com a viatura, registrar todas as manutenções (preventivas e corretivas), a aplicação de suprimentos (pneus, baterias, etc), bem como identificar os militares responsáveis pela sua manutenção e operação ao logo do tempo.
- (2) Quando qualquer dos registros deste livro tenha sido escriturado até sua última folha, ele será encerrado e aberto um outro em continuação, arquivando-se o anterior na pasta da viatura.
- (3) O Livro Registro de Viatura permanecerá em poder do Encarregado de Manutenção da Subunidade e em local apropriado. Somente será entregue ao motorista por ocasião de inspeções e quando a viatura tiver que se afastar por mais de 24 horas da sua guarnição.
- (4) Cabe ao Comandante da Subunidade a fiscalização e a responsabilidade, perante o escalão superior, da fiel e oportuna escrituração deste livro, que será realizada sob a responsabilidade do Encarregado de Manutenção da Subunidade.
- (5) Toda a viatura transferida de Organização Militar se fará acompanhar de seu respectivo livro, que será arquivado na Pasta da Viatura, sendo aberto novo livro em seguida, sendo realizados os preenchimentos necessários.
- (6) Apresenta os dados necessários à identificação da procedência e histórico geral da viatura.
- (7) Apresenta os dados técnicos da viatura (lubrificantes, motorização, etc), bem como as suas capacidades, visando orientar os motoristas e demais executores da manutenção, quanto à sua correta realização. Deve-se colher as informações diretamente da documentação técnica de cada viatura, evitando o preenchimento em massa, tendo em vista que viaturas do mesmo modelo e até ano de fabricação podem possuir características diferentes.
- (8) Informar o motorista e, logo abaixo, seu substituto eventual, conforme publicado no Boletim Interno da OM.
- (9) Fornece informações sobre os **REGISTROS DE MANUTENÇÃO** (data, tipo de manutenção, executor, Nr da Ordem de Serviço que deverá ser anexada à pasta da viatura -, etc), **MATERIAL CARGA** (data de inclusão em carga ou descarga, quilometragem, alterações, substituições autorizadas, extravios e responsáveis, etc) **PNEUS** (data de troca, rodízio ou revisão, quilometragem, identificação dos pneus substituídos ou reparados, data da próxima verificação, vida útil efetiva do pneu substituído), **BATERIAS** (data de troca ou revisão, quilometragem, Nr de registro da bateria, prazo de garantia, validade, data da próxima revisão, rodízio e/ou da próxima troca prevista), **EXTINTORES DE INCÊNDIO** (data da troca ou revisão, quilometragem, validade, leitura do manômetro, data da próxima revisão e da próxima troca), bem como **OCORRÊNCIAS E ALTERAÇÕES** julgadas relevantes sobre a viatura (recolhimento para manutenção ao escalão superior, grandes viagens, acidentes, etc).
- (10) Posto/Grad, Nome Completo, Identidade Militar e Assinatura.

ANEXO F PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO

OM

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CIA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)																																				
															M	lês:			_/20	0																
Modelo/Placa/EB	(0)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	20	20	30	21	Previs	ão de	Próx	xima
(8)	(9)	•	_	٦	_	٦	ľ	ı ′	١	3	10		12	13	'	13	10	.,	10	13	20	21		23	24	23	20	21	20	23	30	٥,	Manuter Km	Data	Km	nção (11) Data
	Р																																IXIII	Dutu		Dutu
	Е																																			
	Р																																			
	Е																																			
	Р																																			
	Е																																			
	Р																																			
	Е																																			
	Р																																			
	Ε																																			
	Р																																			
	Е																																			
	Р																																			
	Е																																			
	Р																					-													1	
	E				-		-	-															1	1												
	Р						-		-																										-	
	E P																					-														
	E				-	-	-	-														-	-	-											-	
	P						-																-	-												
	E																																		1	
					<u> </u>			<u> </u>																												

	PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CIA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)																													
	Mês:/20																													
Modelo/Placa/EB (9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25												26	27	28	29	30	31	Manute	são de nção (10)	Manuter	xima nção (11)									
(0)																											Km	Data	Km	Data
	Р																												<u> </u>	
	Е																													
E																														
	Р																													
	Е																													
	Р																													
	Е																													
Aprovo o Plano de Manutenção referente ao mês de/20																														
Oficial de Manutenção (12)															S4	1 (12))													

LEGENDA

- (1) Este Plano tem por objetivos permitir o planejamento e controle da execução da manutenção preventiva das viaturas da OM, facilitando a ação de comando dos Comandantes de Subunidade e a fiscalização eficaz do Oficial de Manutenção e do Fiscal Administrativo.
- (2) Lançar no plano a previsão de execução das tarefas de manutenção (linha P), nas datas planejadas, por viatura, levando-se em consideração o tempo necessário para a execução da manutenção (preenchendo completamente a célula, visando facilitar a visualização, podendo ser utilizado código de cores para tal, a critério do Oficial de Manutenção), de acordo com a documentação técnica de cada viatura e com o tipo de intervenção de manutenção a ser realizada (quinzenal, semestral etc), onde: H (após determinado número de horas de trabalho); Q (quinzenal); S (semestral); L (lubrificação); F (troca do óleo do motor, elemento do filtro de óleo, filtro de ar, filtro do combustível e demais filtros); e R (manutenção de rodas e lagartas).
- (3) Não programar manutenção semestral em mais de uma viatura de cada tipo, na mesma semana, em cada subunidade, visando não reduzir a operacionalidade da OM.
- (4) Programar, entre os intervalos de manutenção semestral, as lubrificações e as manutenções quinzenais (fazer coincidir o último intervalo de lubrificação com a manutenção semestral, se possível).
- (5) Com o planejamento feito, é possível realizar o levantamento de recursos necessários à manutenção, o que interferirá na Administração Orçamentária da OM. Para tanto, os planos de manutenção devem estar aprovados para cada 6 meses e com 6 meses de antecedência. (Ex.: até 31 DEZ 19 deverão estar aprovados os PLANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA referentes ao período de 1º JUL 20 a 31 DEZ 20).
- (6) Determinar e marcar no plano os períodos que não serão utilizados para as tarefas de manutenção preventiva (finais de semana, feriados, exercícios de emprego operacional etc), hachurando as colunas, de forma a facilitar a visualização.
- (7) Registrar no Livro Registro de Viatura a data e a quilometragem da última manutenção realizada em cada viatura, logo após a sua execução.
- (8) Relacionar todas as viaturas da Cia previstas para sofrerem atividades de manutenção no mês em questão, inserindo o modelo e a placa/EB. Haverá tantas linhas quantas forem as manutenções previstas para o mês na Subunidade considerada.
- (9) Neste campo existem dois símbolos, a saber: P (linha destinada à previsão da execução das tarefas de manutenção preventiva); e E (linha destinada à escrituração da efetiva execução das tarefas de manutenção preventiva).
- (10) Lançar a data e a quilometragem limites de execução da manutenção semestral. Isto visa facilitar as possíveis mudanças no planejamento, de forma controlada, sem que haja risco de danos à viatura.
- (11) Após a manutenção, lançar a data e quilometragem limites para a próxima manutenção semestral.
- (12) Posto/Grad. Nome Completo. Identidade Militar e Assinatura.

ANEXO G CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO MILITAR



CERTIFICO que o militar es abrangidas pela seguint	e categoria	
seguintes especializações:		
Categoria (2)	Especiali	zações (3)
Quartel em/	, de	de 20
Cmt/Cl	n/Dir (6)	
(1) Válido mediante apresentação do Cartão	de Identificação Militar	e da CNH de mesma
categoria. (2) Categoria conforme o EAMM, devendo ser id	ual à CNH	
(3) Especializações requeridas para condução		de passageiros, cargas
indivisíveis e Produtos Perigosos.		
(4) Posto. Nome Completo. Identificação da OM	e Assinatura.	

ANEXO H OPERAÇÕES PRIVATIVAS DOS ESCALÕES DE MANUTENÇÃO

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDADAS E NÃO BLINDADAS)				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
GRUPO 01 - MOTOR				
Conjunto de Fares	Retirar	X		
Conjunto de Força	Colocar	X		
	Substituir	X		
Motor (bicombustível ou Diesel)	Reparar		Х	
Motor (bicombustiver ou bieser)	Recuperar			Х
	(Retificar)			^
Calços e Suportes	Substituir	X		
Volante do Motor e Cremalheira	Substituir	X		
Filtro de Óleo	Limpar	X		
Tillio de Oleo	Substituir	X		
Elemento Filtrante do Filtro de Óleo	Substituir	X		
Óleo	Substituir	X		
Filtro do Respiro de Motor	Substituir	X		
Folga das Válvulas	Verificar	X		
Radiador de Óleo	Substituir		Χ	
Dispositivo de Ventilação do Cárter	Limpar	X		
Dispositivo de Veritilação do Cartei	Substituir	X		
Válvula de Ventilação	Substituir	X		
Tubulações e Conexões	Substituir	X		
Coletor de Admissão e Escapamento	Substituir	X		
GRUPO 02 - EMBREAGEI	М			
Diago do Embroagon	Substituir	X		
Disco de Embreagem	Reparar		Х	
Diotê de Embreagem (conjunto)	Substituir	X		_
Platô da Embreagem (conjunto)	Reparar		Х	
Rolamento, garfo e camisa	Substituir	X		

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDADAS E NÃO BLINDADAS)					
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc	
Pedal, Tirantes e Molas	Substituir	X			
Pedal, Traffies e Molas	Reparar		Χ		
GRUPO 03 – SISTEMA DE ALIME	NTAÇÃO				
	Reparar	X			
Carburadar	Substituir	X			
Carburador	Limpar	X			
	Regular	X			
	Testar		Х		
	Reparar		Х		
Injeção Eletrônica	Substituir		Х		
	Limpar	X			
	Regular		Х		
Injeter Discol	Substituir		Х		
Injetor Diesel	Reparar			Х	
Pine Injeter Discal	Substituir		Х		
Bico Injetor Diesel	Reparar			Х	
Bomba Mecânica de Combustível	Substituir	X			
Bomba Mecanica de Combustivei	Reparar	X			
Pombo Elátrico (interior de recorvetário de combustíval)	Substituir	X			
Bomba Elétrica (interior do reservatório de combustível)	Reparar		Х		
	Colocar no ponto		Х		
Bomba Injetora	Substituir		Х		
	Reparar			Χ	
Comandos do Acelerador e Abafador	Substituir	X			
Comandos do Acelerador e Abarador	Regular	X			
Turbocomproscor	Substituir	X		_	
Turbocompressor	Reparar			Χ	
	Limpar	X			
Reservatório de Combustível	Reparar	X			
	Substituir	Х			

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDADAS E NÃO BLINDADAS)					
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc	
Tubulgañas a Canavãas (baiya a alta proceão)	Substituir	X			
Tubulações e Conexões (baixa e alta pressão)	Reparar	Х			
	Regular		Х		
Degulador de Valecidado (Casalina/Diasal)	Selar		Х		
Regulador de Velocidade (Gasolina/Diesel)	Substituir		Χ		
	Reparar		Х		
Válvula de Corte de Combustível	Substituir		Х		
	Regular		Х		
Váhrula da Daguladar (Matar Diagal)	Selar		Х		
Válvula do Regulador (Motor Diesel)	Substituir		Х		
	Reparar		Х		
Filtro de Ar	Limpar	X			
	Substituir	Х			
Filtro de Segurança do Ar de Admissão	Substituir	Х			
Esponjas do Reservatório de Combustível	Substituir	Х			
Tampa de Ar, Mangueiras, Braçadeiras e Conexões	Substituir	Х			
Filtros de Combustível	Substituir	Х			
Elemento do Filtro de Combustível (Primário Diesel)	Substituir	Х			
	Substituir	Х			
Elemento do Filtro de Combustível (Secundário Principal)	Limpar	X			
	Sangria do Sistema	X			
Pré-filtro de Combustível	Substituir	Х			
	Regular		Χ		
Peculiaridades das Viaturas Socorro Guincho Traseiro e Guindaste – Válvula do	Selar		Χ		
Regulador de Velocidade (no Divisor de Força)	Substituir		Х		
	Reparar		Х		
Válvula de Controle da Válvula do Regulador	Substituir		Х		
Adaptador da Válvula do Radiador	Substituir		Χ		
Coletor de Aquecimento	Substituir	Х			
Coletol de Aquecimento	Reparar		Χ		

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDADAS E NÃO BLINDADAS)				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Vela de Pré-aquecimento	Substituir	X		
Unidade de Ignição	Substituir	X		
Bomba de Escorvamento	Substituir	X		
Bomba de Escorvamento	Reparar		Χ	
Comando Manual do Abafador e Acelerador	Regular	X		
Comando Manual do Abalador e Acelerador	Substituir	X		
Freio Motor	Reparar		Χ	
GRUPO 04 – SISTEMA DE ESCAP	PAMENTO			
Ollemaia	Substituir	X		
Silencioso	Reparar	Х		
Tubulações de Escapamento	Substituir	X		
Catalizador	Substituir	X		
GRUPO 05 – SISTEMA DE ARREFE	ECIMENTO			
Dadiadas	Substituir	X		
Radiador	Reparar		Χ	
Defletor	Reparar		Χ	
Domeha Diámus	Substituir	X		
Bomba D'água	Reparar		Χ	
Correia da Bomba D'água/Alternador	Substituir	X		
Fluído de arrefecimento	Substituir	X		
Correia de Mantilador	Substituir	X		
Correia do Ventilador	Regular	X		
Ventilador	Substituir	X		
Rombo D'éque	Substituir	X		
Bomba D'água	Reparar		Χ	
Correia do Ventilador	Substituir	X		
Correla do Verilliador	Regular	X		
Ventilador	Substituir	X		
Coletor de Água	Substituir	X		

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDA)	DAS E NÃO BLINDADAS)			
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Válvula Termostática	Substituir	X		
Mangueiras	Substituir	Х		
Reservatório de Expansão	Substituir	X		
GRUPO 06 – SISTEMA ELÉT	RICO			
Cigarra do Freio a Ar Comprimido	Substituir	Х		
Comutador Geral de Luz	Substituir	Х		
Chave de Ignição	Substituir	Х		
Interruptores Diversos	Substituir	Х		
Farol e Célula Ótica	Substituir	X		
Faloi e Ceiula Otica	Regular	X		
Lontornoo	Substituir	X		
Lanternas	Reparar	X		
Lâmpadas	Substituir	X		
Comutador de Luz (Alta e Baixa)	Substituir	X		
Unidade de Medidas, Bulbo de Pressão, Bulbo de Temperatura e Bulbo da	Substituir	Х		
Unidade do Reservatório de Combustível (Reostato)	Substituii			
	Regular	X		
Buzina	Substituir	X		
	Reparar (ar comprimido)		X	
Contato da Buzina	Reparar	X		
Relé da Buzina	Substituir	X		
	Limpar	X		
Bateria	Recarregar	X		
	Reparar		X	
Cabos de Bateria	Substituir	X		
Cabos de Bateria	Reparar	X		
Motor de Partida	Substituir	X		
	Reparar		Χ	
Relé do Contato do Motor de Partida	Substituir			
Distribuidor	Substituir	X		

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDAD	AS E NÃO BLINDADA	S)		
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Distinados	Regular	X		
Platinados	Substituir	X		<u> </u>
Tampa do Distribuidor	Substituir	X		
Condensador	Substituir	X		1
Escova Rotativa	Substituir	X		<u> </u>
Árvore e Buchas do Distribuidor	Substituir		Х	<u> </u>
Dispositivo de Avanço à Vácuo	Substituir	X		
Bobina de Ignição	Substituir	X		<u> </u>
Velas	Limpar	X		1
veias	Substituir	X		
Cabos (Primário e Secundário)	Substituir	X		1
Disjuntor Térmico	Substituir	X		<u> </u>
Instrumentos do Painel	Substituir	X		
Lâmpadas Indicadoras	Substituir	X		1
Tubulações e Conexões	Substituir	X		1
Dínamo	Substituir	X		1
Dinamo	Reparar		Χ	1
	Substituir	X		1
Caixa Reguladora	Reparar		Х	1
	Regular		X	1
Alternador	Substituir	X		1
Alternation	Reparar		X	
Interruptor da Válvula de Travamento Elétrico do Freio (Viaturas Socorro com Guincho Traseiro)	Substituir	X		
Interruptor da Lâmpada de Aviso	Substituir	Х		
	Substituir	X		
Motor do Limpador do para-brisa	Reparar		Х	
Sensor de Estática	Substituir	X		
Váhada da Trayamanta Flátrica da Frais	Substituir	X		
Válvula de Travamento Elétrico do Freio	Reparar		Х	

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDADAS E NÃO BLINDADAS)					
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc	
Cabo do Farol Articulado	Substituir	X			
Cabo do Paroi Articulado	Reparar	X			
Célula Ótica	Substituir	X			
Farol Articulado	Substituir	X			
1 aloi Afficulado	Reparar		Χ		
Cabo do Gerador	Substituir	X			
Cabo do Gerador	Reparar	X			
Tomada para Reboque	Substituir	X			
GRUPO 07 – CAIXA DE MUDA	NÇAS				
Caixa de Mudanças	Substituir	X			
Árvore Primária	Substituir		Χ		
Árvore Intermediária	Substituir		Χ		
Engrenagens, Rolamentos, Buchas, Sincronizadores e Eixos	Substituir		Χ		
Vedadores de Óleo	Substituir		Χ		
Dianositivo do Ventilação	Limpar	X			
Dispositivo de Ventilação	Substituir	X			
Tampa com Alavanca, Haste e Garfos	Substituir		Χ		
Tampa com Alavanca, Haste e Ganos	Reparar		Χ		
Válvula de Comando (Caixa de Mudança Automática)	Substituir		Χ		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Reparar		Χ		
Filtro do Óleo de Câmbio	Substituir	X			
Óleo de Câmbio	Substituir	Х			
GRUPO 08 – CAIXA DE TRANSMISSÃ	ÁO MÚLTIPLA				
Caixa de Transmissão Múltipla	Substituir	Х			
Suportes da Caixa de Transmissão Múltipla	Substituir	X			
Vedadores de Óleo	Substituir		Х		
Árvores Primárias, Secundárias e Intermediárias	Substituir		Х		
Engrenagens, Rolamentos, Sincronizadores, Espaçadores, Calços e Arruelas	Substituir		Χ		
Tirantes de Comando	Regular	X			

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDADAS E NÃO BLINDADAS)					
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc	
	Substituir	X			
Garfos de Comando e Hastes Deslizantes	Substituir		Х		
Vedadores de Óleo das Hastes Deslizantes	Substituir		Х		
Alavanca de Comando	Substituir	Х			
Dispositivo de Ventilação	Limpar	X			
	Substituir	X			
Caixa de Descida (Vtr Bld)	Substituir		X		
GRUPO 09 – TRANSMISSÃO ART	TICULADA				
Árvore de Transmissão	Substituir	Х			
Junta Universal	Substituir	Х			
Rolamento de Apoio Central (Mancal Central)	Substituir	X			
Óleo da Caixa de Transferência	Substituir	X			
Óleo dos Redutores de Roda (Guarani)	Substituir	Х			
Ámicaras da Tranamisaão a Figuraãos da Chasai (Cuarani)	Inspecionar	X			
Árvores de Transmissão e Fixações do Chassi (Guarani)	Regular	X			
Caixa de Transferência e dos Diferenciais do 1º e 3º Eixos (Guarani)	Inspecionar	X			
Caixa de Transferencia e dos Diferenciais do 1º e 3º Eixos (Guarani)	Regular	Х			
Braços Oscilantes (Guarani)	Regular	X			
GRUPO 10 – EIXO DIANTE	IRO				
Eixo Dianteiro	Substituir	Х			
Diferencial	Substituir		Х		
	Reparar		Х		
Vedador de Óleo do Pinhão	Substituir	X			
Braço da Direção e Flange	Substituir		Χ		
Rolamentos, Buchas e Arruelas de Encosto da Caixa de Rótulas	Substituir		Χ		
Caixa de Rótulas	Substituir		Χ		
Vedador de Graxa da Caixa de Rótulas	Substituir	X			
Semi-árvore com Junta Homocinética	Substituir	X			
	Reparar		Χ		

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDADAS E NÃO BLINDADAS)						
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc		
Vedador de Óleo do Eixo	Substituir		Χ			
Prato de Arrastamento	Substituir	X				
Dispositivo de Ventilação	Limpar		Χ			
Dispositivo de Veritilação	Substituir		Χ			
GRUPO 11 – EIXO TRASEI	GRUPO 11 – EIXO TRASEIRO					
Eixo Traseiro	Substituir	X				
Diferencial	Substituir		Χ			
Dilefericial	Reparar		Χ			
Vedador de Óleo do Pinhão	Substituir	X				
Semi-Árvore	Substituir	X				
Diamonitino de Ventile e e	Limpar	X				
Dispositivo de Ventilação	Substituir	X				
Boomerang	Substituir	X				
Vedador de Óleo do Pinhão	Substituir		Χ			
Caixa de Bloqueio	Substituir		Χ			
Árvore de Bloqueio	Substituir		Х			
Engrenagens, Rolamentos, Árvores, Espaçadores, Calços e Anéis de Vedação	Substituir		X			
Compando do Diagnaio	Regular	X				
Comando do Bloqueio	Substituir	X				
Facão do Boomerang	Substituir		Χ			
Filtro de Óleo do Sistema Hidráulico (Guarani)	Substituir	X				
Óleo dos Diferenciais dos 1º e 3º Eixos (Guarani)	Substituir	X				
Vedadores de Óleo	Substituir		Χ			
Semi-Árvores	Substituir	X				
GRUPO 12 – SISTEMA DE FI	REIO					
Tambar da Fraia da Fatacianamento	Substituir	X				
Tambor do Freio de Estacionamento	Reparar		Χ			
Sapata do Freio de Estacionamento	Substituir	X				

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDADAS E NÃO BLINDADAS)				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Guarnição das Sapatas	Substituir	X		
Fluido de Freio	Substituir	X		
	Regular	X		
Tirantes e Articulações	Substituir	X		
	Reparar	X		
Sapatas dos Freios das Rodas	Substituir	X		
Auticulaçãos dos Constas	Substituir	X		
Articulações das Sapatas	Regular	X		
Ciliadra Dringinal da Fraia	Substituir	X		
Cilindro Principal do Freio	Reparar	X		
Cilindro de Roda	Substituir	X		
Tubulações Rígidas e Flexíveis e Válvula de Sangria	Substituir	X		
Sistema Hidráulico	Sangrar	X		
Filtro Secador do Sistema Pneumático (Guarani)	Substituir	X		
Dadal da Eraja a Articulaçãos	Substituir	X		
Pedal do Freio e Articulações	Reparar	X		
Curso Morto do Pedal do Freio	Regular	X		
Tubulações de Végue Conovões o Vélyula de Potonoão	Substituir	X		
Tubulações de Vácuo, Conexões e Válvula de Retenção	Reparar	X		
Deservotério de depresaçõe	Substituir	X		
Reservatório de depressão	Reparar		Х	
Convo Erojo (Hidro doprocoño)	Substituir	X		
Servo-Freio (Hidro-depressão)	Reparar		Χ	
Pagniradoura da Sarva Matar	Limpar	X		
Respiradouro do Servo-Motor	Substituir	X		
Tubulacii a da An Canandinai da a Cananii	Substituir	X		
Tubulações de Ar Comprimido e Conexões	Reparar	X		
Cigarra de Aviso	Substituir	X		
Válvula da Caguranas da Reconvetário da Ar	Substituir	X		
Ivula de Segurança do Reservatório de Ar	Reparar		Х	

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDADAS E NÃO BLINDADAS)					
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc	
Basaryatária da Ar Camprimida	Substituir	X			
Reservatório de Ar Comprimido	Reparar		Х		
Sarva Matar (Hidra Compressão)	Substituir	X			
Servo Motor (Hidro-Compressão)	Reparar		Χ		
	Substituir (os acionados	Х			
	pela polia	^			
Compressor de Ar	Substituir (demais)		X		
	Reparar		X		
	Recuperar (Retificar)			Χ	
Polia do Compressor	Substituir		X		
Correia de Comando	Regular	X			
Correla de Corriando	Substituir	X			
Regulador de Pressão	Regular		X		
	Substituir		X		
	Reparar			Χ	
Filtro de Ar do Compressor de Ar	Limpar	X			
Tillio de Al do Compressor de Al	Substituir	X			
Válvula do Compressor de Ar	Limpar		Χ		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Substituir		Χ		
Válvulas e Conexões do Sistema de Ar	Substituir		Χ		
	Regular		Χ		
Alavanca do Freio da Roda	Substituir		Χ		
	Reparar			Χ	
Câmara Pneumática do Freio da Roda	Substituir	X			
Diafragma da Câmara Pneumática	Substituir	X			
Tubulações e Conexões	Substituir	X			
Válvulas de Freio (Automático de Comando, de Escapamento Rápido	Substituir	X			
Automática de Emergência)	Reparar		X		
Conexões e Torneiras do Freio de Reboque	Substituir	X			
Válvula de Comando Manual	Substituir	X			

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDADAS E NÃO BLINDADAS)					
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc	
	Reparar		Х		
Torneiras de Suprimento de Ar Comprimido (Vtr Tratoras)	Substituir	X			
Mangueira do Freio de Reboque (Vtr Tratoras)	Substituir	X			
Acoplamento da Mangueira do Freio de Reboque (Vtr Tratoras)	Substituir	X			
GRUPO 13 – RODAS, CUBOS	E TAMBORES				
Cubo da Roda	Substituir	X			
Rolamentos e Vedadores de Graxa	Substituir	X			
Tambor de Freio	Substituir	X			
Tambol de Fielo	Reparar (Retificar)		Х		
Pneus	Substituir	X			
Pneu sem Câmara	Substituir	X			
Fileu Seili Calilaia	Reparar	X			
Câmara de Ar	Substituir	X			
Carriara de Ar	Reparar	X			
GRUPO 14 – SISTEMA DE	DIREÇÃO				
Parra da Diracão	Substituir	X			
Barra de Direção	Reparar		Х		
Ponteira de Direção	Substituir	X			
Barra de Ligação	Substituir	X			
Árvore de Convergência	Regular	X			
Braço de Direção	Substituir	X			
Caixa de Engrenagens da Direção	Substituir	X			
Caixa de Englenagens da Direção	Reparar		X		
Volante de Direção	Substituir	X			
Árvore do Braço da Direção	Regular	X			
Válvula de Comando da Direção Hidráulica	Substituir		X		
valvula de Comando da Direção i lidradilica	Reparar			Χ	
Cilindro de Força (Direção Hidráulica)	Substituir			Χ	
llindro de Força (Direção Hidraulica)	Reparar			X	

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDAD	AS E NÃO BLINDADAS)		
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Bomba de Óleo	Substituir		Χ	
Borriba de Oleo	Reparar			Χ
Reservatório de Óleo	Substituir	X		
Reservatorio de Oleo	Reparar		Χ	
Válvula de Segurança	Substituir		Χ	
valvula de Segurança	Reparar		Χ	
Tubulações e Conexões	Substituir	X		
Parafusos de Fixação da Caixa de Direção e do Braço do Tirante Principal	Inspecionar	X		
(Guarani)	Reapertar	X		
Óleo da Direção	Substituir	X		
Filtros de Óleo Hidráulico da Direção	Substituir	X		
Parras de Direção e Parras de Alinhamento de Five Traseiro (Guarani)	Inspecionar	X		
Barras de Direção e Barras de Alinhamento do Eixo Traseiro (Guarani)	Reapertar	X		
Coluna de Direção, Barras de Ligação da Caixa de Direção e Terminais	Inspecionar	X		
GRUPO 15 – QUADRO DO CHASSIS E PEÇA	AS COMPONENTES			
Quadro	Reparar			Χ
Engete de Debegue	Substituir	X		
Engate do Reboque	Reparar	X		
Algemas para Suspender	Substituir	X		
Cuparte de Dada Cabracacionte	Substituir	X		
Suporte da Roda Sobressalente	Reparar	X		
GRUPO 16 - SUSPENSÃO)			
Meleo Dienteiros e Tracciros	Substituir	X		
Molas Dianteiras e Traseiras	Reparar	X		
Algeman Abracadairea a Crompan	Substituir	X		
Algemas, Abraçadeiras e Grampos	Reparar	X		
Assentes des Moles (Mangel)	Substituir	X		
Assentos das Molas (Mancal)	Reparar	X		
Amortecedores	Substituir	X		

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDAD	DAS E NÃO BLINDADAS	5)		
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Barras de Tensão	Substituir	X		
Dallas de Telisao	Reparar		Χ	
GRUPO 17 – CAPUZ DO MOTOR, PARALAMAS, EST	TRIBO E PAINÉIS LATE	RAIS		
Estribo	Substituir	Х		
ESITIDO	Reparar		Χ	
Paralamas	Substituir	X		
Paralamas	Reparar		Χ	
Capuz de Motor	Substituir	X		
Capuz do Motor	Reparar		Χ	
Painéis Laterais	Substituir	X		
Pairieis Laterais	Reparar		Χ	
GRUPO 18 – CABINE E CARRO	CERIA			
Cabina	Substituir		Χ	
Cabine	Reparar		Χ	
Dorton	Substituir	Х		
Portas	Reparar		Χ	
Para-brisa	Substituir	X		
Faia-DilSa	Reparar		Χ	
Assentos e Encostos	Substituir	X		
Assentos e Litcostos	Reparar		Χ	
Cofres, Suportes, Dobradiças, Ganchos e Correias	Substituir	X		
Corres, Suportes, Dobradiças, Garicilos e Correlas	Reparar		Χ	
Carroceria	Substituir		Χ	
Carroceria	Reparar		Χ	
Porta Traseira	Substituir	X		
i ona masena	Reparar		X	
Assento da Tropa	Substituir	X		
Assemb da Hopa	Reparar		Χ	
GRUPO 19 – GUINCHO E TOMADA	DE FORÇA			

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLIND)	ADAS E NÃO BLINDADA	S)		
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Guincho	Substituir	X		
Cinta do Freio Automático	Substituir	X		
Cinta do Freio Automático	Regular	X		
Guarnição da Cinta do Freio Automático	Substituir		Χ	
Disco do Freio	Substituir		Χ	
Disco do 1 feio	Reparar		Χ	
	Regular	X		
Freio de Arrastamento do Tambor	Substituir		Χ	
	Reparar		Χ	
Tambor do Guincho	Substituir		Χ	
Tambor do Guincilo	Reparar		Χ	
Distribuidor do Cabo do Guincho e Trava do Distribuidor do Guincho	Substituir	X		
	Reparar	X		
	Regular	X		
Tensor do Cabo do Guincho	Substituir	X		
	Reparar		Χ	
Comando da Embreagem do Guincho e Articulações	Substituir	X		
Comando da Embreagem do Guincho e Articulações	Reparar		X	
Caixa de Tomada de Força	Substituir		X	
_	Reparar			X
Vedadores de Óleo	Substituir		Χ	
	Regular	X		
Comando e Tirantes da Caixa de Tomada de Força	Substituir	X		
	Reparar	X		
Junta Universal	Substituir	X		
Pino de Segurança	Substituir	X		
Cilindro Hidráulico da Carroceria (Vtr Basculante)	Substituir		Χ	
Omition Find autico da Carroceria (vir Dasculatile)	Reparar		Χ	
Tubulações Flexíveis e Conexões (Vtr Basculante)	Substituir	X		
Bomba Hidráulica (Vtr Basculante)	Substituir	X		

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDADAS E NÃO BLINDADAS)					
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc	
	Reparar		Χ		
Válvula de Controle (Vtr Basculante)	Substituir	X			
valvula de Controle (vii Basculante)	Reparar		Χ		
Comando e Tirantes da Válvula de Controle (Vtr Basculante)	Substituir	X			
Comando e mantes da valvala de Controle (vii Dasculante)	Reparar		X		
Braços de Levantamento (Vtr Basculante)	Reparar		Χ		
Articulações da Charneira da Carroceria (Vtr Basculante)	Substituir	X			
Afficulações da Chamella da Carroceria (vii Basculante)	Reparar		X		
Reservatório de Óleo (Vtr Basculante)	Substituir	X			
Reservatorio de Oleo (vii Basculante)	Reparar		X		
GRUPO 20 – CARROCERIA, CABINE	E CHASSIS				
Dave sharmer	Substituir	X			
Para-choques	Reparar		Χ		
Grade	Substituir	Х			
	Reparar		Х		
Toldos e Cortinas	Substituir	Х			
Toldos e Cortinas	Reparar		Χ		
Cajadas a Armação do Taldo do Cabino	Substituir	X			
Cajados e Armação do Toldo da Cabine	Reparar		Χ		
Espelho Retrovisor	Substituir	X			
Braço do Espelho Retrovisor	Substituir	X			
Correia do Compressor do Ar Condicionado (Guarani)	Substituir	X			
Óleo do Sistema Hidráulico de Serviço (Guarani)	Substituir	X			
Tubos Flexíveis de Ligação Carcaça-Eixo do CTIS (Guarani)	Substituir	X			
Tubos Flexíveis de Ligação Carcaça-Eixo do Sistema de Freio (Guarani)	Substituir	X			
Tubos Flexíveis de Ligação Carcaça-Eixo do Sistema Pneumático (Guarani)	Substituir	X			
Guarnições das Escotilhas e Portas Traseiras (Guarani)	Substituir	X			
Tubulações Flexíveis dos Cilindros de Rampa (Guarani)	Substituir	X			
Guarnição do Compartimento do Sistema de Ventilação Forçada/QBRN (guarani)	Substituir	X			

BLOCO I - VIATURAS SOBRE RODAS (BLINDADAS E NÃO BLINDADAS)				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Abraçadeiras e Tubulações Flexíveis do Sistema de Climatização (Guarani)	Substituir	X		
Cilindros do Sistema de Extinção de Incêndio (Guarani)	Substituir	X		
Válvula do sistema QBRN (Guarani)	Inspecionar	X		
Abraçadeiras e Tubulações do Sistema QBRN (Guarani)	Substituir	X		
Sistema QBRN	Inspecionar	X		
Motor do Limpador do Para-brisa (Elétrico, Vácuo ou Ar Comprimido)	Substituir	X		
	Reparar		Χ	
Braço, Palheta e Articulações do Limpador de Para-brisa	Substituir	X		
Válvula de Controle do Limpador de Para-brisa (Ar Comprimido)	Substituir	X		
valvula de Controle do Limpador de Para-brisa (Ar Comprimido)	Reparar		Χ	
Velocímetro	Substituir	X		
Cabo Flexível do Velocímetro	Substituir	X		
Adaptador do Cabo do Velocímetro	Substituir	X		
Conduíte do Cabo Flexível	Substituir	X		
Taquímetro	Substituir	X		
Cabo Flexível do Taquímetro	Substituir	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS					
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc	
GRUPO 1 - MOTOR					
Caniunto do Faras	Retirar	Х			
Conjunto de Força	Colocar	X			
Calços e Suportes	Substituir	X			
Volante do Motor e Cremalheira	Substituir		Χ		
Filtro de Óleo	Limpar	X			
Fillio de Oleo	Substituir	X			
Elemento Filtrante do Filtro de Óleo	Substituir	X			
Vábrula da Caguranaa da Filtra	Substituir		Χ		
Válvula de Segurança do Filtro	Reparar		Х		
Radiador de Óleo	Substituir		Χ		
Radiadoi de Oleo	Reparar		Χ		
Válvula de Ventilação do Cárter	Limpar	X			
	Substituir	X			
Dispositivo de Ventilação	Limpar	X			
Tubulações e Conexões de Óleo (externas)	Substituir	X			
Coletor de Admissão e Escapamento	Substituir	X			
Juntas dos Coletores	Substituir	X			
GRUPO 2 - EMBREAGEN	Λ				
Disco de Embreagem	Substituir		Χ		
	Substituir		Χ		
Platô da Embreagem (conjunto)	Reparar		Χ		
Rolamento da Camisa, Camisa e Garfo	Substituir		Χ		
	Substituir	X			
Tirantes e Comando	Regular	X			
	Reparar		Χ		
GRUPO 3 – SISTEMA DE ALIMEI	NTAÇÃO				
Injetores	Regular	X			

BLOCO II – VIATURAS BLIN	IDADAS SOBRE LAGARTAS			
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
	Substituir	,	Χ	
	Reparar			Х
Tubo de Comando da Cremalheira do Injetor	Reparar		Χ	
Injetor	Substituir		Χ	
Injetor	Reparar		Χ	
Bomba de Combustível	Substituir	X		
Bornba de Combustivei	Reparar		Χ	
Tubulações Flexíveis e Conexões	Substituir	X		
	Regular	X		
Conjunto da Bomba Injetora	Substituir		Χ	
	Reparar			Χ
Filtro de Ar	Limpar	X		
FIIIIO de Ai	Substituir	X		
Elemento Filtrante	Substituir	X		
Mangueira, Braçadeira, Tubulações e Conexões	Substituir	X		
Turbings (sycustores) de Filtre de Ar (Conjunto)	Substituir	X		
Turbinas (exaustores) do Filtro de Ar (Conjunto)	Reparar		Χ	
Tubos e Mangueiras de Entrada do Filtro de Ar	Substituir	X		
Válvula de Segurança de Ventilação	Substituir	X		
Turkasamprasaar	Substituir	X		
Turbocompressor	Reparar			Χ
Condutos	Substituir	X		
Condutos	Reparar		Χ	
Dogulador do Turbocompressor	Substituir		Χ	
Regulador do Turbocompressor	Reparar		Χ	
Tubulação Flexível do Regulador	Substituir	Х		
Reservatório de Combustível	Substituir	X		
Reservationio de Combustivei	Reparar		Х	
Tubulações, Conexões e Torneira	Substituir	Х		
Tubulações e Conexões de Baixa Pressão	Substituir	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Tubulações e Conexões de Alta Pressão	Substituir		Х	
Cántan de Tennaine de Controle de Combustível	Substituir	Х		
Cárter da Torneira de Controle de Combustível	Reparar		Х	
Filtro do Tubo de Enchimento do Reservatório	Limpar	Х		
Filtro do Tubo de Enchimento do Reservatorio	Substituir	Х		
Tubulações e Conexões de Ventilação	Substituir	Х		
Calços do reservatório de Combustível	Substituir	Х		
Tirantes da Torneira de Controle de Combustível	Reparar	Х		
	Regular (Selar)		Х	
Regulador de Velocidade do Motor	Substituir		Х	
	Reparar		Х	
Válvula do Regulador	Substituir		Χ	
	Reparar		Х	
Tubulações e Conexões do Regulador	Substituir	Х		
Tirantes do Regulador de Velocidade	Reparar		Х	
Filtro de Combustível	Limpar	X		
Fillio de Combustivei	Substituir	X		
Tirantes e Comandos do Acelerador	Regular	X		
Thanles e Comandos do Acelerador	Substituir	X		
Comando Manual do Abafador e Acelerador	Regular	X		
Comando Manual do Abalador e Acelerador	Substituir	X		
Filtro de Combustível de Baixa Pressão	Substituir	X		
Elemento do Filtro de Baixa Pressão	Substituir	X		
Filtro de Combustível de Baixa Pressão	Substituir	X		
Elemento do Filtro de Baixa Pressão	Substituir	X		
Bomba de Combustível do aquecedor de Ar para a Partida a Frio (M578 e	Substituir		Х	
M108)	Reparar		Х	
Aquecedor de Ar	Substituir	Х		
Comendos o Tirantes do Acolerador	Regular	X		
Comandos e Tirantes do Acelerador	Substituir	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SO	BRE LAGARTAS			
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Damba da Casariamento	Substituir	X		
Bomba de Escorvamento	Reparar		Х	
Tubulações e Conexões de Escorvamento	Substituir	X		
GRUPO 4 – SISTEMA DE ESCAP	PAMENTO			
Silencioso	Substituir	X		
Tubulações de Escapamento e Braçadeiras	Substituir	Х		
GRUPO 5 – SISTEMA DE ARREFE	ECIMENTO			
Radiador	Substituir	X		
Radiadoi	Reparar		Х	
Defletor de Ar do Radiador	Substituir	X		
Defletor de Ar do Radiador	Reparar		Χ	
Camisa de Ar e Defletores	Substituir	X		
Carrisa de Ar e Delletores	Reparar	Х		
Defletores dos Cilindros	Substituir		Χ	
Cobertura do Ventilador	Substituir	X		
Mangueiras do Radiador	Substituir	X		
Tubulações e Conexões de Água de Aquecimento do Coletor de Admissão	Substituir	X		
Termostato	Substituir	X		
Bomba D'água	Substituir	X		
Bolliba D agua	Reparar		Χ	
Engrenagens do acionamento da Bomba D'água	Substituir		X	
Ventilador	Substituir	X		
Correias	Regular	X		
Correlas	Substituir	X		
Ajustador de Tensão da Correia da Bomba D'água e do Ventilador	Substituir	X		
Polias	Substituir	X		
Conjunto (Engrenagens e Árvores) de Acionamento dos Ventiladores (M108)	Substituir		X	
Conjunto (Englenagens e Alvoles) de Adonamento dos ventiladores (M108)	Reparar			X
Tensor das Correias	Substituir	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS	SOBRE LAGARTAS			
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
	Reparar		Χ	
Decempotório de Água	Substituir	Х		
Reservatório de Água	Reparar		Χ	
Anel e Vedadores do Rolamento do comando do ventilador	Substituir		Χ	
Embreagem do Ventilador	Substituir	Х		
Engrenagens de Acionamento do Ventilador	Substituir		Χ	
Cárter do Acionamento do Ventilador	Substituir		Χ	
Carter do Acionamento do Ventilador	Reparar		Χ	
Rotor do Ventilador	Substituir	X		
Vedador de Óleo da Árvore Vertical do Ventilador	Substituir	X		
Árvore Intermediária do Acionamento do Ventilador	Substituir		Χ	
GRUPO 6 – SISTEMA E	LÉTRICO			
Gerador (Dínamo)	Substituir	Х		
	Reparar		Χ	
Caradar (agianada nala gaiya da angranagana ayyiliaraa ME79)	Substituir	X		
Gerador (acionado pela caixa de engrenagens auxiliares – M578)	Reparar		Χ	
Ventilador de arrefesimente de gerodor	Substituir	X		
Ventilador de arrefecimento do gerador	Reparar		Χ	
Condutor de Arrefecimento	Substituir	X		
Alternador	Substituir	X		
Allemador	Reparar		Χ	
Ajustador de Tensão da Correia	Substituir	X		
Retificador do Alternador	Substituir	X		
	Regular	X		
Regulador de Tensão	Substituir		Χ	
	Reparar		Χ	
Regulador de Voltagem do Gerador (M578)	Substituir	X		
Regulación de voltagent do Gerador (191576)	Reparar		Χ	
Regulador do Alternador (a pilha de carvão – M108)	Substituir	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
	Reparar		Х	
Retificador (M108)	Substituir	X		
Motor de Ventileder de Arrefeeimente de Retificador (M100)	Substituir	X		
Motor do Ventilador de Arrefecimento do Retificador (M108)	Reparar		Χ	
	Regular externamente	X		
Caixa de Reguladores	Substituir	X		
	Reparar		Χ	
Relé Polarizado e de Paralelismo	Substituir		Χ	
Potenciômetro e Resistências	Substituir		Χ	
Motor de Partida	Substituir	X		
Motor de Fartida	Reparar		Χ	
Distribuidor	Substituir	X		
Platinados	Regular	X		
Platinados	Substituir	X		
Tampa do Distribuidor	Substituir	X		
Condensador	Substituir	X		
Escova Rotativa	Substituir	X		
Árvore e Buchas do Distribuidor	Substituir		X	
	Reparar		Χ	
Tubos e Conexões de Respiração da Ignição	Substituir	X		
	Regular	X		
Magnetos	Substituir	X		
	Reparar		X	
Bobina Auxiliar	Substituir	X		
Tubulações e Conexões	Substituir	X		
	Reparar	X		
Bobina de Ignição	Substituir	X		
Velas	Limpar	X		
	Substituir	X		
Cabos (Primário e Secundário)	Substituir	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Disjuntor Térmico	Substituir	X		
Cabos (primário e secundário)	Substituir	Х		
Bucha (sede) das Velas de Ignição)	Substituir			Χ
Cabo Massa dos Magnetos	Substituir	Х		
Caba das Valas da Igrias a	Substituir	X		
Cabo das Velas de Ignição	Reparar	Х		
Disjuntor Térmico	Substituir	Х		
	Substituir	X		
Cobertura das Lâmpadas de Aviso	Reparar	X		
Chicata da Dainal da Instrumentas	Substituir	X		
Chicote do Painel de Instrumentos	Reparar		Χ	
Instrumentos do Painel	Substituir	Х		
Lâmpadas	Substituir	X		
Luzes Indicadores	Substituir	X		
Retificador, Tipo, Cilindro	Substituir	X		
Tomada Fêmea para Órgãos Anexos	Substituir	X		
Chaves (Interruptores)	Substituir	X		
Interventes de Communes de Freis de Feterieromente	Regular	X		
Interruptor de Segurança do Freio de Estacionamento	Substituir	Х		
Conjunto da Válvula Solenoide de Retorno do Óleo Lubrificante da Caixa de Mudanças (Limitadora da Rotação do Motor - M578)	Substituir	Х		
Disjuntor Térmico do Painel	Substituir	X		
Comutador Geral de Luz	Substituir	X		
Compositore de Deirel de Instrumentes de Medide	Substituir	X		
Componentes do Painel de Instrumentos de Medida	Reparar		Χ	
Occupantos de Deire I de Intermentence e Lânea e de Acide	Substituir	Х		
Componentes do Painel de Interruptores e Lâmpada de Aviso	Reparar	Х		
Disjuntores e Fusíveis	Substituir	Х		
	Substituir	X		
Bomba de Combustível do Aquecedor de Ar (Partida a Frio)	Reparar		Χ	

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Válvula Solenoide	Substituir	X		
Aquecedor de Ar (Unidade de Ignição)	Substituir	X		
Tubulações Elétricas	Substituir	X		
Chicote Elétrico	Substituir		Х	
Doostata Dogulador do Valtagam	Regular	Х		
Reostato Regulador de Voltagem	Substituir	Х		
Interruptores	Substituir	Х		
Disjuntor Térmico da Caixa de Reguladores	Substituir	X		
Comutadores (Diversos)	Substituir	X		
Conto do Alimentação do Infravermelho	Substituir	X		
Fonte de Alimentação do Infravermelho	Reparar			Х
Relés (Principal e de Partida)	Substituir	X		
Régua de Terminais	Substituir	X		
Caixa de Controle do Aquecedor	Reparar		Х	
Caixa de Terminais do Rádio	Reparar		Х	
Foréis Foreletes e Lanternes	Substituir	X		
Faróis, Faroletes e Lanternas	Reparar	X		
Lâmpadas	Substituir	X		
Unidade de Medida de Pressão, Temperatura, do reservatório de Combustível e Lâmpada de Aviso	Substituir	Х		
Unidades Transmissoras dos Instrumentos de Medida e das Lâmpadas de Aviso de Pressão e de Temperatura	Substituir	Х		
Interruptores de Aviso	Substituir	Х		
Unidades de Aviso (Bulbos)	Substituir	Х		
During an Circus	Substituir	X		
Buzina ou Sirene	Reparar		Χ	
Contato de Buzina	Substituir	X		
	Limpar	Х		
Baterias	Recarregar	Х		
	Substituir	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
	Reparar		Χ	
Cabos de Bateria	Substituir	X		
Cabos de Bateria	Reparar	X		
Compartimentos com Tampas de Baterias	Reparar		Χ	
Chicote do Conjunto de Força	Substituir		Χ	
Chicole do Conjunto de Porça	Reparar		Χ	
Chicata Elátrica da Blindagam	Substituir		Χ	
Chicote Elétrico da Blindagem	Reparar		Χ	
Tomada de Força Auxiliar	Substituir	X		
Tomada para Reboque	Substituir	X		
Supressores de Interferência do Rádio e Cabos	Substituir	X		
Chicote dos Acessórios da Blindagem	Substituir	X	X	
Chicole dos Acessonos da Billidagem	Reparar		Χ	
Chicote Principal da Torre	Substituir	X		
Chicole Filiopal da Torre	Reparar		Χ	
Chicote dos Acessórios da Torre	Substituir	X		
Chicole dos Acessonos da Torre	Reparar		Χ	
Caixa de Anéis Deslizantes (no Conjunto Giratório da Bomba Hidráulica)	Substituir		Χ	
Caixa de Arieis Desilzantes (no Conjunto Giratorio da Borriba Fildradiica)	Reparar		Χ	
Braço de Contato dos Anéis Deslizantes	Regular	X		
Diaço de Contato dos Aneis Deslizantes	Reparar	X		
Escovas	Regular	X		
Filtro de Óleo	Limpar	X		
1 litto de Oleo	Substituir	X		
Elemento Filtrante	Substituir	X		
Válvula de Segurança do Filtro	Substituir		Χ	
Reservatório de Óleo	Substituir			Χ
Tubulações e Conexões de respiração da Caixa de Mudanças	Substituir	X		
Mangueiras e Conexões da Caixa do Radiador de Óleo	Substituir	X		
Radiador de Óleo	Substituir	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOB	RE LAGARTAS			
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
	Reparar		Х	
Válvula Termostática do Radiador de Óleo	Substituir	X		
Válvula Reguladora de Pressão do Óleo de Lubrificação dos Freios	Substituir			Χ
valvula Reguladora de Pressão do Oleo de Lubrilicação dos Freios	Reparar			Χ
Válvula de Segurança da Linha de Circulação de Óleo do Conversor	Substituir		Χ	
valvula de Segurança da Linna de Circulação de Oleo do Conversor	Reparar		Χ	
Válvula Reguladora de Pressão do Óleo de Arrefecimento das Engrenagens da	Substituir			Χ
Direção	Reparar			Χ
Válvula do Regulador da Linha de Óleo da Embreagem de Acoplamento do	Substituir		Χ	
Conversor	Reparar		Χ	
Válvulas de Controle de Lubrificação dos Freios	Substituir			X
valvulas de Controle de Lubrilicação dos rifelos	Reparar			Χ
Válvula Reguladora de Pressão	Substituir			Χ
valvula Reguladora de Fressao	Reparar			Χ
Válvula de Segurança do Sistema	Substituir			Х
valvula de Segurança do Sistema	Reparar			Χ
Tubulações e Conexões do Radiador	Substituir	X		
Acumulador de Óleo da Embreagem da Unidade de Baixa	Substituir			X
Acumulador de Oleo da Embreagem da Offidade de Baixa	Reparar			Χ
	Limpar	X		
Filtro Principal de Óleo	Substituir	X		
	Reparar		Χ	
	Limpar	X		
Filtro de Óleo do Conversor	Substituir	X		
	Reparar		Χ	
Caixa de Relé de Alimentação de Corrente	Substituir	Х		
Supressão de Estática	Substituir	X		
Mola Supressora de Estática do Rádio	Substituir	Х		
Evaustor de Ventilação	Substituir	Х		
Exaustor de Ventilação	Reparar		Χ	

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Matar da Evavatar da Vantila a a	Substituir	X		
Motor do Exaustor de Ventilação	Reparar		Χ	
Interruptor de Ventilação	Substituir	X		
Lentes da Luzes Indicadoras	Substituir	X		
GRUPO 7 – CAIXA DE MUDA	ANÇAS			
Caiva da Mudanasa (masânias)	Substituir	X		
Caixa de Mudanças (mecânica)	Reparar		Χ	
Dianocitivo do Ventilosão	Limpar	X		
Dispositivo de Ventilação	Substituir	X		
Tirantes e Comandos	Substituir	X		
Thanles e Comandos	Regular	X		
Calços e Suporte	Substituir	Х		
Caixa de Mudanças (automática)	Substituir		Χ	
Caixa de Mudanças (automatica)	Reparar			Χ
Calços e Suporte (automática)	Substituir	X		
Tirantes e Comandos (automática)	Substituir	X		
Thantes e Comandos (automatica)	Regular	X		
Dispositivo de Ventilação	Limpar	X		
Dispositivo de Vertiliação	Substituir	X		
Conversor de Torque e Embreagem de Acoplamento Mecânico	Substituir			Χ
Conversor de l'orque e Embreagem de Acopiamento iviecanico	Reparar			Χ
Radiador de Óleo da Caixa de Mudanças e Diferencial Controlado	Substituir	X		
Tradiador de Oleo da Calxa de Mudaliças e Diferencial Controlado	Reparar		X	
	Limpar	X		
Filtro de Óleo do Cárter	Substituir	X		
	Reparar		Χ	
Tela Filtrante do Tubo de Enchimento	Limpar	X		
	Substituir		Χ	
Válvula de Segurança do Filtro Principal de Óleo	Limpar	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS						
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc		
	Substituir	, ,	Χ			
Datám da Alayanaa Calatara da Mudanaa	Substituir		Х			
Retém da Alavanca Seletora de Mudança	Reparar		Χ			
Válvula Baguladara da Bragaña da Lipha da Ólas da Canvargar	Substituir		Χ			
Válvula Reguladora de Pressão da Linha de Óleo do Conversor	Reparar		Χ			
Válvula Baguladara da Bragaña da Lipha da Ólas da Lubrificação	Substituir		Χ			
Válvula Reguladora de Pressão da Linha de Óleo de Lubrificação	Reparar		Χ			
Válvula Principal do Cantrola (Canjunto)	Substituir		Χ			
Válvula Principal de Controle (Conjunto)	Reparar		Χ			
Válvula Paguladora da Pragaĝa da Lipha Principal	Substituir		Χ			
Válvula Reguladora de Pressão da Linha Principal	Reparar		Χ			
Válvula de Segurança da Direção	Substituir		Χ			
Válvula Seletora das Mudanças (Manual)	Substituir		Χ			
Troca de Simples Ação do Eixo de Comando do Corpo de Válvulas da Direção	Substituir		Χ			
Placa do Corpo de Válvula	Substituir		Χ			
Corpo do Válvulas da Direção	Substituir		Χ			
Corpo de Válvulas da Direção	Reparar		Χ			
Engrenagens e Árvores do Sistema de Direção	Substituir			Χ		
Engrenagens do Diferencial	Substituir			Χ		
Rolamentos, Anéis de Retenção e Espaçadores	Substituir			Χ		
Acessórios de acionamento da Bomba de Óleo, Engrenagens, Rolamentos e Anéis de Retenção	Substituir			Χ		
Receptáculo e Árvore de Comando do Velocímetro	Substituir			Х		
GRUPO 8 – CAIXA DE TRANSFERÊNCIA E CONJUNTO	DE ACIONAMENTO AL	JXILIAR				
Caixa de Transferência	Substituir		Х			
Calço da Caixa de Transferência	Substituir		Х			
Tubo e Vareta Medidora de Óleo	Substituir	X				
De anima de n	Substituir	X				
Respirador	Reparar	X				

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SO	DBRE LAGARTAS			
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Bujão Visor do Nível de Óleo	Substituir	X		
Tubo de Enchimento do Óleo	Substituir	X		
Tubo de Enchimento do Oleo	Reparar		Χ	
	Regular	X		
Comando e Tirantes	Reparar		Χ	
	Substituir	X		
Vedador de Óleo da Polia de Comando do Alternador e do Ventilador	Substituir		Χ	
Árvores, Engrenagens, Rolamentos e Discos de Entrada e Saída de Movimento	Substituir			Х
Conjunto (Caixa de Engrenagens e Embreagem Magnética) Auxiliar de	Substituir	X		
Acionamento – M578	Reparar			Х
Rolamento do Mancal da Árvore do Acionamento da Bomba Hidráulica	Substituir	X		
GRUPO 9 – TRANSMISSÃO AR	TICULADA			
Árvore de Transmissão	Substituir	X		
Juntas Universais	Substituir	X		
Árvore de Transmissão do Conjunto Auxiliar (M578)	Substituir	X		
Juntas Universais do Conjunto Auxiliar (M578)	Substituir	X		
GRUPO 10 - DIFERENCIAL CONTROLADO COM	REDUTOR PERMANEN	ITE		
Diferencial Controllede (Conjunto)	Substituir		Χ	
Diferencial Controlado (Conjunto)	Reparar			Χ
Vedadores de Óleo	Substituir		Χ	
	Regular	X		
Sapatas de Freios	Substituir	X		
	Reparar		Χ	
Tambor de Freios	Reparar		Χ	
Respiradouro	Limpar	X		
ιτοσριιαμομίο	Reparar	X		
Junta Universal	Substituir	X		
Redutor Permanente	Reparar			Χ

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOE				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
	Substituir		Χ	
Rolamento da Árvore de Comando do Velocímetro	Substituir		Χ	
Flange do Redutor Permanente	Substituir	X		
Engrenagens, vedadores de Óleo, Árvores e Rolamentos	Substituir	X		
Vedador de Óleo da Árvore de Entrada	Substituir	X		
Juntas Universais (M108)	Substituir	X		
Calço do Diferencial Controlado	Substituir		Χ	
Engrenagens, Pinhões, Suportes, Árvores e Rolamentos do Diferencial Controlado	Substituir			Х
Vedadores de Óleo do Pinhão e das Árvores de Saída	Substituir		Х	
	Regular	Х		
Cinta de Aplicação do Freio e Direção do Diferencial	Substituir a Lona		X	
	Substituir o Conjunto		Χ	
Bomba de Óleo de Lubrificação e Arrefecimento do Diferencial (na Caixa de	Substituir			Χ
Transferência)	Reparar			Χ
Válvula de Segurança da Bomba de Óleo do Diferencial	Substituir	X		
Filtro de Óleo do Diferencial	Substituir	X		
Elemento Filtrante do Filtro de Óleo do Diferencial	Substituir	X		
Radiador de Óleo do Diferencial e da Caixa de Mudanças	Substituir	X		
Nadiadol de Oleo do Bilefericial e da Calxa de Mudaliças	Reparar		Χ	
Colmeia do Radiador de Óleo	Substituir		Χ	
Respirador do Diferencial	Substituir	X		
Mangueiras e Conexões do Diferencial ao Radiador e Bomba de Óleo	Substituir	X		
Engrenagens, Pinhões, Suportes, Árvores e Rolamentos do Redutor Permanente	Substituir			Х
Vedador de Óleo do Pinhão do Redutor Permanente	Substituir	X		
Tampa e Vareta Medidora do Óleo do redutor Permanente	Substituir	X		
Tubulações e Conexões da Respiração do Redutor Permanente	Substituir	Х		
GRUPO 11 – SISTEMA DE FF	REIO			

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
	Regular	X		
Conjunto do Freio de Estacionamento	Substituir	X		·
	Reparar	Х		
	Regular	X		<u> </u>
Pedal e Tirantes de Acionamento dos Freios	Substituir	X		
	Reparar	X		<u> </u>
	Regular	Х		
Pastilhas de Freios	Substituir	Х		
	Reparar	X		1
Disco de Freios	Substituir	X		1
Disco de Freios	Reparar		Χ	
GRUPO 12 – SUSPENSÃO E	LAGARTAS			
Âncora da Barra de Torção	Substituir	X		
Barra de Torção	Substituir	Х		
Vedador de Borracha da Barra de Torção	Substituir	Х		
Braço da Roda de Apoio	Substituir	Х		
Cubo do Braço da Roda de Apoio	Substituir	X		<u> </u>
Rolamentos e Vedadores do Braço da Roda de Apoio	Substituir	X		<u> </u>
Cubo da Roda de Apoio	Substituir	Х		
Rolamentos e Vedadores do Cubo da Roda de Apoio	Substituir	Х		1
Roda de Apoio	Substituir	X		
Cárter do Suporte da Roda de Apoio	Substituir	X		1
Proce de Mela Evoluto	Substituir	X		<u> </u>
Braço da Mola Evoluta	Reparar	X		1
Mola Evoluta	Substituir	X		1
Parafuso do Cubo da Roda de Apoio	Substituir	X		
Disco da Roda de Apoio	Substituir	X		
Porcas de Regulagem e Travamento	Substituir	X		
Vedador de Óleo do Cubo da Roda de Apoio	Substituir	Х		1

COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Rodetes	Reparar	X		
Rolamentos do Rodete de Apoio	Substituir	X		
Parafuso do Cubo do Rodete de Apoio	Substituir	X		
Suporte do Rodete de Apoio	Substituir	X		
Disco do Rodete de Apoio	Substituir	X		
Cubo do Rodete de Apoio	Substituir	X		
Retentor do Rolamento do Rodete de Apoio	Substituir	X		
Drace de Delle Tenesco	Substituir	X		
Braço da Polia Tensora	Reparar		Х	
Espiga do Braço da Polia Tensora	Substituir	X		
Cubo da Polia Tensora	Substituir	X		
Rolamentos e Vedadores do Cubo da Polia Tensora	Substituir	X		
Ajustador da Tensão da Lagarta	Substituir	X		
	Reparar		Х	
Suporte do Ajustador da Tensão da Lagarta	Substituir	X		
Polia Tensora	Substituir	X		
Conjunto do Braço da Polia Tensora	Substituir	X		
Dunca aurante de Dalie Tananua	Regular	X		
Braço-suporte da Polia Tensora	Substituir	X		
Vedador de Óleo do Cubo da Polia Tensora	Substituir	X		
Disco da Polia Tensora	Substituir	X		
Tirantas da Linasão da Dalia Tanasas	Substituir	X		
Tirantes de Ligação da Polia Tensora	Reparar		Х	
Rolamentos dos Tirantes da Polia Tensora	Substituir	X		
Parafuso de Regulagem do Braço da Polia Tensora	Substituir	X		
Coroa da Polia Tensora	Substituir	X		
Logowto	Regular	X		
Lagarta	Substituir	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOE	BRE LAGARTAS			
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Compandos Tirontes e Antiquipações de Dinações	Regular	X		
Comandos, Tirantes e Articulações da Direção	Reparar		Χ	
Rolamentos das Extremidades dos Tirantes	Substituir	X		
Junta Esférica das Extremidades dos Tirantes	Substituir	X		
Controle a Ligações de acolorador	Regular	X		
Controle e Ligações do acelerador	Reparar		Χ	
Alguanasa da Camanda Tirantas Artigulações a Cunartas da Freia a Dirações	Regular	X		
Alavancas de Comando, Tirantes, Articulações e Suportes do Freio e Direção do Diferencial Controlado	Substituir	X		
do Diferencial Controlado	Reparar	X X X X X X X X		
Controlos a Ligações de Caiva de Mudanasa (soloções de Marchas a Freins)	Regular	X		
Controles e Ligações da Caixa de Mudanças (seleção de Marchas e Freios)	Reparar	X		
GRUPO 14 – OLHAIS E ENGA	ATES			
Olhal do Reboque	Substituir	X		
Engate do Reboque	Substituir	X		
Engale do Reboque	Reparar	X		
Canaba da Bahagua	Substituir	X		
Gancho do Reboque	Reparar	X		
GRUPO 15 – AMORTECEDO	RES			
Amortecedor	Substituir	X		
Suporte do Amortecedor	Substituir	X		
Batente de Borracha do Braço da Roda de Apoio	Substituir	X		
Batente do Braço da Roda de Apoio (M108)	Substituir	X		
Amonto de de r. (Cilia due), de Diagueia (MEZO)	Substituir	X		
Amortecedor (Cilindro) de Bloqueio (M578)	Reparar			Χ
Váloudo do Comondo do amento so dos (Ciliadas) do Planueio (MEZO)	Substituir	X		
Válvula de Comando do amortecedor (Cilindro) de Bloqueio (M578)	Reparar		Χ	
Tubulações e Conexões Hidráulicas (M578)	Substituir	X		
Válvula de Redução de Pressão	Substituir		Χ	
Válvula de Segurança	Substituir		X	

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Rolamento do Amortecedor	Substituir		Х	
Suporte da Mola do Amortecedor	Substituir	X		
Mola do Amortecedor	Substituir	X		
GRUPO 16 – PARALAM	IAS			
Paralamas	Reparar	X		
GRUPO 17 – BLINDAG	ЕМ			
Reforço da Rosca da Blindagem	Substituir		Х	
Bujão de Escoamento	Substituir	X		
Entrada de Ar do Ventilador do Compartimento da Guarnição	Reparar		Х	
Batente do Estabilizador	Substituir	X		
Controle do Estabilizador	Reparar	X		
Estabilizador	Reparar		Х	
Dorton Diagon Cradon a Tampan	Substituir	X		
Portas, Placas Grades e Tampas	Reparar		Χ	
Suporte Trava do Canhão para Marcha	Reparar		Χ	
Guarda da Lagarta	Substituir	X		
Fixador da Guarda da Lagarta	Substituir	X		
Fixadoi da Guarda da Lagarta	Reparar		Χ	
Escotilhas	Substituir	X		
ESCOUIITAS	Reparar		Χ	
Batente das Tampas de Escotilhas	Substituir	X		
Prendedores das Tampas de Escotilhas e Portas (abertas)	Substituir	X		
Punhos e Trincos das Portas, Rampa e Tampas	Substituir	X		
Molas das Portas e Entradas	Substituir	X		
Suporte dos Periscópios	Substituir	X		
Freio da Cúpula	Substituir	X		
Vedadores da Portas, Tampas e Rampa	Substituir	X		
Tampa de Acesso ao Fundo do Assoalho	Substituir	X		
Tampa de Saída de Emergência do Motorista	Substituir	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOB	BRE LAGARTAS			
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
	Reparar	X		
Válvula de Drenagem	Substituir	X		
Assentes Engates a Articulações	Substituir	X		
Assentos, Encostos e Articulações	Reparar		Χ	
Encosto do Assento do Motorista e do Comandante do Carro	Substituir	X		
	Reparar		Χ	
Assento do Motorista e do Comandante do Carro	Substituir	X		
Assente de Motorista e de Comandante de Carro	Reparar		Χ	
Almofada de Proteção do Motorista e do Comandante do Carro	Substituir	X		
Mecanismo do Assento do Motorista e do Comandante do Carro	Substituir	X		
Mecanismo do Assento do Motorista e do Comandante do Cario	Reparar		Χ	
Bancos do Compartimento do Pessoal	Reparar		Χ	
Almofada do Banco do Compartimento do Pessoal	Substituir	X		
	Reparar		Χ	
Caixas, Estojos e Correias de Armazenamento	Substituir	X		
	Reparar		Χ	
Cofres de Munição	Reparar		Χ	
GRUPO 18 – TORRE				
Delementes des Terre	Substituir			Χ
Rolamentos das Torre	Reparar			Χ
Macaniama da Cira da Tarra (Matar Hidráulica, Engranagana a Embraagana)	Substituir		Χ	
Mecanismo de Giro da Torre (Motor Hidráulico, Engrenagens e Embreagens)	Reparar			Χ
Válvula Seletora de Pressão de Desaplicação dos Freios de Giro	Substituir		Х	
Válvula de Comando do Giro	Substituir		Х	
Valvula de Comando do Gilo	Reparar		Х	
Tubulações e Conexões do Mecanismo de Giro	Substituir	X		
	Reparar	X		
Válvula Solenoide de Comando de Giro para Alinhar a Torre durante o Enrolamento do Cabo do Guincho	Substituir	Х		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Conjunto de Dembe Hidráulies	Substituir	,	Х	
Conjunto da Bomba Hidráulica	Reparar			Х
Conjunto Cirotório do Rombo Hidróulico	Substituir		Х	
Conjunto Giratório da Bomba Hidráulica	Reparar			Χ
Filtro de Óleo	Limpar	X		
Tillio de Oleo	Substituir	X		
Pombo Hidráulico Monuel (Emergância)	Substituir	X		
Bomba Hidráulica Manual (Emergência)	Reparar		X	
Reservatório de Óleo	Substituir	X		
Neservatorio de Oleo	Reparar		X	
Tela Filtrante de Óleo do Reservatório	Limpar	X		
Tela I litrante de Oleo do Reservatorio	Substituir	X		
Tubulações e Conexões Hidráulicas do Reservatório	Substituir	X		
Conjunto de Válvulas Reguladoras de Pressão e de Segurança do Sistema	Substituir		X	
Hidráulico da Torre	Reparar			X
Conjunto Divisor do Fluxo de Óleo	Substituir		X	
Conjunto Divisor do Fidao de Oleo	Reparar		X	
Conjunto de Válvulas de Comando dos Guinchos e da Lança	Substituir		X	
Conjunto de Valvalas de Comando dos Camenos e da Lança	Reparar			X
Tubulações e Conexões dos Conjuntos de Válvulas	Substituir	X		
Tubulações e Coriexões dos Corijuntos de Valvalas	Reparar	X		
Comandos dos Guinchos e Tirantes	Substituir	X		
Comandos dos Guinchos e Thantes	Reparar		X	
Conjunto da Válvula Reguladora do Fluxo do Amortecedor de Impacto	Substituir	X		
Conjunto da Valvula Neguladora do Fluxo do Amortecedor de Impacto	Reparar		X	
Amortecedor de Impacto	Substituir	X		
Tubulações e Conexões	Substituir	X		
Sistema Hidráulico de Mergulho	Substituir			Χ
	Reparar			Χ
Sistema de Estabilização da Torre	Substituir			Χ

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
	Reparar			Х
Cietama de Cira Automática de Tarra	Substituir			Χ
Sistema de Giro Automático da Torre	Reparar			Χ
GRUPO 19 – GUINCHO, TOMADA DE FORÇA, LANÇA	E LÂMINAS DE ANCOR	AGEM		
Conjuntos dos Guinchos da Lança e de Reboque (Motor Hidráulico,	Substituir		Χ	
Engrenagens, Embreagens e Cilindro Hidráulico)	Reparar			Χ
Cabos dos Guinchos	Substituir	X		
Cabos dos Guinchos	Reparar	X		
Válvula Seletora de Pressão de Desaplicação dos freios dos Guinchos	Substituir	X		
	Reparar		Χ	
Tubulações e Conexões dos Conjuntos dos Guinchos	Substituir	X		
Alavancas Seletoras da Relação de Engrenagens de Velocidade dos Guinchos	Reparar	X		
e suas Articulações	Substituir	X		
Mecanismo de Alinhamento da Torre Durante o Enrolamento do Cabo do	Regular	X		
Guincho de Reboque	Substituir		Χ	
Guillollo de Neboque	Reparar		Χ	
Conjunto da Lança	Substituir		Χ	
Conjunto da Lança	Reparar		Χ	
Cadernal	Substituir	X		
Cademai	Reparar		Χ	
Cilindros Hidráulicos da Lança	Substituir		Χ	
Cilituros Filuraulicos da Lariça	Reparar		Χ	
Alavanca de Comando da Lança e Tirantes	Substituir	X		
Alavanca de Comando da Lança e Thantes	Reparar		Χ	
Tubulgaños a Canavãos dos Cilindros da Langa	Substituir	X		
Tubulações e Conexões dos Cilindros da Lança	Reparar	X		
Válvula de Emergência de Abaixamento da Lança	Substituir	X		
Caixa de Tomada de Força	Substituir		Χ	
	Reparar			Χ

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Lândina de Araganana e Articulação	Substituir	X		
Lâmina de Ancoragem e Articulações	Reparar		Х	
Cilindras Hidráuliase de seignamente de Lâmine de Angeregam	Substituir	X		
Cilindros Hidráulicos de acionamento da Lâmina de Ancoragem	Reparar		Х	
Válvula de Comando	Substituir		Χ	
Tubulações e Conexões	Substituir	X		
Vábrula da Caguranas da Ciatama Hidráulias da Asianamanta da Lâraira	Substituir		Χ	
Válvula de Segurança do Sistema Hidráulico de Acionamento da Lâmina	Reparar		Χ	
GRUPO 20 – BOMBA DE ESCOAMENTO E ACESS	ÓRIOS (M113, M108 e N	1109)		
Aguagadar Daggad (M400 a M400)	Substituir	X		
Aquecedor Pessoal (M108 e M109)	Reparar		Х	
Filtre de Carebustíval (M400 a M400)	Substituir	X		
Filtro de Combustível (M108 e M109)	Limpar	X		
Bomba de Combustível (M108 e M109)	Substituir	X		
Bomba de Escoamento (M113, M108 e M109)	Substituir	X		
Bolliba de Escoamento (M113, M106 e M109)	Reparar		Χ	
Tubulações e Conexões (M113, M108 e M109)	Substituir	X		
Adaptadores de Velocímetro	Substituir		X	
Cabos do Velocímetro e do Tacômetro	Substituir	X		
Conduítes do Velocímetro e do Tacômetro	Substituir	X		
Adaptador do Comando do Taquímetro	Substituir	X		
Capa do Cabo do Taquímetro	Substituir	X		
Taquímetro	Substituir	X		
Placas de Identificação e Instruções dos Componentes da Viatura	Substituir	X		
GRUPO 21 – RAMPA E SISTEMA DE EXTIN	IÇÃO DE INCÊNDIOS			
Dombo Hidráulias	Substituir	X		
Bomba Hidráulica	Reparar			Х
Comandos do Extintor	Regular (Selar)	X		
Comandos do Extintor	Reparar	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS				
COMPONENTES	OPERAÇÕE	S 1º Esc (Ofn) 2º Esc	3º Esc
Cilindro do Extintor	Substituir	X		
Tubulaçãos Canavãos a Pagaia	Substituir	X		
Tubulações, Conexões e Bocais	Reparar	X		
Cilindro Hidráulico da Rampa	Substituir	X		
•	Reparar		X	
Válvula de Controle da Bomba	Substituir	X		
Válvula de Descarga	Substituir	X		
Tubulações e Conexões	Substituir	X		
Cabo da Rampa e Polias	Substituir	X		
Reservatório do Sistema Hidráulico	Limpar	X		
	Reparar	X		
GRUPO 22 – GERADO	R AUXILIAR E COMANDOS			
	Regular	X		
Conjunto do Gerador Auxiliar	Substituir		Х	
	Reparar			Х
Calços	Substituir	X		
Tubulações e Canavões (Externas)	Substituir	X		
Tubulações e Conexões (Externas)	Reparar	X		
Tubos e Conexões	Substituir	X		
Cabo de Partida Manual	Substituir	X		
Cabo de Partida Maridai	Reparar	X		
Retém	Substituir		Х	
Ketem	Reparar		Х	
Polia	Substituir	X		
Cartucho (Elemento) de Aquecimento	Substituir	X		
Coletor de Admissão	Substituir	X		
Condutor de Calor	Substituir		X	
Conduitor de Calor	Reparar		X	
Aquecedor Elétrico	Substituir		Х	

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS				
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Coletor de Escapamento	Substituir		Х	
Termostato	Substituir		Χ	
Bomba de Combustível	Substituir		Х	
bomba de Combustivei	Reparar		Χ	
Filtro de Ar	Limpar	X		
FIIIIO de Al	Substituir	X		
Tubos e Mangueiras	Substituir	X		
Tubulações e Conexões	Substituir	X		
	Regular (Selar)		Χ	
Regulador de Velocidade	Reparar		Χ	
	Substituir		Χ	
Filtro de Combustível	Limpar	X		
Fillio de Combustivei	Substituir	X		
	Regular	X		
Comando do Acelerador e do Abafador	Substituir	X		
	Reparar	X		
Silencioso	Substituir	X		
Tubulações de Escapamento	Substituir	X		
Tomada para Aquecimento	Substituir	X		
Conjunto do Aguacador	Substituir		Χ	
Conjunto do Aquecedor	Reparar		Χ	
Defletores do Cilindro	Substituir		Χ	
Camisa de Ar	Substituir	X		
Suporte do Defletor	Substituir		Χ	
Suporte do Deficiol	Reparar		Χ	
Condutos de Arrefecimento	Substituir	X		
Conduitos de Arrefecimento	Reparar		Χ	
Difusor	Substituir		Χ	
Impulsor	Substituir		Χ	
Interruptor de Aviso de Pressão do Óleo	Substituir	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SO	BRE LAGARTAS			
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Caradar	Substituir	X		
Gerador	Reparar		Χ	
	Regular (Externo)	X		
Caixa Reguladora	Substituir		Χ	
	Reparar			Χ
Cabos	Substituir	Х		
Objects	Substituir		Χ	
Chicote	Reparar		Χ	
Cabo Massa	Substituir	X		
Vela	Limpar	Х		
vela	Substituir	Х		
Disjuntor	Substituir	X		
Lâmpadas	Substituir	X		
Luzes Indicadoras	Substituir	Х		
Interruptores	Substituir	X		
Reostato	Testar		Χ	
Reostato	Substituir		Χ	
Relé de Partida e Aquecimento	Substituir		Χ	
GRUPO 23 – EQUIPAMENTOS ESPECIAIS/EQUIPA	MENTOS PARA CLIMA F	RIO		
	Substituir	X		
Aquecedor	Reparar		Х	
Jogo de Componentes de Reparação	Substituir	X		
Radiador de Água	Reparar		Χ	
Caixa de Comando	Reparar		Χ	
Mangueira, Braçadeiras e Conexões	Substituir	X		
Bomba de Circulação de Água	Substituir	X		
GRUPO 24 - EQUIPAMENTOS ESPECIAIS/EQUIPAME	NTOS PARA CLIMA FRIO	(M578)		
A succession de Ocumentino ente de Materiata	Substituir	X		
Aquecedor do Compartimento do Motorista	Reparar		Χ	

BLOCO II – VIATURAS BL	LINDADAS SOBRE LAGARTAS			
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc
Chicata da Aguacadar	Substituir		Χ	
Chicote do Aquecedor	Reparar		Х	
Interruptor e Lâmpada de Aviso	Substituir	X		
	Reparar	X		
Tubulações e Conexões	Substituir	X		
	Reparar	X		
Conjunto da Cúpula do Motorista	Substituir	X		
Conjunto dos Para brisco do Cúnulo	Substituir	X		
Conjunto dos Para-brisas da Cúpula	Reparar		Χ	
Motor do Limpador do Para-brisas	Substituir	X		
Braço e Palheta do Limpador	Substituir	X		
Interruptor e Disjuntos do Circuito do Limpador	Substituir	X		
Aguagadar da Intariar da Tarra	Substituir	X		
Aquecedor do Interior da Torre	Reparar		Χ	
Disjuntor e Relé	Substituir		Χ	
Interruptor e Lâmpadas de Aviso	Substituir	X		
Condutor de Ar Quente	Substituir	X		
Condutor de Ar Quente	Reparar		Χ	
Unidada Aguacadara da Imaraña	Substituir	X		
Unidade Aquecedora de Imersão	Reparar		Χ	
Chicote da Unidade de Imersão	Substituir		Χ	
Mangueiras	Substituir	X		
GRUPO 25 – EQUIPAMENTOS ESPECIAI	S/EQUIPAMENTOS PARA CLIMA FRIC) (M113)		
Caixa de Controle do Aquecedor	Substituir	Х		
·	Substituir	Х		
Condutos e Mangueiras	Reparar		Χ	
A L	Substituir	Х		
Aquecedor	Reparar		Χ	
Vela	Substituir	X		

BLOCO II – VIATURAS BLINDADAS SOBRE LAGARTAS					
COMPONENTES	OPERAÇÕES	1º Esc (Ofn)	2º Esc	3º Esc	
Chave do Detentor de Chama	Substituir	X			
Chave de Controle do Aquecedor	Substituir	X			
Develo de Carebustíval de Asucacadas	Substituir	X			
Bomba de Combustível do Aquecedor	Limpar	X			
Tubos e Conexões de Combustível	Substituir	X			
Bomba de Escorvamento	Substituir	X			
GRUPO 26 – DIVERSOS	GRUPO 26 – DIVERSOS				
Adaptadores do Cabo do Velocímetro	Substituir	X			
Cabo do Velocímetro	Substituir	X			
Conduíte do Cabo do Velocímetro	Substituir	X			
Velocímetro	Substituir	X			
Adaptador do Tacômetro	Substituir	X			
Tacômetro (Mecânico e Elétrico)	Substituir	X			
Cabo de Tacômetro	Substituir	X			
Conduíte do Tacômetro	Substituir	X			
Transformador do Tacômetro	Substituir	X			

REFERÊNCIAS

EXÉRCITO BRASILEIRO (BRASIL). COMANDO DO EXÉRCITO. Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG) (R1). BRASÍLIA: [s. n.], Brasília-DF: 2003.

EXÉRCITO BRASILEIRO (BRASIL). COMANDO DO EXÉRCITO. **Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do Exército (EB10-IG-01.002)**. BRASÍLIA: [s. n.], 1ª Edição, Brasília-DF: 2011.

EXÉRCITO BRASILEIRO (BRASIL). COTER. Logística Militar Terrestre (EB70-MC-10.238). BRASÍLIA: [s. n.], 1ª Edição, Brasília-DF: 2018.

EXÉRCITO BRASILEIRO (BRASIL). ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO. **Manutenção Preventiva das Viaturas Automóveis do Exército (T9-2810)**. BRASÍLIA: [s. n.], 1ª Edição, Brasília-DF: 1979.

EXÉRCITO BRASILEIRO (BRASIL). DECEx. **Nota de Coordenação Doutrinária Nr 001/2015 - A Logística nas Operações**. RIO DE JANEIRO: [s. n.], Rio de janeiro-RJ: 2015.

EXÉRCITO BRASILEIRO (BRASIL). ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO. **Glossário de Termos e Expressões para Uso no Exército (C 20-1)**. BRASÍLIA: [s. n.], 4ª Edição, Brasília-DF: 2009.

EXÉRCITO BRASILEIRO (BRASIL). ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO. **Abreviaturas, Símbolos e Convenções Cartográficas (C21-30)**. BRASÍLIA: [s. n.], 4ª Edição, Brasília-DF: 2002.

EXÉRCITO BRASILEIRO (BRASIL). MINISTÉRIO DA DEFESA. **Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas (MD33-M-02)**. BRASÍLIA: [s. n.], 3ª Edição, Brasília-DF: 2008.

EXÉRCITO BRASILEIRO (BRASIL). ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO. **Abreviaturas, Símbolos e Convenções Cartográficas (C21-30)**. BRASÍLIA: [s. n.], 4ª Edição, Brasília-DF: 2002.

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

1. ORGAOS INTERNOS	EXEMPLARES
DECEx:	
- Asse Dout	<mark>01</mark>
- DES Mil	<mark>01</mark>
- DET Mil	<mark>01</mark>
- EsSLog	<mark>01</mark>
2. ÓRGÃOS EXTERNOS	
- C Dout Ex	<mark>01</mark>
- COLOG	<mark>01</mark>

COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO LOGÍSTICO

Rio de Janeiro, RJ, 30 de setembro de 2019. https://doutrina.ensino.eb.mil.br